



Index

C

- C 割込
 - 使用 30
 - 「割り込み」も参照
- CallBack 16
- Cisco IP Phone
 - 図 9
 - 登録 7
 - ～の機能設定 13
 - ～のマニュアル 2
 - ハンドセット受け台の固定 7
- Cisco エクステンション モビリティ機能、使用 16

M

- Malicious Call Identification (MCID) 34
- Meet-Me 会議 22, 24
- MLPP、使用 34

Q

- QRT、使用 51

T

- Tool for Auto-Registered Phones Support (TAPS) 7

あ

- アイコン、コール状態の 12
- アプリケーションメニュー 11
- アプリケーションメニュー ボタンの図 10
- 暗号化されたコール 33
- 安全上の警告 2
- 安全なコール 33

え

- エクステンション モビリティ
 - ログアウト 36
 - ログイン 36

お

- オフフック ダイヤル 14
- 音質 8
- オンフック ダイヤル 14
- 音量ボタンの図 10

か

- 会議コール
 - Meet-Me 22, 24
 - 標準 22, 23

せ

設定、カスタマイズ 39

た

ダイヤル オプション

基本的な 14

追加 15

短縮ダイヤル

使用 15

設定 26

ち

着信履歴、～のレコード 41

て

ディレクトリ

電話機で使用 41

ディレクトリ、～からダイヤル 15

転送、～のオプション 19

電話回線、～の説明 12

な

ナビゲーション ボタンの図 10

に

認証されたコール 33

は

パーク、コールの 17

背景イメージ、カスタマイズ 40

発信、コールの 14

発信履歴、～のレコード 41

ハンズフリーで音声を聞く 37

ハンドセット

受け台に固定 7

ライトストリップ 10

ふ

ファースト ダイヤル サービス

設定 26

複数のコール、処理 17, 19

不在履歴、～のレコード 41

不審なコール、トレース 34

プライバシー

および共有回線 29

使用 31

へ

ヘッドセット

接続 8

パフォーマンス 8

ほ

ボイス メッセージ、アクセス 44

ボタン、識別 9

保留

および転送 19

保留ボタンの図 10

わ

割り込み

および共有回線 29

およびプライバシー 31

使用 30

ま

マニュアル、アクセス 2

め

メッセージ

～のインジケータ 39

メニュー、使用方法 11

も

モニタリング、コールの 37

ゆ

優先順位付け、コールの 34

よ

呼出音、カスタマイズ 39

り

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 29

履歴

～からダイヤル 15

削除 41

～で表示してダイヤル 41