



プラグインの使用方法

Voice Log Translator (VLT) アプリケーションなどのアプリケーションプラグインをインストールして、RTMT の機能を拡張できます。Cisco.com から、RTMT ビューアの最新プラグインをダウンロードできます。プラグインをインストールすると、RTMT ビューアのアプリケーションにアクセスできるようになります。

プラグインをダウンロードするには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** [Application] > [CCO Voice Tools Download] を選択します。
 - ステップ 2** ログインプロンプトが表示されます。Cisco.com ユーザ名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
 - ステップ 3** ファイルを PC にダウンロードします。
 - ステップ 4** インストールを開始するには、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
 - ステップ 5** インストールに関する指示に従います。
-

プラグインにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** 次のいずれかのタスクを実行します。
 - Quick Launch Channel で
 - [System] をクリックします。
 - ツリー階層で、[Tools] をダブルクリックします。
 - 目的のアプリケーションのアイコンをクリックします。
 - [System] > [Tools] > [Plugin] から、起動するプラグインを選択します。
- プラグイン ウィンドウにアプリケーションが表示されます。
- 使用方法については、アプリケーションのマニュアルを参照してください。
-

関連項目

Cisco Voice Log Translator の詳細については、『*Cisco Voice Log Translator User Guide*』を参照してください。