



## SIP トランクのセキュリティ プロファイルの設定

---

SIP トランクのセキュリティ プロファイルの設定と適用については、『*Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイド*』を参照してください。

[SIP トランクセキュリティ プロファイルの設定 (SIP Trunk Security Profile Configuration)] ウィンドウに含まれているセキュリティ関連の設定値には、デバイス セキュリティ モード、ダイジェスト認証の設定値、着信 SIP メッセージの認証の設定値などがあります。セキュリティ プロファイルは、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで設定したすべての SIP トランクに適用する必要があります。

