



リモート接続先プロファイルの設定

モバイルコネクトを使用すると、1つの電話番号でビジネスコールを管理し、進行中のコールをデスクトップ電話機と携帯電話で受けることができます。モバイルボイスアクセスは Integrated Voice Response (IVR; 自動音声応答) システムに関連付けられています。ユーザはこのシステムを使用してモバイルコネクトのオン/オフを切り替えることができます。また、携帯電話やその他のリモート電話機からコールを発信する際、デスクトップ電話機から発信しているかのように見せかけることもできます。

ユーザのリモート接続先プロファイルには、モバイルボイスアクセスによる進行中のコール転送およびコールの発信に使用可能な、すべてのリモート接続先（携帯電話またはその他の電話機）に適用されるパラメータが含まれています。

モバイルコネクトおよびモバイルボイスアクセスの詳細、およびリモート接続先プロファイルの設定方法については、『Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービスガイド』の「モバイルコネクトとモバイルボイスアクセス」の章を参照してください。

