

アプリケーションのダイヤル規 則設定

管理者は、ダイヤル規則設定を使用して、ダイヤル規則の優先順位を追加および ソートできます。Cisco IPMA などのアプリケーションのダイヤル規則は、ユー ザがダイヤルする電話番号から自動的に数字を除去したり、電話番号に数字を追 加します。たとえば、7桁の電話番号の先頭に、外線発信用の数字9を自動的に 追加します。

Cisco IPMA などのアプリケーションで、アシスタントは Assistant Console からディレクトリ検索を実行できます。ディレクトリ エントリを Assistant Console の My Calls パネルヘドラッグ アンド ドロップできます。ドロップすると、エントリに含まれている番号宛にコールが発信されます。ダイヤル規則は、エントリに含まれる番号に対して、コールの発信前に適用されます。

次の各項では、ダイヤル規則設定について説明します。

- ダイヤル規則の追加 (P.15-2)
- ダイヤル規則の更新 (P.15-3)
- ダイヤル規則の削除 (P.15-4)
- ダイヤル規則の優先順位の変更 (P.15-5)

ダイヤル規則の追加

ダイヤル規則を追加する手順は、次のとおりです。ダイヤル規則の設計およびエラー チェックについては、『Cisco CallManager システム ガイド』の「ダイヤル規則設定のエラー チェック」を参照してください。

手順

ステップ 1 Cisco CallManager Administration から、Route Plan > Application Dial Rules の順に 選択します。

Dial Rules Configuration ウィンドウが表示されます。

- **ステップ2** phone number begins with フィールドに、数字または記号 (+, *, #) を入力、またはブランクのままにします。
- **ステップ3** number of digits is フィールドに数字を入力、またはブランクのままにします。
- ステップ4 remove digits フィールドに数字を入力、またはブランクのままにします。適切なダイヤル規則を適用します。
- **ステップ5** prefix it with フィールドに、数字または記号(+、*、#)を入力、またはブランク のままにします。適切なダイヤル規則を適用します。
- ステップ6 Insert ボタンをクリックします。

規則を有効にするには、Cisco Tomcat サービスを停止して、再起動します。 『Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド』を参照してください。

- ダイヤル規則の更新 (P.15-3)
- ダイヤル規則の削除 (P.15-4)
- ダイヤル規則の優先順位の変更 (P.15-5)

ダイヤル規則の変更

管理者は Dial Rules Configuration ウィンドウで、ダイヤル規則の更新、削除、または優先順位の変更を実行できます。

関連項目

- ダイヤル規則の追加 (P.15-2)
- ダイヤル規則の更新 (P.15-3)
- ダイヤル規則の削除 (P.15-4)
- ダイヤル規則の優先順位の変更 (P.15-5)

ダイヤル規則の更新

ダイヤル規則を更新する手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ 1 Cisco CallManager Administration から、Route Plan > Application Dial Rules の順に 選択します。
- ステップ2 Dial Rules リストで、更新する規則を選択して、内容を更新します。
- ステップ3 Update ボタンをクリックします。

更新内容を有効にするには、Cisco Tomcat サービスを停止して、再起動します。 『Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド』を参照してください。

- ダイヤル規則の追加 (P.15-2)
- ダイヤル規則の削除 (P.15-4)
- ダイヤル規則の優先順位の変更 (P.15-5)

ダイヤル規則の削除

ダイヤル規則を削除する手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ 1 Cisco CallManager Administration から、Route Plan > Application Dial Rules の順に 選択します。
- ステップ2 Dial Rules リストで、削除する規則の横にあるチェックボックスをオンにします。 一度に複数の規則を削除することができます。
- ステップ3 Delete Selected ボタンをクリックします。

削除を有効にするには、Cisco Tomcat サービスを停止して、再起動します。 『Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド』を参照してください。

- ダイヤル規則の追加 (P.15-2)
- ダイヤル規則の更新 (P.15-3)
- ダイヤル規則の優先順位の変更 (P.15-5)

ダイヤル規則の優先順位の変更

ダイヤル規則の優先順位を変更する手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ 1 Cisco CallManager Administration から、Route Plan > Application Dial Rules の順に 選択します。
- ステップ2 Dial Rules リストで、移動する規則を選択します。
- ステップ3 上矢印と下矢印を使用して、Dial Rule リスト内で規則を上または下に移動します。
- ステップ4 Update ボタンをクリックします。

新しい優先順位を有効にするには、Cisco Tomcat サービスを停止して、再起動します。『Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーション ガイド』を参照してください。

- ダイヤル規則の追加 (P.15-2)
- ダイヤル規則の更新 (P.15-3)
- ダイヤル規則の削除 (P.15-4)

■ ダイヤル規則の変更