



Index

C

Cisco IP Phone Messenger、説明 1

O

OK、ソフトキー
定義 2

P

PIN

ログアウトに必要な 3, 6
ログインに必要な 2

PIN の保護 17

W

Web ブラウザ、サポートされる 2

あ

IP Phone サービス

説明 2
メニュー項目 5
ログアウト 3, 6
ログイン 5

アラート音 18

い

いいえ、ソフトキー
使用方法 3, 7
定義 2

え

エラー メッセージ 25

お

音声アラート 18
音声通知 18

き

キャンセル、ソフトキー
使用方法 7
定義 2

こ

個人応答メッセージ 23

さ		
再試行、ソフトキー		
定義	2	
削除、ソフトキー		
使用方法	12, 22	
定義	2	
作成、ソフトキー		
使用方法	20	
定義	2	
し		
システム メッセージ	17	
終了、ソフトキー		
使用方法	5, 7	
定義	2	
詳細、ソフトキー		
使用方法	15, 16	
定義	2	
す		
ステータス		
設定	18	
連絡先	15	
すべての連絡先の表示、説明	13	
せ		
全削除、ソフトキー		
定義	2	
選択、ソフトキー		
使用方法	7	
定義	2	
選択項目の削除、使用方法	12	
全連絡先の表示、説明	13	
そ		
送信、ソフトキー		
使用方法	7	
定義	2	
ソフトキー		
OK	2	
いいえ	2	
キャンセル	2	
再試行	2	
削除	2	
作成	2	
終了	2	
詳細	2	
全削除	2	
選択	2	
送信	2	
ダイヤル	2	
追加	2	
次へ	2	
次頁	2	
内線	2	
はい	2	
フィルタ	2	
返信	2	
前頁	2	
メッセージ	2	
ログアウト	2	

た

ダイヤル、ソフトキー
使用方法 15, 19
定義 2

ち

重複ログインの警告 3

つ

追加、ソフトキー
使用方法 10, 11
定義 2
次へ、ソフトキー 2
次頁、ソフトキー
使用方法 16
定義 2

て

定義済みの電話機
説明 3
ログイン 3

な

内線、ソフトキー
使用方法 10
定義 2
内線番号 10

に

ニックネーム 10

は

はい、ソフトキー
使用方法 3, 7
定義 2

ふ

フィルタ、ソフトキー
使用方法 13
定義 2
ブロードキャストメッセージ 21

へ

返信、ソフトキー
使用方法 20
定義 2

ま

前頁、ソフトキー
使用方法 16
定義 2

み

未定義の電話機
説明 3
ログイン 3

め

メッセージ

タイプ 16

表示 16

メッセージ、ソフトキー

使用方法 19

定義 2

メッセージ受信インジケータ 18

メニュー項目

IP Phone サービス 5

ユーザ オプション 4

ゆ

ユーザ ID 10

ユーザ オプション

説明 2

メニュー項目 4

ログアウト 3, 6

ログイン 4

れ

連絡先

アベイラビリティ 15

削除 12

追加 9

表示 13

連絡先、メニュー 10

連絡先のフィルタリング、フィールド 13

連絡先へのコール 15, 19

連絡先リスト、メニュー 10

ろ

ログアウト

IP Phone サービス 3, 6

必要な PIN 3, 6

ユーザ オプション 3, 6

ログアウト、ソフトキー

使用方法 7

定義 2

ログイン

PIN を使用した 2

IP Phone サービス 5

ユーザ ID を使用した 2

ユーザ オプション 4