



## INDEX

- A**
- Administrator アカウント 1-2
  - ANI、再生 4-37
- C**
- Cisco PCA、パスワードの保護と変更 4-3
  - Cisco Unified MeetingPlace 4-76
  - Cisco Unified MeetingPlace Express 4-76
  - Cisco Unified Personal Communicator、ボイス メッセージにアクセスするための設定 5-2
  - Cisco Unity Assistant へのアクセスの許可 5-5
  - Cisco Unity Inbox へのアクセスの許可 5-6
- E**
- Exchange の予定表と連絡先、アクセス 4-76
- I**
- Integrated Mailbox Configuration
    - 個々のユーザ アカウントの作成 11-4
    - 設定 11-4
- L**
- LDAP データ
    - インポートによる管理者の作成 12-2, 12-4
    - インポートによるユーザ アカウントの作成 12-2, 12-4
  - Live Reply、有効化 5-10
- M**
- Microsoft Exchange の予定表と連絡先、アクセス 4-76
  - MWI
    - 削除 4-7
- O**
- 追加 4-5
  - 編集 4-6
- O**
- Operator アカウント 1-2
  - Outlook の予定表と連絡先、アクセス 4-76
- P**
- Phone View 4-29
  - PIN、変更 4-2
- R**
- RSS フィード 5-6
- S**
- SMTP プロキシ アドレス
    - ユーザ用の設定 4-79
    - 連絡先用の設定 9-6
- U**
- Undeliverable Messages Mailbox アカウント 1-3
  - Unity Connection Messaging System アカウント 1-3
- あ**
- アドレス指定優先順位リスト、有効化 4-46
  - アプリケーション ユーザ
    - 削除 13-3
    - 作成 8-1

- い
- 一括管理ツール、アクセス 10-2
  - 一括編集ユーティリティ、アクセス 10-2
- お
- オプション グリーティング
    - 通知プロンプト 4-56
    - 電話を鳴らさない状態でのグリーティングへの転送 4-57
    - 発信者がメッセージを残すことの禁止 4-57
    - 発信者によるスキップの禁止 4-57
  - 音声認識、サービス クラスに対する有効化 5-19
- か
- 外部メッセージストア内の電子メール、ユーザ アクセス 4-77
  - カスケードメッセージ到着通知 4-67
  - カンバセーション
    - オプションの要約 4-16
    - 速度および音量の変更 4-25
    - バージョンの変更 4-17
    - メニュー スタイルの変更 4-18
    - メニュー応答の変更 4-20
    - ログオンのカスタマイズ 4-27
  - 管理者
    - Cisco Unified Communications Manager からのインポートで作成されるアカウント 11-2, 11-3
    - LDAP データのインポートによる作成 12-2, 12-4
    - 削除 13-3
    - 作成 8-1
- き
- 緊急連絡先番号 4-54
- く
- グリーティング
    - オプション グリーティングが有効になっている場合の着信の管理 4-57
    - オプション グリーティングの通知プロンプト 4-56
  - 概要 4-50
  - グリーティング再生中の発信者入力の許可 4-51
  - 使用可能なタイプの要約 4-50
  - ～中に発信者が緊急連絡先番号へ転送されるように設定 4-54
  - 長さの最大値の指定 5-8
  - 複数言語でのグリーティングの録音 4-59
  - 有効化 4-57
  - クレデンシヤル 4-2
- こ
- 個人連絡先 1-4
- さ
- サービス クラス
    - Cisco Unified Personal Communicator 5-2
    - Cisco Unity Assistant 5-5
    - Cisco Unity Inbox 5-6
    - IMAP クライアント アクセス 5-9
    - Live Reply 5-10
    - 概要 2-3
    - グリーティングの長さ 5-8
    - 削除 6-6
    - 削除済みのメッセージへのアクセス 5-7
    - システム同報リストへのメッセージの送信 5-19
    - 修正 6-3
    - 制限テーブル 5-17
    - 代行内線番号 5-3
    - 追加 6-2
    - ディレクトリでのリスト表示 5-7
    - デフォルト 6-2
    - 転送、スクリーニング、および保留 5-4
    - 統合クライアント 5-2
    - パーソナル着信転送ルール 5-12
    - プライベート同報リスト 5-14
    - メッセージの長さ 5-11
    - ユーザの割り当ておよび再割り当て 6-4
    - ユーザの割り当てまたは再割り当て 6-4
    - 録音名と録音の長さ 5-16
  - 削除
    - MWI 4-7
    - サービス クラス 6-6

代行内線番号 4-72  
 ユーザアカウント 13-3  
 ユーザテンプレート 7-6  
 削除済みのメッセージへのアクセス 5-7

## し

システム同報リスト、ユーザが～にメッセージを送信  
 できるかどうかの指定 5-19  
 システム連絡先 1-4

### 修正

サービスクラス 6-3  
 通知デバイス 4-60  
 ユーザアカウント (Connection の管理を使用)  
 9-5, 13-2  
 ユーザテンプレート 7-5

## す

### スクリーニング

サービスクラス設定 5-4  
 定義 4-8

## せ

制限テーブル 5-17  
 セキュアメッセージ 5-18

## そ

送信者の情報、再生 4-37

## た

### 代行内線番号

概要 4-70  
 カスタム設定 4-73  
 サービスクラス設定 5-3  
 削除 4-72  
 詳細設定 4-73  
 追加 4-70, 4-71

### 代行ユーザ名

概要 4-74  
 追加 4-74

タイムスタンプ、再生 4-37

## ち

チェーニングメッセージ到着通知 4-68  
 着信転送

概要 4-8  
 サービスクラス設定 5-4

## つ

### 追加

管理者アカウント、デフォルト設定 (Connection  
 の管理を使用) 8-5  
 緊急連絡先番号 4-54  
 グリーティング管理者を使用するための管理者ア  
 カウント 8-7  
 サービスクラス 6-2  
 代行内線番号 4-70, 4-71  
 代行ユーザ名 4-74  
 他の内線電話の MWI 4-5  
 ユーザアカウント、デフォルト (Connection の管  
 理を使用) 8-3  
 ユーザテンプレート 7-3  
 ユーザの SMTP プロキシアドレス 4-79  
 連絡先の SMTP プロキシアドレス 9-6

### 通知

SMS 対応デバイス 4-62  
 SMTP 対応デバイス 4-64  
 カスケード 4-67  
 チェーニング 4-68  
 通知デバイスについて 4-60  
 電話およびポケットベル 4-60

### 通話保留

サービスクラス設定 5-4  
 定義 4-8

## て

テキスト/スピーチ、ユーザのための有効化 4-77  
 電話ディレクトリ、表示の可否をユーザが選択できる  
 ように設定 5-7  
 電話メニュー、設定の要約 4-16

## と

統合クライアント 5-2

- は
- パーソナル着信転送ルール
    - Web ツールの概要 5-12
    - 概要 5-12
    - サービスクラスによる有効化 5-13
    - ユーザに対する有効化または無効化 5-13
    - ユーザのオプションの修正 4-11
  - パスワード
    - Cisco PCA の～の保護と変更 4-3
    - 設定 4-2
    - 変更 4-2, 4-3, 4-4, 4-11
  - 発信者 ID 4-37
  - 発信者入力の概要 4-51
- ふ
- プライベート同報リスト
    - 概要 4-75
    - 最大メンバー数 5-15, 5-16, 5-17
    - 最大リスト数 5-14
  - ブロードキャスト メッセージ、ユーザによる送信が有効 4-41
- へ
- 変更
- カンバセーションバージョン 4-17
  - カンバセーションメニュースタイル 4-18
  - カンバセーションメニュー応答 4-20
  - カンバセーションの速度および音量 4-25
  - パスワード 4-3, 4-4, 4-11
  - メッセージ宛先指定設定 4-42
  - メッセージ再生順序 4-35
  - メッセージ再生の前後 4-37
  - メッセージのタイムスタンプの時間形式 4-31
  - ログオン後のカンバセーション 4-27
- ほ
- ボイス メッセージへの IMAP クライアント アクセス、有効化 5-9
  - ボイスメールボックス
    - エンドユーザの削除 13-3
    - エンドユーザの作成 8-1
  - ボイスメールボックスを持たないユーザ 1-2
  - ボイスメールボックスを持つユーザ 1-2
- め
- メールボックス サイズの割り当て、ユーザまたはテンプレートのカスタマイズ 4-13
  - メッセージ
    - SMS 対応デバイスへの通知 4-62
    - SMTTP 対応デバイスへの通知 4-64
    - 新しいメッセージ、開封済みメッセージ、および削除したメッセージの再生順序 4-35
    - 宛先指定設定、変更 4-42
    - 外部の発信者の録音可能な最大の長さ 4-12
    - 識別できない発信者が実行できる操作 4-12
    - 識別できない発信者によるセキュア マーク 4-12
    - 電話およびポケットベルへの通知 4-60
    - 発信者に対するプロンプトで使用される言語 4-12
    - メッセージ ロケータでの再生順序 4-15
    - ユーザの録音時間の長さ 5-11
  - メッセージアクション、設定 4-48
  - メッセージロケータ
    - Phone View 4-29
    - 有効化 4-15
  - メッセージ再生の前後、変更 4-37
  - メッセージ受信インジケータ (MWI)、概要 4-5
  - メッセージのエージング 4-14
  - メッセージの数 4-33
  - メッセージのセキュリティ 5-18
  - メッセージの送信
    - システム同報リスト 5-19
    - ブロードキャスト メッセージ 4-41
    - メッセージのセキュリティ 5-18
  - メッセージのタイムスタンプの時間形式、変更 4-31
- や
- 役割
- 概要 2-4
  - デフォルト役割 2-4

## ゆ

## 有効化

- アドレス指定優先順位リスト 4-46
- サービスクラスの音声認識 5-19
- パーソナル着信転送ルール 5-13
- ボイスメッセージへのIMAPクライアントアクセス 5-9
- ユーザに対するテキスト/スピーチ 4-77
- ユーザのメッセージエイジングポリシー 4-14

## ユーザ

- 削除 13-3
- 作成 8-1

## ユーザアカウント

- Cisco Unified Communications Manager からのインポートで作成 11-2, 11-3
- Integrated Mailbox Configuration を使用した作成 11-4
- LDAP データのインポートによる作成 12-2, 12-4
- 概要 1-2
- 管理者役割 2-4
- デフォルトアカウント 1-2

## ユーザアクセス、外部メッセージストア内の電子メールへの

4-77

## ユーザテンプレート

- 概要 2-2
- 削除 7-6
- 修正 7-5
- 追加 7-3
- デフォルトテンプレート 7-1

## ユーティリティとツール

- 一括管理ツール 10-2
- 一括編集 10-2

## れ

## 連絡先

- 概要 9-1
- 削除 9-5
- 作成 9-4
- 修正 9-4
- ～のSMTPプロキシアドレスの設定 9-6

## 連絡先テンプレート 9-2

## ろ

## ログオン

- カンバセーション 4-27
- メッセージ数の再生 4-27
- 録音名の再生 4-27
- ログオン後のカンバセーション、変更 4-27
- 録音名
  - 最大長 5-16
  - ユーザに対する録音の許可 5-16