



I

IP テレフォニー

- コンポーネント **1-1, 4-1, 6-1**
- 製品 **1-1, 4-1, 6-1**

あ

アップグレード

- IP テレフォニー コンポーネントの順序 **6-1**
- IP テレフォニー導入モデル **6-1**
- IP テレフォニーの導入モデル **6-2**
- 共存アプリケーション **1-2, 4-2**
- 計画 **4-1**
- 高レベルの作業 **4-4**
- コンポーネント **6-1**
- コンポーネントの順序 **5-1, 5-2, 6-1**
- サードパーティ オフボードアプリケーション **1-2, 4-2**
- サードパーティ製アプリケーション **1-2, 4-2**
- システムレベル コンポーネント **1-2, 4-2**
- 準備 **5-1**
- スタンドアロン コンポーネント **1-2, 4-2**
- プロセス **4-4, 6-1**
- ロードマップ **4-4**

アプリケーション

- 共存 **1-2, 4-2**
- サードパーティ オフボード **1-2, 4-2**
- サードパーティ製 **1-2, 4-2**

い

インストール

- インストールする前の作業 **2-1**
- インストール後の作業 **3-4**
- 概要 **1-3, 1-4**
- 高レベルの作業 **1-4**
- 主要コンポーネント **1-5, 1-6**
- 単一サイト モデルの順序 **3-2**
- 単一ステージ **1-8**
- 手順 **2-3, 2-4**
- 導入モデル **3-1**
- 始める前に **2-1**
- フェーズ **2-1**
- プロセス **1-4**
- 方法 **1-8**
- マルチサイト **1-8**
- インストール後の作業 **3-4**

か

下位互換性

- アップグレード手順 **5-2**
- コンポーネント **4-2, 5-2**

<

グリーンフィールドでの導入

- 単一ステージ インストール **1-8**
- リリース セット **1-3**

こ

互換性

- 下位 [2-3, 2-4, 4-2, 5-2](#)
- コンポーネント [2-7, 5-1, 5-2](#)
- ソフトウェア [5-2](#)

コンポーネント

- Cisco Unified Communications System Release 6.0(1) リリース セット [5-3, 5-4](#)
- IP テレフォニー [1-1, 4-1, 6-1](#)
- IP テレフォニー コンポーネントのアップグレード順序 [6-1](#)
- アップグレード順序 [5-1, 5-2, 6-1](#)
- アプリケーション クライアント [5-1, 5-2](#)
- インストール ション [1-5, 1-6](#)
- インストール ションの概要 [1-4, 1-6](#)
- インフラストラクチャ [5-1, 5-2](#)
- 下位互換性 [4-2, 5-2](#)
- 互換性 [2-7, 5-1, 5-2](#)
- 呼処理 [5-1, 5-2](#)
- 相互運用性 [1-1, 2-7, 4-1, 5-2](#)
- リリース セットの定義 [4-3](#)

し

シスコ ユニファイド コミュニケーション システム

- インストール ションの要件 [1-2](#)
- 概要 [1-1, 4-1](#)

システム

- アップグレードで関連する [4-3](#)
- サービスの重要性 [2-3, 2-4, 5-2](#)

せ

製品

- IP テレフォニー [1-1, 4-1, 6-1](#)

そ

相互運用性

- システム コンポーネント [1-1, 2-7, 4-1, 5-2](#)

ソフトウェア

- 互換性 [5-2](#)
- リリース セット [4-3](#)

ソフトウェア バージョン

- Cisco Unified Communications System Release 6.0(1) コンポーネント [5-3, 5-4](#)
- マトリクス [2-5, 5-3, 5-4](#)

た

- 対象読者、このマニュアルの [viii](#)
- 単一サイト 導入モデル [3-2, 3-3, 6-2](#)
- 単一サイト モデル、アップグレード [6-2](#)
- 単一ステージ
 - インストール ション [1-8](#)

と

導入モデル

- IP テレフォニーのアップグレード順序 [6-1, 6-2](#)
- IP テレフォニーの単一サイト モデル [6-2](#)
- アップグレード [6-1](#)
- アップグレード プロセス [6-1](#)
- インストール ション プロセス [3-1](#)
- 概要 [3-1](#)
- 単一サイト [3-2, 3-3, 6-2](#)
- 中小企業向け IP テレフォニー モデル [3-2, 6-2](#)
- トポロジ [4-3](#)

は

ハードウェア

- アップグレード [4-2](#)
- インストール ション [1-2](#)
- 機器チェック [4-4](#)

要件 [4-4](#)

ま

マニュアル

アップグレード [3-5, 6-3](#)

インストール、コンフィギュレーションおよび
アドミニストレーション [3-5, 6-3](#)

マルチサイト インストール [1-8](#)

り

リリース セット

Cisco Unified Communications System Release
6.0(1) [4-3](#)

Cisco Unified Communications System Release 6.0(1)
コンポーネント [5-3, 5-4](#)

アップグレード [4-3](#)

概要 [1-3](#)

グリーンフィールドでの導入 [1-3](#)

ソフトウェア バージョン [2-5](#)

ターゲット リリース [4-3](#)

定義 [4-3](#)

