



## INDEX

---

### C

Civic Address [9-24](#)

clear [9-5](#)

---

### E

Event History [9-4](#)

---

### H

HA ステータスの表示 [4-7](#)

HA パラメータの表示 [4-6](#)

---

### M

MSAP [10-1](#)

MSAP 統計の表示 [10-4](#)

MSAP のライセンス [10-1](#)

MSAP プロビジョニング [10-1](#)

MSAP レポート [10-5](#)

---

### N

NTP サーバ

設定 [11-6](#)

---

### O

Out-of-Sync [3-7](#)

---

### あ

アイデンティティ クライアント [9-21](#)

アラーム通知

電子メール [9-5](#)

アラームをモニタ

不正 AP [B-7](#)

---

### い

位置プレゼンス

割り当て [9-24](#)

一般的なプロパティ [6-1](#)

---

### か

監査レポート

アラーム [9-4](#)

---

### く

組み合わせ表 [4-2](#)

---

### け

権限 [7-2](#)

現在のビルディング

削除 [9-27](#)

マップの編集 [9-27](#)

---

### さ

サービス アドバイズメント [10-3](#)

サービス アドバタイズメントの同期 [10-5](#)  
削除 [7-2, 7-4](#)

---

## し

自動同期 [3-6](#)  
自動バックアップ [11-4](#)

---

## す

スケジュール設定したタスク [3-6](#)

---

## せ

設定 [9-8, 11-6](#)

---

## そ

ソフトウェア ダウンロード [11-4](#)

---

## た

ダウンロード [9-9](#)

---

## つ

追加 [7-2, 7-3](#)

---

## て

テンプレート  
    コントローラ  
        不正ポリシー [B-13](#)

---

## と

同期 [3-7](#)  
同期履歴 [3-8](#)

---

## ね

ネットワーク設計 [3-1](#)

---

## は

ハイ アベイラビリティ [4-1](#)

---

## ひ

表示 [9-2, 9-7](#)  
ビルディング  
    NCS データベースへの追加 [9-24](#)

---

## ふ

フェールオーバー [4-2](#)  
不正ポリシー  
    テンプレート [B-13](#)  
プロパティ [7-4](#)

---

## へ

編集 [6-1](#)  
編集、位置プレゼンス情報の [9-24](#)

---

## り

履歴データのバックアップ [11-3](#)  
履歴データの復元 [11-3](#)

---

## わ

忘れた場合の再設定 [11-1](#)  
割り当て、位置プレゼンスの [9-24](#)