# 가상화된 음성 브라우저에서 SNMP 구성

### 목차

<u>소개</u>
<u>사전 요구 사항</u>
<u>요구 사항</u>
<u>사용되는 구성 요소</u>
<u>구성</u>
다음을 확인합니다.

### 소개

이 문서에서는 VB(Virtualized Voice Browser)에서 SNMP를 구성하고 설정하는 프로세스에 대해 설명합니다.

### 사전 요구 사항

#### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- VB
- 고객 음성 포털(CVP)

#### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 VB 버전 11.6.1.10000-14를 기반으로 합니다.


이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

## 구성


**1단계.** Cisco Unified Serviceability 페이지로 이동합니다.

URL:https://<VB의 IP 주소>/ccmservice/

2단계. SNMP \ V1/V2 \ Community String을 클릭합니다.




**3단계.** Search Options(**검색 옵션) \ Select Server\*** ;드롭다운에서 선택한 경우Find(**찾기)를** 클릭한다음 Add New(새로 추가)**를 클릭합니다**.



**4단계. 커뮤니티 문자열 이름** 제공Host **IP Addresses** Information을 선택하고 마지막으로 적절한 **액세스 권한을** 제공합니다.

참고:여기에서 커뮤니티 문자열 이름, 호스트 IP 주소 정보 및 액세스 권한에 대해 선택한 사항은 랩 설정을 위한 것이며, 프로덕션 환경에서 적절한 선택을 할 경우 이를 고려해야 합니다




5단계, 이미지에 표시된 대로 저장 및 알림 팝업을 클릭합니다.확인을 **클릭합니다**.

**참고:**예상되는 서비스 재시작을 기록하고 시스템이 이러한 서비스를 다시 로드할 준비가 되었는지 확인합니다.



6단계. 확인 SNMP Restart Successful(SNMP 재시작 성공)이 수신되고 액세스 권한과 함께 커뮤니티 문자열 이름의 항목이 나열됩니다.



**7단계**. 지원 MIB 정보에 액세스하기 위한 링크:

#### Cisco Virtualized Voice Browser 운영 설명서, 릴리스 11.6(1)

#### Table 2 SNMP MIBs

Agent Service	
Cisco VVB Voice Subagent	
Cisco CDP Agent	
Cisco Syslog Agent	
System Application Agent	
MIB2 Agent	
Host Resources Agent	

- 이 구성의 범위:CISCO-VOICE-APPS-MIB에 대해 설명합니다.
- MIB CISCO-VOICE-APPS-MIB.my(v2)를 다운로드하려면 -> MIBv2를 클릭합니다.
- CISCO-VOICE-APPS-MIB 및 rt를 검색합니다.\ 선택 다른 이름으로 링크 저장을 클릭하고 CISCO-VOICE-APPS-MIB.my 파일을 다운로드합니다.

### 다음을 확인합니다.


이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

MIB **브라우저**(예: iReason MIB 브라우저) 다운로드 및 설치, MIB 업로드Get Walk 결과가 표시됩니다.


1단계. MIB(.my 파일)를 MIB 브라우저에 업로드합니다.Load MIBs를 클릭합니다.



2단계. CISCO-VOICE-APPS-MIB.my를 가리킵니다.



3단계. 다음으로 **VB의 IP 주소를 입력합니다**.Advanced(**고급**)를 클릭하여 Read Community(커뮤니티 읽기)에 **Community String Name**(4단계 참조) 값을 **입력하고** SNMP **버전을 2**로 **입력합니다.** 



4단계. 다음으로, Private\Enterprises\Cisco\ciscoMgmt\ciscoVoiceAppsMIB\ Click**를** 펼칩니다. **Get Bulk**;VB 컨피그레이션 세부 정보 등을 얻을 수 있습니다.

