

Cisco Video Phone 8875 알아보기

목표

이 문서의 목적은 Cisco Video Phone 8875에 대한 정보를 얻는 것입니다.

적용 가능한 장치

- CP-8875

소개

Cisco Video Phone 8875는 고화질 카메라, 터치 스크린이 장착된 화상 전화기로, 사무실 및 재택 사무실에서 화상 통화 및 회의를 할 수 있도록 설계되었습니다.

Cisco Video Phone 8875와 Webex의 통합을 통해 사용자는 버튼 하나로 Webex 회의에 참여할 수 있습니다. 미팅 ID와 암호를 입력할 필요가 없으며, 시간을 절약하고 미팅에 즉시 참가할 수 있습니다.

하드웨어 기능



- 7형 1024x600 LCD(터치 방식)
- 1080p HD 카메라, 최대 30fps
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1 LE
- USB 포트 2개: 유형 A 및 유형 C
- 10/100/1000 스위치 포트
- POE Class 4(802.3at)
- RJ9, EHS용 AUX 포트
- 정전식 터치 버튼

주요 하드웨어 기능이 있는 CP-8875 전화기의 전면 보기



1. 핸드셋 및 메시지 대기 표시기(MWI)

2. 카메라

3. 터치스크린

4. 홈 버튼

5. 보류/재개, 회의 및 호전환

6. 헤드셋, 스피커폰 및 음소거


7. 영숫자 키패드

8. 메시지, 설정 및 연락처

9. 볼륨 단추

CP-8875에는 회선 키 또는 소프트 키 버튼이 없습니다.

주요 하드웨어 기능이 포함된 CP-8875 후면 보기



포트	설명
1. 전원 포트	AC 어댑터를 이 포트에 연결하여 전화기의 전원을 켭니다
2. USB-C 포트	이 포트에 USB-C 헤드셋 연결
3. 이더넷 포트	벽면의 이더넷 포트에 연결
4. PC 포트	데스크톱 또는 노트북 컴퓨터와 같은 클라이언트 장치에 네트워크 연결을 제공하는 데 사용됩니다.
5. 보조 포트	AUX 연결이 있는 특정 헤드셋에 사용됩니다.
6. 아날로그 헤드셋 포트	RJ-9 헤드셋 연결
7. 케이블 소켓	아날로그 헤드셋 케이블 및 핸드셋 케이블의 라우팅에 사용됩니다.
8. 핸드셋 포트	핸드셋을 이 포트에 연결

CP-8875 우측면도



포트	설명
----	----

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. USB-A 포트 | 이 포트에 USB-A 헤드셋 연결 |
| 2. 받침대 | 책상에 서 있는 전화기 지원 |
| 3. 전원 버튼 | 전화기를 켜거나 끄려면 누릅니다. |

전원 버튼

CP-8875 전화기의 새로운 기능은 전화기 오른쪽 하단에 있는 전원 버튼입니다. 전화기가 전원에 연결되면 전원 단추를 눌러 전화기를 절전 모드로 전환합니다. 전원 단추를 다시 누르면 전화기가 잠에서 깨게 됩니다. 전화기를 딥 슬립 모드에서 깨운 후 사용할 수 있도록 준비하는 데 약 1분이 소요됩니다.



결론

여기 있었네! 이제 CP-8875 전화기와 하드웨어 기능에 대해 모두 알 수 있습니다. 네트워크에 장비를 설치할 때입니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.