

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 기능 키 동기화 활성화

목표

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone의 Feature Key Synchronization 기능은 DND(Do Not Disturb) 및 Call Forwarding(통화 착신 전환)과 같은 서비스를 사용 중일 때 통화 관리자와 동기화합니다. 통화 전달 및 DND 기능이 활성화된 경우에도 기능 키 동기화가 활성화됩니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 기능 키 동기화를 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- 7800 시리즈
- 8800 시리즈

소프트웨어 버전


- 10.4

발신자 ID 차단 사용

1단계. IP 전화의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급)를 선택합니다.



2단계. Voice(음성) > Ext 1(외부 1)을 선택합니다.



3단계. Call Feature Settings(통화 기능 설정)의 Feature Key Sync 1(기능 키 동기화 1) 드롭다운 메뉴에서 Yes(예)를 선택합니다.

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No ▾
Conference Bridge URL 1:	<input type="text"/>
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No ▾
	Yes
Supplementary Services	
DND Setting Line 1:	No ▾

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---

이제 전화기에서 기능 키 동기화를 사용하도록 설정해야 합니다.