

# SR-682173131:RV320 인바운드 ACL(Access Control List)이 작동하지 않습니다.

## 요약

특정 호스트 또는 네트워크의 트래픽을 허용하도록 ACL(Allow Access Control List)을 구성한 다음 다른 호스트에 대해 블록 ACL이 구성된 경우 블록 ACL은 허용되어야 하는 트래픽을 차단합니다. 이는 Allow ACL이 먼저 주문된 경우에도 표시됩니다.

### 식별된 날짜

2017년 4월 18일

## 해결된 날짜

2017년 5월 9일

## 영향을 받는 제품

RV320	1.3.2.02

## 문제 설명

인바운드 ACL이 라우터에서 작동하지 않습니다. Allow ACL은 먼저 하나의 호스트로 구성되며, Block ACL은 네트워크의 다른 호스트를 차단하도록 마지막으로 구성됩니다. Allow ACL은 Block ACL이 구성될 때까지 작동합니다.

## 해결 방법

라우터의 펌웨어를 이전 버전으로 다운그레이드합니다.