

SG550XG 및 SG350XG에서 공장 기본값으로 재부팅 및 재설정

목표

스위치를 재부팅하면 네트워킹 문제를 진단하거나 스위치를 공장 기본값으로 재설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특정 날짜 또는 특정 시간에 재부팅하도록 스위치를 설정할 수도 있습니다. 이 기능은 활동이 적은 기간 동안 스위치를 재부팅하거나 중요한 컨피그레이션을 재부팅해야 하는 경우에 유용합니다.


이 문서의 목적은 GUI(Graphical User Interface)를 사용하여 SG550XG 및 SG350XG를 재부팅하는 방법을 보여 주는 것입니다. 디바이스에서 또는 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치를 바로 재설정하려면 Reset [a Switch Manually 또는 CLI](#)를 선택합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- SG350X 시리즈 | 2.0.0.73([최신 다운로드](#))
- SX550X 시리즈 | 2.0.0.73([최신 다운로드](#))

스위치 재부팅

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인합니다. 이 프로세스에 대한 지침이 필요한 경우 [스위치의 GUI\(Graphical User Interface\)에 로그인하는 방법](#)을 확인하고 Administration(관리) > Reboot(재부팅)를 선택합니다. Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.



2단계. Reboot(재부팅) 필드에서 스위치가 재부팅될 시기를 선택합니다.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

옵션은 다음과 같습니다.

- 즉시 - 재부팅 버튼을 누르면 스위치가 즉시 재부팅됩니다.
- Date(날짜) - 드롭다운 목록을 사용하여 스위치를 재부팅할 특정 날짜와 시간을 지정합니다.
- In(수신) - 드롭다운 목록을 사용하여 스위치를 재부팅하기 전에 경과해야 하는 시간(일, 시간 및 분)을 지정합니다.

3단계. 스위치가 모든 설정을 지우고 재부팅할 때 공장 기본값으로 되돌리려면 Restore to Factory Defaults 확인란을 선택합니다. 스위치가 즉시 재부팅되는 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다. 이 상자를 선택하면 Reboot(재부팅) 필드에서 선택한 항목이 자동으로 Immediate(즉시)로 전환됩니다.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

참고: 시작 구성 파일 지우기 및 출하 시 기본값으로 복원 확인란을 동시에 선택할 수 없습니다.

4단계. Clear Startup Configuration File(시작 구성 파일 지우기) 확인란을 선택하여 스위치가 재부팅될 때 시작 구성 파일을 지웁니다. 스위치가 즉시 재부팅되는 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다. 이 상자를 선택하면 Reboot(재부팅) 필드에서 선택한 항목이 자동으로 Immediate(즉시)로 전환됩니다.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

참고:시작 구성 파일 지우기 및 출하 시 기본값으로 복원 확인란을 동시에 선택할 수 없습니다.

5단계. Reboot(재부팅)를 클릭합니다.이 페이지의 설정을 지우려면 취소를 클릭합니다.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

참고:스위치를 공장 기본값으로 재설정하지 않을 경우 컨피그레이션이 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > File Operations(파일 작업) 페이지의 시작 컨피그레이션 파일에 저장되었는지 확인합니다.자세한 내용은 [SG550XG 및 SG350XG의 파일 관리](#) 문서를 참조하십시오.

6단계. 설정을 확인하는 팝업 창이 나타납니다.OK(확인)를 클릭합니다.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

7단계. Reboot(재부팅) 필드에서 Date(날짜) 또는 In(In)을 선택한 경우 Cancel Reboot(재부팅 취소) 버튼을 사용할 수 있습니다.예약된 재부팅을 취소하려면 이 단추를 클릭합니다.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

유용한 기타 링크:

- [350X Series 스위치 제품 페이지](#)
- [550X Series 스위치 제품 페이지](#)