

SPA525G 또는 SPA525G2에서 볼륨 설정 조정

목표

수신 통화 벨소리 장치의 볼륨 설정을 조정하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA525G
- SPA525G2

프로세스

벨소리 장치 볼륨 조정



볼륨 조정기를 사용하여 위아래로 스크롤하여 벨소리 볼륨을 원하는 볼륨으로 조정합니다.