

# ASA-licentie voor IP-telefoon en mobiele VPN-verbindingen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Welke ASA licentie is nodig voor IP-telefoon en mobiele VPN-verbindingen?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document vat de licenties samen die u nodig hebt om uw IP-telefoons en mobiele VPN-apparaten aan uw adaptieve security apparaat (ASA) te verbinden.

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## Vraag. Welke ASA licentie is nodig voor IP-telefoon en mobiele VPN-verbindingen?

A. In deze tabel worden de licentieopties en -vereisten samengevat:

	AnyConnect Premium SSL-licentie (L-ASA-SSL-xxxx)	AnyConnect Essential-licentie (L-ASA-AC-E-55xx)	AnyConnect mobiele licentie (L-ASA-AC-M-55xx)	AnyConnect voor Cisco VPN-telefoon (L-ASA-AC-PH-55xx)	Encryptie licentie (DES/3DES/AES)
Cisco IP-telefoon	Vereist			Vereist	Vereist
Celtel efoons (mobiel OS)	Optie 1*	Optie 2*	Vereist		Vereist
Apple iPad, iPod	Optie 1*	Optie 2*	Vereist		Vereist
Jabbe		Vereist			Vereist

r Secur e Conn ect					
--------------------------------	--	--	--	--	--

**N.B.:** De AnyConnect Essentials-licentie kan niet tegelijkertijd met de AnyConnect Premium Secure Socket Layer (SSL) licentie actief zijn.

\* Voor mobiele apparaten moeten ze een AnyConnect Premium SSL-licentie (optie 1) of een AnyConnect Essentials-licentie (optie 2) hebben geïnstalleerd op de ASA

Optie 1: De AnyConnect Premium SSL-licentie kan:

- Handhaving van dynamisch toegangsbeleid (DAP) op ondersteunde mobiele apparaten gebaseerd op DAP-eigenschappen en op andere bestaande endpointeigenschappen. Dit omvat de mogelijkheid om toegang op afstand van een mobiel apparaat te ontkennen of toe te staan.

Optie 2: De AnyConnect Essentials-licentie kan:

- Schakel de toegang van een mobiel apparaat in of uit op een groepsbasis en stel de functie voor groepstoegang in met behulp van het Adaptive Security Devices Manager (ASDM).
- Geef informatie op over aangesloten mobiele apparaten door CLI of ASDM zonder de mogelijkheid om DAP-beleid af te dwingen of om toegang op afstand tot die aangesloten mobiele apparaten te ontkennen of toe te staan.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)