

Wat veroorzaakt "botsing error"?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe stel ik de duplexinstellingen van de netwerkinterfaces in op de ESA?](#)

Inleiding

In dit document worden de oorzaken van botsingsfoutmeldingen beschreven.

Er worden foutmeldingen gegenereerd wanneer de Ethernet-instellingen op uw Cisco e-mail security applicatie (ESA) onjuist zijn ingesteld. Meestal doen deze fouten zich voor wanneer de mediasonstelingen van de ESA en de switchpoort waaraan het is gekoppeld niet overeenkomen.

Controleer uw netwerkinstellingen en zorg ervoor dat zowel de netwerkschakelaar als de ESA zijn ingesteld op dezelfde snelheid en dubbele instelling.

Hoe stel ik de duplexinstellingen van de netwerkinterfaces in op de ESA?

De opdracht **Ethernet** CLI kan worden gebruikt om verschillende Ethernet-instellingen te configureren, zoals de duplexinstellingen (volledig/half) en de doorvoersnelheid van de interface (10/100/1000 Mbps).

In interfaces worden standaard automatisch de media-instellingen geselecteerd. indien het systeem echter botsingsfouten veroorzaakt , kan het nodig zijn deze instelling te omzeilen .

Zie de [AsyncOS Advanced Configuration Guide](#) voor meer informatie over mediaconstellingen op Ethernet-interfaces.