

# Herstart de RV110W draadloze router

## Doelstellingen

De RV110W kan worden herstart om bepaalde configuraties toe te passen en het apparaat opnieuw te starten. Het apparaat kan ook worden herstart tijdens de probleemoplossing waardoor de gebruiker problemen kan oplossen en het apparaat opnieuw kan worden gestart.


In dit document wordt uitgelegd hoe u de RV110W opnieuw start.

## Toepasselijke apparaten

- RV110W

## Herstart

Stap 1. Kies in het web configuratie hulpprogramma **Administratie > Herstart**.



Stap 2. Klik op **Herstart**.