

# Gebruikers-instellingen instellen op RV110W

## Doel

RV110W gebruikt zowel een Administrator-account als een gastenaccount. De beheerder kan de router veranderen terwijl de gastrekening slechts toegang heeft tot lezen. Dit artikel legt uit hoe u de gebruikersinstellingen van de RV110W kunt configureren.

## Toepasselijke apparaten

- RV110W

## Stappen van orde

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om **beheerder > gebruikers** te kiezen.

## Users

### Account Activation

Administrator Account  Active

Guest Account  Active

### Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

## Guest-account activeren

Deze procedure toont aan hoe de beheerder de gastaccount voor toegang kan inschakelen.

Een gastaccount geeft gastgebruikers toestemming om informatie over de router te bekijken maar niet om deze te bewerken.

Stap 1. Rechts van de *Guest-account* controleert u het **actieve** selectieteken om de gastaccount te activeren.

## Users

### Account Activation

Administrator Account  Active

Guest Account  Active

### Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

Stap 2. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

## Instellingen Administrator-account

Deze procedure toont aan hoe de beheerder wijzigingen in de instellingen van de beheeraccount kan aanbrengen. Periodieke wijzigingen in de administrateuraccount verhogen de rekeningbeveiliging.

Stap 1. Rechts van *Administrator-instellingen* bewerken, schakelt u het selectieteken in om de instellingen voor de Administrator-account te bewerken.

## Users

### Account Activation

Administrator Account  Active

Guest Account  Active

### Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

Stap 2. In het veld *Nieuwe naam* voert u een nieuwe gebruikersnaam in voor de Administrator-account.

Stap 3. Voer in het veld *Oude wachtwoord* in voor de Administrator-account.

Opmerking: De standaardgebruikersnaam en het wachtwoord voor de Administrator-account zijn beide "cisco".

Stap 4. Voer in het veld *Nieuw wachtwoord* in een nieuw wachtwoord voor de Administrator-account.

Stap 5. *Typ* het nieuwe wachtwoord in het veld *Wachtwoord opnieuw om het te controleren*.

Stap 6. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

## **Accountinstellingen**

Deze procedures laten zien hoe de beheerder wijzigingen in de instellingen van de gastaccount kan aanbrengen. De periodieke veranderingen in de instellingen van de gastaccount verhogen de rekeningbeveiliging.

Stap 1. Rechts van de *instellingen voor gast bewerken* controleert u het selectieteken om de instellingen voor de gastaccount te bewerken.

## Users

### Account Activation

Administrator Account  Active

Guest Account  Active

### Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

Stap 2. In het veld *Nieuwe* naam voert u een nieuwe gebruikersnaam in voor de gastaccount.

Stap 3. Voer in het veld *Oude wachtwoord* in voor de gastaccount.

Opmerking: De standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor de gastaccount zijn beide "gast".

Stap 4. Voer in het veld *Nieuwe wachtwoord* in een nieuw wachtwoord voor de gastaccount.

Stap 5. *Typ* het nieuwe wachtwoord in het veld *Wachtwoord opnieuw om het te controleren*.

Stap 6. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

## **Gebruikersnaam en wachtwoord importeren**

Deze procedure toont hoe de beheerder de gebruikersinstellingen uit een bestand kan importeren. Met het gebruik van een bestand kan een beheerder een register van de gebruikersinstellingen bijhouden.

Stap 1. Klik op **Bladeren** om een bestand met de gebruikersnamen en wachtwoorden te selecteren.

## Users

### Account Activation

Administrator Account  Active

Guest Account  Active

### Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

### Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

Opmerking: Bestand is een CSV-bestand.

Stap 2. Klik op **Importeren**.

Stap 3. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.