

Bandbreedtebeheer op RV110W

Doel

De bandbreedte is het percentage waarbij gegevens in de loop der tijd worden doorgegeven. Om ervoor te zorgen dat de RV110W snel draait, is het configureren van bandbreedteinstellingen belangrijk.

Dit artikel toont de gebruiker hoe u bandbreedte-instellingen op RV110W kunt beheren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

Stappen van orde

Stap 1. Gebruik het web-gebaseerde configuratieprogramma om **QoS > Bandbreedtebeheer** te kiezen. De pagina *Bandbreedtebeheer* wordt geopend.

Stap 2. Rechts van het Beheer van de Bandbreedte, controleer het vakje Enable om wijzigingen in de instellingen van de Bandbreedte toe te staan.

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	10240	40960

Bandwidth Priority Table

<input type="checkbox"/>	Enable	Service	Direction	Priority
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Add Row Edit Delete Service Management

Save Cancel

Stap 3. In de kolom Upstream (Kbit/Sec) specificeert u het tempo waarin de router gegevens stuurt.

Stap 4. In de kolom Downstream (Kbit/Sec) specificeert u het tempo waarin de router

gegevens ontvangt.

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	10240	40960

Bandwidth Priority Table

<input type="checkbox"/>	Enable	Service
<input type="checkbox"/>	No data to display	

Stap 5. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

Service-prioriteit toevoegen of bewerken

Bandwidth Management

Setup

Bandwidth Management: Enable

Bandwidth

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	<input type="text" value="10240"/>	<input type="text" value="40960"/>

Bandwidth Priority Table

<input type="checkbox"/>	Enable	Service
<input type="checkbox"/>	No data to display	

Stap 1. Klik op **Weg toevoegen** om een nieuwe serviceprioriteit toe te voegen, of controleer het meest linkervakje van een serviceprioriteit en klik op **Bewerken** om die serviceprioriteit te bewerken.

Stap 2. Controleer het vakje **Enable** om de serviceprioriteit in te schakelen.

Stap 3. Kies in het vervolgkeuzemenu Service een prioriteit voor de service.

Opmerking: Klik op **Service Management** om een service toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Stap 4. Kies in het vervolgkeuzemenu Richting of de service gegevens verstuurt of ontvangt.

Stap 5. Kies een prioriteitsniveau voor de service in het vervolgkeuzemenu.

Stap 6. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

Service-prioriteit verwijderen

Stap 1. Controleer het meest linkervakje van een serviceprioriteit.

Stap 2. Klik op **Verwijderen** om een serviceprioriteit te verwijderen.

Stap 3. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.