

# Interface-informatie over de SPA100 Series

## Doel

Dit artikel legt de interfaceinformatie van het SPA100 seriemateriaal uit. De pagina *Interface Information* vertelt informatie over welk verbindingstype het SPA100 seriemoordenapparaat momenteel gebruikt (zoals of een DHCP-server wordt gebruikt of een IP-adres handmatig wordt toegewezen), evenals de LAN (SPA122 Alleen) en WAN-connectiviteit. De beheerder kan informatie over de connectiviteit van het apparaat bekijken en kan het gebruiken om met het oplossen te helpen.

## Toepassbaar apparaat


- SPA100-serie

## Softwareversie

- v1.1.0

## Interfaceinformatie

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Status > Interface Information**. De pagina *Interface Information* wordt geopend:



The screenshot shows the 'Interface Information' page. It contains two tables: 'Interface List' and 'Port List'. The 'Interface List' table has columns for Interface, Connect Type, IP Address, Subnet Mask, and MAC Address. The 'Port List' table has columns for Interface, TX (pkts), RX (pkts), and Status. There is also a 'Clear TX & RX' button at the bottom.

Interface Information				
Interface List				
Interface	Connect Type	IP Address	Subnet Mask	MAC Address
WAN	Automatic Configuration - DHCP	--	--	30:E4:DB:72:6B:2E
LAN	DHCP Server Pool	192.168.15.1	255.255.255.0	30:E4:DB:72:6B:2F

Port List			
Interface	TX (pkts)	RX (pkts)	Status
WAN	0	0	Disconnect
LAN	923	747	Connected

Clear TX & RX

De pagina *Interface Information* toont de volgende velden:

- Interfacelijst
  - Interface - Hiermee wordt de lijst weergegeven van alle momenteel geconfigureerd LAN-interfaces (alleen SPA122) en WAN-interfaces waarop het apparaat is aangesloten.
  - Connect Type - Hiermee wordt het protocol weergegeven dat door de interface wordt gebruikt.
  - IP-adres - Hiermee geeft u het geconfigureerde IP-adres van de interface weer.
  - Subnetmasker - Hiermee wordt het subnetmasker van de interface weergegeven.
  - MAC-adres — Hiermee wordt het MAC-adres van de interface weergegeven.
- Poortlijst

- Interface - Hiermee wordt de lijst weergegeven van alle momenteel geconfigureerd LAN-interfaces (alleen SPA122) en WAN-interfaces waarop het apparaat is aangesloten.
- TX (pkts) - Hier wordt het aantal pakketten weergegeven dat van deze poort is verzonden.
- RX (pkts) - Hiermee geeft u het aantal pakketten weer dat door deze poort is ontvangen.
- Status - Hier wordt de status van de poort weergegeven, of de poort is aangesloten op een apparaat of is losgekoppeld.

Stap 2. (Optioneel) Klik op de knop **Clear TX & RX** om de telling van TX- en RX-pakketten terug te brengen naar 0.