

# Como renovo as licenças em um ASA CSC Security Services Module?

## Contents

[Introdução](#)

[Como renovo as licenças em um ASA CSC Security Services Module?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve como renovar licenças em um Cisco ASA Content Security and Control (CSC) Security Services Module.

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter informações sobre convenções de documentos](#).

P. Como renovo as licenças em um ASA CSC Security Services Module?

R. Conclua estas etapas para renovar licenças em um ASA CSC Security Services Module:

1. Determine a SKU apropriada.

Para renovar licenças em um ASA CSC Security Services Module, você deve primeiro determinar a SKU apropriada para suas licenças. Considere este exemplo de tela de licenciamento JAB101900KH do módulo CSC:

<b>Base License</b>		<a href="#">View detailed license online</a>
Product:	Base license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-EL4Y-E5HJ6-36QRM-N4N6W-TH6S3-3TF5Q	<a href="#">Enter a new code</a>
Seats:	000500	
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011
<b>Plus License</b>		<a href="#">View detailed license online</a>
Product:	Plus license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-N6TY-RBYHZ-ERD8V-4D8SQ-3ELPQ-VYBBB	<a href="#">Enter a new code</a>
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011

Este exemplo mostra uma licença BASE e uma licença PLUS em um módulo CSC-10 com 500 usuários. Para escolher a renovação apropriada, você deve corresponder o número de estações e o tipo de módulo e decidir qual licença ou licenças renovar (BASE ou PLUS ou ambas).

Use estas SKUs como exemplos: L-ASACSC10-500UP1Y ou ASA-CSC10-500UP-1Y

Esta tabela lista os elementos da SKU que determinam as características da renovação.

Elemento SKU	Descrição
10	Identifica o módulo CSC CSC-SSM-10.
500	Identifica a contagem de estações do módulo.
U	Renove somente a licença BASE.

P	Renova apenas a licença PLUS.
1A	Estende a licença por 1 ano a partir do vencimento atual.

Observação: a SKU pode incluir um U, um P ou ambos. Se a SKU mostrar apenas um U, ela renoverá apenas a licença BASE. Se ele mostrar apenas um P, ele renoverá apenas a licença PLUS.

Consulte a seção Cisco ASA 5500 Series Content Security Renewals das [SKUs de entrega de licença eletrônica \(ELD\)](#) para obter uma lista de SKUs de renovação disponíveis.

2. Depois de determinar a SKU apropriada, adquira a SKU de um revendedor ou de sua equipe de conta. Depois de adquirir uma das SKUs de renovação, você receberá um número PAK exclusivo.
3. Depois de receber o número PAK, insira-o na página da Web [Registro de licença de produto da Cisco](#) ( [somente clientes registrados](#)).
4. Na página da Web [Registro de licença de produto da Cisco](#) ( [somente clientes registrados](#)), siga as instruções na tela e forneça o número de série do CSC quando solicitado.
5. Quando o processo estiver concluído, abra a interface do módulo e clique em Check Status Online para obter as licenças.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.