

# Prevenção da mensagem de erro "%Error opening tftp://255.255.255.255/network config"

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Problema: Mensagens de erro de configuração de serviço](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento fornece explicações dos erros da configuração de serviço encontrados durante a inicialização inicial do hardware ao executar o software do Cisco IOS®.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## [Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

## [Problema: Mensagens de erro de configuração de serviço](#)

Ocasionalmente, durante a inicialização do hardware da Cisco através do software Cisco IOS,

mensagens de erro semelhantes a estas são exibidas:

- %Error opening tftp://255.255.255.255/network-config (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (erro do soquete)
- %Erro ao abrir tftp://255.255.255.255/3620-config (erro de soquete)
- %Erro ao abrir tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Erro de soquete)

Essas mensagens de erro estão relacionadas à opção de configuração de serviço padrão integrada ao software Cisco IOS, que tenta acessar os arquivos de configuração de serviço de um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) da rede.

## Solução

Para desabilitar esse recurso, execute o comando global no **service config**.

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config
```

Essas mensagens de erro não aparecem mais na próxima inicialização do roteador.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)