

Conexões Firepower a servidores de Internet

Contents

[Introduction](#)

[Conexões Firepower a servidores de Internet](#)

Introduction

Este documento descreve as conexões de saída da Internet por dispositivos firepower para atender aos requisitos de segurança da rede.

Conexões Firepower a servidores de Internet

Os dispositivos Firepower exigem conexões de saída para servidores Internet para requisitos de segurança de rede.

Os dispositivos FMC, firepower ou FTD fazem conexões de saída programadas e sob demanda para servidores de Internet para serviços de segurança de rede que estão ativos no dispositivo. Esses serviços são habilitados pelas licenças apropriadas para recursos avançados, como proteção contra malware, filtragem de URL, etc.

Note: Para obter mais informações sobre licenciamento e uso, consulte os guias de configuração apropriados relevantes ao seu produto e versão.

Aqui estão os sites do servidor de Internet:

- cloud-sa.amp.sourcefire.com
 - Inteligência da base de nuvem Advanced Malware Protection (AMP) (atingida somente com a Lic de malware)
- cloud-sa-589592150.us-este-1.elb.amazonaws.com.
 - Inteligência da base de nuvem da AMP (atingida somente com a Lic de malware)
- database.brightcloud.com
 - Serviço de reputação e classificação de URL baseado em nuvem (somente alcançado se o recurso de filtragem de URL estiver ativado)
- service.brightcloud.com
 - Serviço de reputação e classificação de URL baseado em nuvem (somente alcançado se o recurso de filtragem de URL estiver ativado)
- amp.updates.vrt.sourcefire.com
 - Cisco Talos
- intelligence.sourcefire.com
 - Cisco Talos (acessado somente se estiver usando o recurso de inteligência de segurança)
- sourcefire.com Atualizações de download automático
- panacea.threatgrid.com

- Serviço Threatgrid para malware
- blogs.cisco.com/talos ou cloud.google.com
 - Inteligência de ameaças para produtos da Cisco - Contata a nuvem do Google. (está ativo por padrão)
- tools.cisco.com
 - Licenciamento inteligente
- updates.vrt.sourcefire.com
 - Atualizações de clam
- api.sse.cisco.com:8989
 - SSE para telemetria

Para firepower com AMP habilitado, consulte este link de documento para servidores externos:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html>