

Como eu adiciona/rotas da mudança na ferramenta de segurança da Web de Cisco?

Índice

[Pergunta](#)

Pergunta

Como eu adiciona/rotas da mudança na ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)?

Ambiente: Ferramenta de segurança da Web de Cisco, todas as versões de AsyncOS.

Você pode adicionar ou mudar rotas através do CLI ou do GUI. Siga estas instruções:

CLI

Routeconfig WSA>

Escolha a opção que você deseja fazer. São elas:

- NOVO - Crie uma rota nova.
- EDIT - Altere uma rota.
- SUPRESSÃO - Remova uma rota.
- ESPAÇO LIVRE - Cancele todas as entradas.

GUI

Vão à aba da **rede** - > as **rotas**--Botão da **rota** do > **Add...**