

Como eu configuro entradas de DNS manuais na ferramenta de segurança da Web?

Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

Pergunta

Como eu configuro entradas de DNS manuais na ferramenta de segurança da Web de Cisco?

Ambiente

Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), todas as versões de AsyncOS

No comando line interface(cli) inscreva os comandos seguintes como mostrado:

```
WSA> dnsconfig
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[> localhosts
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> new
```

```
Enter the IP address of the host you are adding.
```

```
[> 1.1.1.1
```

```
Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)
```

```
[> example.com
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> <Press Enter twice to go back to the CLI prompt>
```

Na alerta CLI, use por favor o comando CLI - **comprometa** - comprometer as mudanças de

Configuração de DNS.

Note: A opção dos *“host locais”* no comando CLI “dnsconfig” é hidden uma opção.