

Visor e navegação com tela sensível ao toque no 8875

Objetivo

O objetivo deste artigo é rever brevemente algumas das opções de exibição e navegação na tela sensível ao toque do telefone com vídeo Cisco 8875.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Cisco Video Phone 8875 | 1.0 ([Download mais recente](#))

Introduction

O Cisco Video Phone 8875 é um telefone com vídeo com câmera de alta definição, tela sensível ao toque e foi projetado para chamadas de vídeo e reuniões em escritórios de trabalho e escritórios residenciais.

A integração do Cisco Video Phone 8875 com o Webex permite que os usuários participem de reuniões do Webex com apenas um botão. Você não precisa se preocupar em digitar IDs de reunião e senhas, economizar tempo e ingressar na reunião instantaneamente.

Os recursos da tela de toque de 7 polegadas incluem:

- Ele tem uma alta resolução de 1024 × 600 e fornece acesso rolável a recursos de chamada e aplicativos XML baseados em texto.
- Você pode expandir as linhas sem limitação de chaves de hardware.
- Também é fácil para pesquisa e entrada com base no suporte de teclado virtual na tela sensível ao toque.

Continue lendo para saber mais sobre a tela sensível ao toque e as opções de navegação no Cisco Video Phone 8875.

Visor e navegação com touchscreen

Para ativar o telefone a partir do modo de espera, você pode tocar no botão LED de toque capacitivo.



Para navegar até as opções de menu, toque em qualquer um dos ícones exibidos.



Os dois pontos na parte inferior da tela do LED indicam que há duas páginas. Basta passar o dedo para a esquerda ou para a direita para navegar entre as telas.



Para acessar o menu de configurações, pressione o  botão.




A tela *Settings* será exibida. Agora você pode navegar para qualquer uma das opções tocando na tela.



Quando você rola a página para cima ou para baixo, a barra de rolagem fica visível.



Use a seta no canto superior esquerdo da tela para voltar.



Conclusão

É tão simples quanto isso! Agora você sabe tudo sobre a tela de toque básica e opções de navegação no telefone de vídeo Cisco 8875.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.