

# Configurando o dia e a hora das regras de acesso nos dispositivos RV160x/RV260x

## Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar as configurações de dia e hora quando as regras de acesso se aplicam ao tráfego de rede.

## Requirements

- RV160x
- RV260x

## Introduction

A configuração de regras de acesso permite o controle granular dos tipos de tráfego que passam pela rede. As regras de acesso são um bom método para aplicar a política da empresa, bem como a política de segurança. Este artigo se concentrará no por que e como gerenciar os cronogramas de dia e hora para a aplicação das regras de controle de acesso.

## Por que gerenciar o dia e a hora das regras de acesso?

A aplicação de dia e hora da lista de controle de acesso (ACL) permite a aplicação flexível da política da organização. Os casos de uso de exemplo incluem, mas não se limitam a:

1. Seu escritório está aberto apenas durante dias/fins de semana
2. Impedir o acesso sem fio aos vizinhos em horas de indisponibilidade
3. Habilitar acesso de hora livre para uma determinada porta ou dispositivo

## Configurando uma programação de ACL personalizada

Este guia presume que você já configurou ACLs.

Etapa 1. Depois de fazer login no dispositivo RV160x/RV260x, clique em **Configuração do sistema > Agendas**.

