

Configurar o DHCP no RV110W

Objetivo

O DHCP é um tipo de configuração de protocolo para hosts que desejam se comunicar pela rede. Um servidor DHCP é responsável por distribuir parâmetros de rede, como endereços IP, para dispositivos na rede que os solicitam. Sem o DHCP, cada dispositivo em uma rede precisaria ser configurado manualmente.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a WAN DHCP no RV110W.


Dispositivos aplicáveis

RV110W

Configurando o DHCP

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Rede > WAN**.

Etapa 2. Na lista suspensa *Tipo de conexão com a Internet*, escolha **Configuração automática - DHCP**.



Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Etapa 3. (Opcional) Insira o nome do host do RV110W no campo *Nome do host*.

Note: Se você não quiser definir nenhuma das configurações opcionais, vá para a Etapa 7.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Etapa 4. Digite o nome de domínio da sua rede no campo *Domain Name* (Nome de domínio).

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Etapa 5. Clique em **Auto** para que o tamanho da MTU seja ajustado automaticamente ou clique em **Manual** para especificar o tamanho da MTU.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Etapa 6. Se você clicar em Manual, insira o tamanho da MTU no campo *Size (Tamanho)*.

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▾

Optional Settings

Host Name: router1FE47D

Domain Name: domain.com

MTU: Auto Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save Cancel

Passo 7. Clique em **Salvar** para salvar as alterações de configuração ou clique em **Cancelar** para descartá-las.