

# Configurações do Wireless Distribution System (WDS) no RV110W

## Objetivo


O Wireless Distribution System (WDS) é um sistema que conecta, sem fio, vários pontos de acesso para ajudar a expandir a área de uma rede. Para estabelecer tal sistema, todos os dispositivos WDS precisam ser definidos com as mesmas configurações WDS. Este artigo explica como configurar as configurações WDS no RV110W.

## Dispositivos aplicáveis

- RV110W

## Etapas do procedimento

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher **Wireless > WDS**. A página *WDS* é aberta.



WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto  Manual

Remote Access Point's MAC Address:

MAC 1  (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Permitir que o sinal sem fio seja repetido por um repetidor** para ativar o WDS.

Etapa 3. Clique no botão de opção **Auto** para que o RV110W detecte automaticamente pontos de acesso remotos ou clique no botão de opção **Manual** para inserir o endereço MAC do dispositivo que repete o sinal.

**Note:** Se você escolher Automático, vá para a etapa 9.

## WDS

WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto  Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Hide Site Survey

Available Networks Table						
	Network Name (SSID)	Channel	Security	Signal	MAC Address	
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	48%	00:14:1C:F1:21:30	▲
<input type="checkbox"/>	WSU Guest	6	Disabled	12%	00:14:1C:F1:1B:70	≡
<input type="checkbox"/>	WSU Secure	6	WPA2-Enterprise	48%	00:14:1C:F1:21:31	
<input type="checkbox"/>	wushock	6	WEP	49%	00:14:1C:F1:21:32	
<input type="checkbox"/>	ciscosb	6	Disabled	82%	00:1C:10:F6:AD:B4	
<input type="checkbox"/>	MITM-Test	8	Disabled	82%	00:40:96:29:23:8F	
<input type="checkbox"/>	MKTECH	9	WPA2-Personal	44%	E8:B7:48:5E:4D:20	▼

MAC 1  (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

Etapa 4. (Opcional) Clique em **Show Site Survey** para exibir todas as redes disponíveis.

Etapa 5. (Opcional) Clique em **Atualizar** para atualizar a tabela.

Etapa 6. (Opcional) Marque as caixas de seleção de até três redes que você deseja repetir.

Passo 7. (Opcional) Clique em **Connect** para adicionar os endereços MAC das três redes aos campos de endereço MAC.

Etapa 8. Em qualquer campo de endereço MAC vazio, insira o endereço MAC de uma rede à qual deseja se conectar.

Etapa 9. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.