

# Não perturbar a configuração de recursos por meio de Softkey e Starcode no telefone IP da série Cisco SPA300

## Objetivo

O recurso Não perturbar bloqueia temporariamente as chamadas recebidas para o telefone. Se o correio de voz estiver configurado, as chamadas recebidas chegarão diretamente ao correio de voz, caso contrário, o usuário ouvirá um sinal ou mensagem de ocupado. O recurso Não perturbar não afeta as chamadas de saída.

Este documento explica como ativar ou desativar o recurso não perturbar no telefone IP da série Cisco SPA300.

## Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA301  
Telefone IP SPA303

## Não perturbar a configuração

### Configuração via tecla de função



Etapa 1. Pressione a tecla de função **DnD** para ativar Não perturbar. A tela de LCD exibe DND, que indica que o recurso não perturbar está ativado no telefone.

**Note:** Para desativar o recurso não perturbar, pressione a tecla de função **DnD** novamente.

### Configuração por código de estrela

Etapa 1. Para ativar Não perturbar, digite \*78.

Etapa 2. Para desativar Não perturbar, digite \*79.