

Configuração de discagem rápida com teclas de função nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series

Objetivo

A discagem rápida é usada para chamar rapidamente números que são usados com frequência. Essa opção é usada no lugar de discar o número de telefone inteiro.

O objetivo deste documento é guiá-lo sobre como configurar a discagem rápida nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA500 Series

Telefone IP SPA300 Series


Versão de software

•v7.5.3


Configuração das definições de discagem rápida com teclas de função

Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no telefone IP e escolha **Speed Dial**.

Etapa 2. Use as teclas de navegação e escolha o número da discagem rápida que deseja definir entre 2 e 9 e pressione **Editar**.



Etapa 3. Use o botão **DellChar** para excluir o último caractere ou o botão **Clear** para limpar o número de telefone. Use as teclas de número para inserir o número de telefone.



Etapa 4. Pressione **OK**.

Etapa 5. Pressione **Save (Salvar)** para salvar as configurações ou pressione **Cancel (Cancelar)** para descartar as configurações.