

Veja as informações regionais por meio da interface da Web para o telefone IP SPA300/SPA500 Series

Objetivo

Ver todas as informações de tom codificado que foram configuradas em um telefone IP é essencial para qualquer usuário. Este artigo mostra onde todas essas informações podem ser encontradas e exatamente que tipo de informação pode ser encontrada lá.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP SPA300 Series
Telefones IP SPA500 Series

Região



Na interface gráfica do usuário do telefone IP, selecione a guia **Regional**. A janela *Regional* é aberta.

Tons de progresso da chamada

O ToneScript pode ser visto para todos os campos subsequentes: Tom De Discagem, Tom De Discagem Externo, Tom De Prompt, Tom Ocupado, Tom De Reordenação, Tom De Aviso Fora Do Gancho, Tom De Retorno De Chamada, Tom De Espera De Chamada, Confirmar Tom, SIT (Tom De Informações Especiais)# (1 - 4), Tom De Discagem MWI (Indicador De Espera De Mensagem), Cfdw (Tom De Desvio De Chamada) Tom De Chamada, Tom De Espera, Tom De Conferência, Tom De Indicação De Chamada Seguro, Tom De Página, Tom De Alerta.

Padrões de toques distintos

Cadence# — Mostra o Cadence script para o anel distintivo 1 - 9. Cada Cadence tem seu próprio padrão que é automaticamente definido para cada um.

Localidade

Localidade do usuário — Exibe o idioma e o país do usuário.

Network Locale — Exibe o país da rede.

Codificação de caracteres — Exibe que tipo de codificação de caracteres o Telefone IP está definido para usar.