

# Opções de montagem interna do WAP361

## Table Of Contents

[Objetivo](#)

[Dispositivos aplicáveis](#)

[Montagem interna WAP361](#)

[Materiais do kit de montagem](#)

[Montagem na parede](#)

[Montagem da caixa de junção](#)

[Conclusão](#)

## **[Objetivo](#)**

O ponto de acesso de placa de parede de rádio duplo Wireless-AC/N WAP361 com PoE pode ser montado em ambientes fechados em uma parede ou caixa de junção. O objetivo deste documento é demonstrar e entender as opções e os recursos de montagem do WAP361.

Para obter uma demonstração completa das Opções de montagem interna do WAP361, veja o vídeo abaixo:

## **[Dispositivos aplicáveis](#)**

- WAP361

## **[Montagem interna WAP361](#)**

### **[Materiais do kit de montagem](#)**

Os seguintes itens estão incluídos no kit de montagem WAP361:

- Suporte de montagem WAP361

- (2) Parafusos M3.5
- (2) Parafusos M3-P0.5
- Chave do Torque



### Montagem na parede

Para instalar o WAP361 diretamente em uma parede, remova a placa da parede e os cabos conectados. Primeiro, retire as etiquetas localizadas na parte superior e inferior da placa de parede, expondo os parafusos localizados atrás das etiquetas. Em seguida, desparafuse a placa da parede e desprenda os cabos Ethernet da placa.

Em seguida, fixe o suporte de montagem na parede usando os parafusos M3.5 fornecidos no kit de montagem. Depois de prender o suporte à parede, monte o WAP361 no suporte. Em seguida, conecte os cabos ao WAP361 e conecte o parafuso de segurança M3 P0.5 à parte superior do WAP361 usando a chave de torque.

### Montagem da caixa de junção

Para montar o WAP361 em uma caixa de junção, encaixe primeiro o suporte de montagem na caixa de junção usando os parafusos M3.5. Depois de prender o suporte de montagem à caixa de junção, conecte os cabos ao WAP361 e conecte o dispositivo ao suporte. Finalmente, insira o parafuso de segurança M3 P0.5 no orifício localizado na parte superior do WAP361 e aperte, usando uma chave de torque.

### Conclusão

Para fornecer cobertura consistente para um local interno, o WAP361 pode ser fixado em uma parede ou caixa de junção dentro da área. Com as ferramentas e o kit de montagem apropriados, qualquer opção pode ser rápida e facilmente obtida.