

ASA INVALID_NICNUM错误故障排除技术说明

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[Error:nic_get_channel:INVALID_NICNUM](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍在运行思科自适应安全设备(ASA)8.4(2)或更高版本时可能出现的INVALID_NICNUM错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于思科自适应安全设备(ASA)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息,请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[Error:nic_get_channel:INVALID_NICNUM](#)

问题

当您运行ASA 8.4(2)或更高版本时,ASA可能会打印到控制台消息,类似如下:

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

或

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

注意：十六进制值和网卡编号可能会发生变化。

[解决方案](#)

此问题为修饰问题，在ASA上配置**snmp-server**命令时会触发。

以下Cisco Bug ID用于在适当的平台上跟踪此问题：

- 仅 [5505CSCtq96332](#)([仅注册客户](#))— ASA 5505将“INVALID_NICNUM”消息记录到控制台(此问题在版本8.4(2)2和更高版本中已解决。)
- 非[5505CSCtr83349](#)([仅注册客户](#))- ASA将“INVALID_NICNUM”消息记录到控制台(此问题在8.4(2)6及更高版本中已解决。)

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)