

查看RV110W上的控制面板

目标

RV110W控制面板页面显示有关设备上许多功能的大量简明信息。

本文档说明如何查看RV110W上的控制面板。

适用设备

·RV110W

查看控制面板

步骤1.在Web配置实用程序中，选择**Status > Dashboard**。

The screenshot shows the RV110W Dashboard with a 'Refresh Rate' dropdown set to 'No Refresh'. The dashboard is divided into several sections:

- Device Information:** System Name: routerE3A2B6, Firmware Version: 1.1.0.9, Serial Number: CBT15140AAL.
- Resource Utilization:** CPU: 2%, Memory: 55% (34/64 MB), Current Time: 01/01/10 12:21 AM, System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds.
- Syslog Summary:** Emergency: Logging Disabled, Alert: Logging Disabled, Critical: Logging Disabled, Error: Logging Disabled, Warning: Logging Disabled.
- LAN (Local Network) Interface:** MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6, IPv4 Address: 192.168.1.1, DHCP Server: Enabled.
- WAN (Internet) Information:** IPv4 Address: (blank), State: Down.
- Wireless Networks:** ciscosb1: Active, ciscosb2: Disabled, ciscosb3: Disabled, ciscosb4: Disabled.
- VPN:** QuickVPN Users: 0/0, PPTP Users: 0/0.

步骤2.要使控制面板定期刷新更新的信息，请从刷新率下拉菜单中选择时间。

步骤3.控制面板显示以下信息：

•设备信息

Device Information	
System Name:	routerE3A2B6
Firmware Version:	1.1.0.9
Serial Number:	CBT15140AAL

— 系统名称 — 设备的名称。

— 固件版本 — 设备运行的当前软件版本。

— 序列号 — 设备的序列号。

·资源利用率

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU — 设备使用的CPU数量。

— 内存 — 空闲或未使用的内存量。

— 当前时间 — 设备当前设置的时间。

— 系统时间 — 系统已运行多长时间。

·系统日志摘要

Syslog Summary	details	manage logging
Emergency:	Logging Disabled	
Alert:	Logging Disabled	
Critical:	Logging Disabled	
Error:	Logging Disabled	
Warning:	Logging Disabled	

指示是否为以下事件类别启用日志记录：

— 紧急 — 系统不可用。这通常广播到所有进程。

— 警报 — 需要立即采取操作。

— 严重 — 记录严重情况，例如硬设备错误。

— 错误 — 记录错误情况。

— 警告 — 记录警告条件。

·局域网 (本地网络) 接口

LAN (Local Network) Interface	details
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- MAC地址 — 路由器的MAC地址。

- IPv4地址 — 路由器的本地IP地址。

- DHCP Server — 路由器IPv4 DHCP服务器的状态 (已启用或禁用) 。

·广域网 (互联网) 信息

WAN (Internet) Information [details](#)

IPv4 Address:

State: Down

- IPv4地址 — 路由器WAN端口的IP地址。

— 状态 — Internet连接的状态（打开或关闭）。

• 无线网络

Wireless Networks [details](#)

ciscosb1: Active

ciscosb2: Disabled

ciscosb3: Disabled

ciscosb4: Disabled

列出四个无线网络SSID的状态。

• VPN

VPN

QuickVPN Users: 0/0

PPTP Users: 0/0

- QuickVPN Users — 在设备上分配和使用的QuickVPN用户数。

- PPTP Users — 设备上分配的正在使用的点对点隧道协议用户数。