

在RV130和RV130W路由器上配置会话超时设置

目标

会话超时功能允许管理员配置特定会话可以保持空闲的时间。这反过来又会限制在会话处于空闲状态时注销该会话，从而阻止不需要的网络访问。

如果您正在执行需要一些时间的配置，则配置会话超时设置也很有用，这样可以将会话超时设置为更长的时间。这有助于避免管理员由于会话超时而必须重新执行整个配置的情况。

本文的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置会话超时设置。

适用设备


- RV130
- RV130W

软件版本

- 1.0.3.22


配置会话超时设置

步骤1. 登录路由器的基于Web的实用程序，然后选择**Administration > Session Timeout**。



步骤2.在Administrator Inactivity Timeout区域中，选择因处于非活动状态而具有管理员权限的用户将被注销的时间间隔（以分钟为单位）。选项为1、5、10、30和Never。

注意：在本示例中，使用30。



步骤3.在Guest Inactivity Timeout区域中，选择具有访客权限的用户因处于非活动状态而注销的时间间隔（以分钟为单位）。选项为1、5、10、30和Never。

注意：在本示例中，使用30。

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: _____ Minutes

Guest Inactivity Timeout: _____ Minutes

1
5
10
✓ 30
Never

Save Cancel

步骤4.单击Save。

Session Timeout


Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel

现在，您应该已经在RV130或RV130W路由器上成功配置会话超时设置。

Session Timeout

 Configuration settings have been saved successfully

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。