

# SR-682173131:RV320入站访问控制列表(ACL)不工作

## 摘要

如果将允许访问控制列表(ACL)配置为允许来自特定主机或网络的流量，然后为其他主机配置阻止ACL，则阻止ACL将阻止本应允许的流量。即使先对Allow ACL排序，也会出现这种情况。

### 确定日期

2017年4月18日

## 解决日期

2017年5月9日

## 受影响的产品

RV320	1.3.2.0
0	2

## 问题说明

入站ACL在路由器上不起作用。Allow ACL首先配置为一台主机，Block ACL最后配置为阻止网络中的其它主机。允许ACL在配置阻止ACL之前有效。

## 解决方法

将路由器的固件降级到以前的版本。