

刪除MPP裝置中儲存的使用者密碼

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[如何刪除MPP裝置上的本地密碼](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何刪除MPP電話上的本地密碼。

必要條件

需求

本檔案所述內容不限於特定多重平台軟體和硬體版本。


如何刪除MPP裝置上的本地密碼

當您擁有全新MPP電話並首次將其拔插時，它將提示您輸入使用者密碼。可以跳過此項，也可以進行設定。

您還可以從電話螢幕選單設定或更改使用者密碼：Applications > Device administration > Set password。

使用者密碼在本地儲存到電話上，思科不會處理該密碼。此密碼允許您設定或更改用於訪問電話網路介面和電話螢幕上的選單（如「最近呼叫」、「快速撥號」、「使用者首選項」和「網路配置」）的密碼。

如果您看到右上角的掛鎖，您會發現電話中設定了本地密碼。



如果密碼未知，您必須應用工廠[重置](#)。

如果電話被分配給Control Hub中的使用者，則在出廠重置後，必須嘗試重新註冊到Webex Calling。如果電話沒有再次註冊，請聯絡Cisco Webex通話TAC團隊。

相關資訊

- [出廠重置您的Webex呼叫多平台電話](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。