

UCS導向器許可常見問題

目錄

[簡介](#)

[如何獲取UCS Director的許可證檔案？](#)

[我該向誰求助？](#)

[UCS Director的許可證有哪些，它們用於什麼？](#)

[是否可以在我的評估許可證上安裝CUIC-PHY-SVR或CUIC-SP-PHY-SVR許可證？](#)

[我能否安裝兩個EVAL或NFR許可證來將容量提高一倍？](#)

[是否可以在多個系統上安裝相同的許可證？](#)

[裸機伺服器許可證\(CUIC-PHYVRBM\)是否可以升級到完整伺服器許可證\(CUIC-PHY-SVR\)?](#)

[是否可以將CUIC-PHY-SVR與CUIC-PHY-SVR-VR許可證混合使用？](#)

[如果UCS Director發現UCS域中的所有刀片，是否需要為每個刀片提供伺服器許可證？](#)

[如何避免此錯誤消息：「更新許可證時出錯。永久許可證當前安裝在系統上。安裝永久許可證後，無法新增基於訂閱的許可證。」？](#)

[案例 1:如果您沒有安裝永久許可證，但嘗試新增新訂閱許可證失敗。](#)

[案例 2:已安裝永久許可證後，現在嘗試安裝訂閱許可證。](#)

簡介

本文檔介紹有關統一計算系統(UCS)導向器許可的最常見問題。如需版本資訊，請參閱以下清單：

- 此處顯示的大部分資訊都適用於UCSD 4.1.0.1版及更新版本。
- 升級到版本4.1.0.1或更高版本時，安裝在舊版本上的許可證將自動轉換。
- 為舊版本頒發的許可證仍可安裝在4.1.0.1版及更高版本上，並將自動轉換。
- 對於企業雲套件訂用許可證，需要UCSD 6.0.0.1版或更高版本。

如何獲取UCS Director的許可證檔案？

UCS Director現在隨附內建的90天評估許可證。永久許可證或訂用許可證可通過常規銷售管道單獨訂購，也可作為包含UCS硬體的捆綁包的一部分訂購，或作為企業雲套件(ECS)軟體捆綁包的一部分訂購。對於訂購的每個許可證，您都應收到產品授權金鑰(PAK)。此PAK可在[思科許可證註冊門戶](#)上使用，以生成許可證檔案，UCS Director可讀取該檔案。

我該向誰求助？

要獲得獲取PAK的幫助，請諮詢您的合作夥伴/經銷商或思科客戶團隊。如果您有PAK，但需要啟用該PAK的幫助，請聯絡licensing@cisco.com或與[Cisco Global Licensing Operations團隊建立案例](#)。如果您有許可證檔案(EVAL或NFR許可證除外)，但需要幫助才能將其安裝到UCS Director中，請使用[UCS Director](#)和[配置幫助](#)在[Support Case Manager](#)中建立TAC案例。

UCS Director的許可證有哪些，它們用於什麼？

UCS Director有多種不同的許可證選項，包括有限時間評估許可證（請參見How do I acquire a license file for UCS Director？）。請諮詢您的思科經銷商、合作夥伴或思科客戶團隊，以討論哪個選項最適合您的要求。

請注意，UCS Director系統上安裝的第一個許可證必須是基礎許可證，例如CUIC-BASE-K9或ELA-CUIC-BASE-K9。安裝基礎許可證後，必須安裝任何附加許可證。

是否可以在我的評估許可證上安裝CUIC-PHY-SVR或CUIC-SP-PHY-SVR許可證？

不可以。評估許可證已包含固定數量的伺服器許可證，並且此數量無法更改（請參見How do I acquire a license file for UCS Director？）。要安裝CUIC-PHY-SVR或CUIC-SP-PHY-SVR許可證，您需要首先將評估許可證替換為CUIC-BASE-K9許可證。

我能否安裝兩個EVAL或NFR許可證來將容量提高一倍？

不能，無法堆疊評估許可證和非轉售許可證。

是否可以在多個系統上安裝相同的許可證？

唯一允許這樣做的方案是在暫存系統上安裝生產UCS Director系統的許可證，稍後將使用該許可證來測試配置，然後再將其部署到生產系統上。部署多個生產系統時，即使在HA（高可用性）方案中，每個生產UCS Director系統都需要其自己的許可證。

裸機伺服器許可證(CUIC-PHYVRBM)是否可以升級到完整伺服器許可證(CUIC-PHY-SVR)?

不能，無法將裸機伺服器升級到完整伺服器許可證。

是否可以将CUIC-PHY-SVR與CUIC-PHY-SVR-VR許可證混合使用？

不能，CUIC-PHY-SVR-VR許可證是思科ONE計算基礎附帶的受限功能許可證。它們不能用在已安裝全部功能CUIC-PHY-SVR許可證的UCS Director系統上，反之亦然。但是，可以從CUIC-PHY-SVR-VR升級到CUIC-PHY-SVR許可證。有關更多資訊，請諮詢您的合作夥伴/經銷商或思科客戶團隊。

如果UCS Director發現UCS域中的所有刀片，是否需要為每個刀片提供伺服器許可證？

不可以，從UCS Director版本4.1起，可以選擇哪些刀片由UCS Director管理，哪些不是。只有受管刀片需要伺服器許可證。

如何避免此錯誤消息：「更新許可證時出錯。永久許可證當前安裝

在系統上。安裝永久許可證後，無法新增基於訂閱的許可證。」？

案例 1:如果您沒有安裝永久許可證，但嘗試新增新訂閱許可證失敗。

永久基本許可證(CUIC-BASE-K9)也被視為永久許可證，這會導致UCS Director 6.0.0.0及更低版本中的錯誤。在UCS Director 6.0.0.1及更高版本中，可以在其上安裝訂閱許可證。升級，然後重新應用許可證。

附註：仍無法在此版本中混合使用訂閱許可證和永久 (永久) 許可證。

案例 2:已安裝永久許可證後，現在嘗試安裝訂閱許可證。

在UCS Director 6.0.0.1及更高版本中，可在永久基本許可證(CUIC-BASE-K9)之上安裝訂用許可證。請注意，只有基本許可證可以是永久許可證；仍不支援混合使用永久許可證和訂用*附加許可證* (例如伺服器許可證或儲存許可證)。如果您已經擁有永久附加許可證，並且現在購買了訂購許可證，請諮詢您的經銷商或思科客戶團隊以討論您的選項。