

RV110W路由器上的通用即插即用(UPnP)配置

目標

通用即插即用(UPnP)是一種允許裝置在網路上發現彼此的網路協定。然後，所發現的裝置可以建立用於資料共用、通訊和娛樂的網路服務。UPnP還包括一項自動配置路由器以開啟和關閉網際網路應用程式（如遊戲）埠的功能。UPnP選項提供的主要功能之一是，連線到網路時，它們會自動與其他裝置建立工作配置。UPnP架構允許個人電腦、支援網路的家用電器、電子裝置和無線裝置的裝置到裝置聯網。

本文檔介紹如何在思科RV110W路由器上啟用UPnP。

適用的裝置

·RV110W

軟體版本

•1.2.0.9

UPnP配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**Firewall > Basis Settings**。將開啟*Basic Settings*頁面：

Basic Settings

Firewall:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
DoS Protection:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Block WAN Request:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Web Access:	<input type="checkbox"/> HTTP <input checked="" type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input checked="" type="radio"/> Any IP Address <input type="radio"/> 0 . 0 . 0 . 0 to 0
Remote Management Port	<input type="text" value="443"/> (Range: 1 - 65535, Default: 443)
IPv4 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPv6 Multicast Passthrough:(IGMP Proxy)	<input type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
UPnP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allow Users to Configure	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allow Users to Disable Internet Access	<input type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
Block Java:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block Cookies:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block ActiveX:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>
Block Proxy:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual Port: <input type="text"/>

UPnP Enable

步驟2. 勾選**Enable**以啟用UPnP。

Allow Users to Configure Enable

步驟3. (可選) 勾選**Enable** Allow Users to Configure覈取方塊。選中啟用選項後，使用者將能夠進行配置。如果禁用該功能，則路由器不會允許應用程式新增轉發規則。

Allow Users to Disable Internet Access Enable

步驟4. (可選) 選中**Enable**以啟用Allow User to Disable Internet Access。這將禁用Internet訪問。

步驟5. 按一下**Save**。