

通過SPA300/SPA500系列IP電話的Web介面檢視電話


目標

檢視已配置到IP電話中的所有基本電話資訊對於任何使用者都至關重要。本文顯示了可以找到所有這些資訊的位置，以及可以找到哪些型別的資訊。

適用裝置

- SPA300系列IP電話
- SPA500系列IP電話

電話



在IP電話的圖形使用者介面上，選擇**Phone**頁籤。*Phone*視窗開啟

鈴聲

- 環號 — 顯示裝置上設定的每個環的配置設定。

音訊輸入增益(dB)

顯示每個後續欄位的音訊輸入增益（以分貝為單位）：聽筒輸入增益、頭戴式耳機輸入增益、揚聲器輸入增益、聽筒附加輸入增益、頭戴式耳機附加輸入增益、揚聲器附加輸入增益。