

# SPA525G/SPA525G2 IP電話上的狀態消息

## 目標

本文檔展示了檢查SPA525G和SPA525G2 IP電話上的狀態消息的過程。這些消息有助於進行故障排除。

## 適用裝置

- SPA 525G
- SPA 525G2

## VPN配置。


步驟1.按電話上的**Setup**按鈕。出現「*Information and Settings*」選單。



步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「狀態」。按**Select**軟鍵。出現「*Status*」選單。



步驟3.使用導航鍵，向下滾動至在上一步中輸入的「狀態」選單中的「狀態」消息。按**Select**軟鍵。出現「*Status Messages*」選單。



由於SPA525G/SPA525G2上目前沒有活動，它顯示啟動後執行的第一個活動；從統一通訊裝置獲取韌體。「Got SEP405539A2A016.cnf.xml」是從統一通訊裝置獲得的檔案。當需要執行任何故障排除時，這些消息可以作為調試跟蹤提供幫助。

按**Back**軟鍵返回上一狀態選單。