

# 調整SPA525G或SPA525G2的音量設定

## 目標

這顯示如何調整來電振鈴器的音量設定。

## 適用裝置

- SPA525G
- SPA525G2

## 流程

### 振鈴器音量調整



使用音量調節器上下滾動，將振鈴器音量調節到所需音量。