

使用Web配置實用程式升級SPA525G和SPA525G2 IP電話上的韌體

目標

本文的目的是指導您如何使用Web配置實用程式升級SPA525G和SPA525G2。IP電話的韌體升級有兩種方式：一個是通過Web配置實用程式，另一個是通過Cisco Configuration Assistant(CCA)在統一通訊裝置上的TFTP協定。韌體升級很重要，它可以提供或更新裝置的功能並修復上次韌體中的問題。

適用裝置

- SPA525G
- SPA525G2

軟體下載URL

[SPA525G](#)
[SPA525G2](#)

升級韌體的步驟

步驟1.您可以檢查當前韌體版本。按**Setup**按鈕並選擇**Status > Product Information > Software Version**。


步驟2.從思科網站下載最新版本的SPA525G IP電話韌體升級。

步驟3.擷取檔案並儲存到案頭上。本文中使用的是韌體版本7.5.3。提取的資料夾有spa525g-7-5-3.bin和spa525g-7-5-3-bt.bin檔案。如果要使用藍芽，請使用spa525g-7-5-3-bt.bin檔案，因為它包含更新的藍芽韌體。


步驟4.在IP電話上，選擇**Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol**。

步驟5.使用右箭頭軟鍵並將Signalling Protocol設定為**SIP**。如果信令協定是SCCP，則不能以管理員和高級身份登入。


步驟6.使用Web配置實用程式以管理員身份登入，然後選擇**Advanced > Firmware Upgrade**



步驟7.按一下**Firmware Upgrade Window**。IP Phone SPA525G2頁面隨即開啟：



步驟8.按一下**Browse**，然後選擇下載檔案的路徑。



步驟9.按一下「Submit」。韌體升級成功後，系統開始重新啟動。重新啟動後，視窗顯示「Firmware Upgrade Successful」。

CISCO IP Phone

Firmware Upgrade Successful

System Rebooting .

Close