

# SPA100系列的介面資訊

## 目標

本文說明SPA100系列裝置的介面資訊。*Interface Information*頁面會顯示SPA100系列裝置當前使用的連線型別（例如是使用DHCP伺服器還是手動分配IP地址）以及LAN（僅限SPA122）和WAN連線的資訊。管理員可以檢視有關裝置連線的資訊，並且可以使用它幫助進行故障排除。

## 適用的裝置

·SPA100系列

## 軟體版本

·v1.1.0

## 介面資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**Status > Interface Information**。*Interface Information*頁面隨即開啟：

Interface Information				
Interface List				
Interface	Connect Type	IP Address	Subnet Mask	MAC Address
WAN	Automatic Configuration - DHCP	--	--	30:E4:DB:72:6B:2E
LAN	DHCP Server Pool	192.168.15.1	255.255.255.0	30:E4:DB:72:6B:2F

  

Port List				
Interface	TX (pkts)	RX (pkts)	Status	
WAN	0	0	Disconnect	
LAN	923	747	Connected	

Clear TX & RX

*Interface Information*頁顯示以下欄位：

### ·介面清單

- 介面 — 顯示當前配置的所有區域網（僅限SPA122）和裝置所連線的WAN介面的清單。
- 連線型別 — 顯示介面使用的協定。
- IP地址 — 顯示介面已配置的IP地址。
- 子網掩碼 — 顯示介面的子網掩碼。
- MAC地址 — 顯示介面的MAC地址。

### ·埠清單

- 介面 — 顯示當前配置的所有區域網（僅限SPA122）和裝置所連線的WAN介面的清單。
- TX(pkts) — 顯示從此連線埠傳輸的封包數量。

- RX(pkts) — 顯示此連線埠接收的封包數量。

— 狀態 — 顯示埠的狀態，無論埠是連線到裝置還是斷開連線。

步驟2. ( 可選 ) 按一下**Clear TX & RX**按鈕，將TX和RX封包的計數重設為0。