

# CUAC - CUCM相容性矩陣

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[命名約定](#)

[如何使用矩陣](#)

[CUAC與CUCM 4.3版到7.0版的相容性](#)

[CUAC與CUCM 7.1版到8.0\(3\)版的相容性](#)

[CUAC與CUCM 8.5版到9.1\(2\)版的相容性](#)

[CUAC與CUCM的高級相容性](#)

## 簡介

本檔案介紹不同思科整合應答主控台(CUAC)版本 ( 商務、部門、企業、高級和進階 ) 與思科整合通訊管理員(CUCM)之間的相容性。它沒有提供安裝的相關資訊。請參閱《發行說明和安裝指南》，瞭解安裝伺服器之前的所有要求。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解CUCM和CUAC。

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 ( 預設 ) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 命名約定

- CUCM — 思科整合通訊管理員
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC — 思科整合部門話務台
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console
- CUACA — 思科整合應答主控台進階版本

## 如何使用矩陣

在表格的X軸上查詢CUCM版本。檢查Y軸是否相容相容的CUAC版本。在表中，X表示受支援。

### CUAC與CUCM 4.3版到7.0版的相容性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>>						
			4.3	5.1	6.0	6.1	6.1.2	6.1.3	7.0
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

附註：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之後停用。在9.1.1.20版發佈後，CUACA取代了Business、Enterprise和Premium版。

### CUAC與CUCM 7.1版到8.0(3)版的相容性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>>							
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.0	8.0(2)	8.0(3)	
2.0.0.11										
2.0.1.14			X							
	3.0.0.2									
	3.0.1.4		X							
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X					
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X					
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X					
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X		X	X		
8.5.1.5	8.5.1.5						X	X	X	
8.6.1.9	8.6.1.9						X	X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11						X	X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20						X	X	X	
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10						X	X	X
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20						X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10					X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20					X	X	X	X

附註：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之後停用。在9.1.1.20版發佈後，CUACA取代了Business、Enterprise和Premium版。

## CUAC與CUCM 8.5版到9.1(2)版的相容性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>>					
			8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)	
2.0.0.11								
2.0.1.14								
	3.0.0.2							
	3.0.1.4							
3.1.1.5	3.1.1.5							
3.1.1.8	3.1.1.8							
3.1.1.10	3.1.1.10							
8.0.0.5	8.0.0.5							
8.0.3.9	8.0.3.9							
8.5.1.5	8.5.1.5		X					
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X				
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X				
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X				
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X			
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X		
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X	X

**附註：** Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之後停用。在9.1.1.20版發佈後，CUACA取代了Business、Enterprise和Premium版。

## CUAC與CUCM的高級相容性

庫阿卡	CUCM >>>>>								
	7.1(5)*	8.X	9.X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11.5.x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					X**	X**	X**	X***	X

\* 32位TSP始終受支援，但64位僅與某些CUCM版本配合使用。有關詳細資訊，請查閱各自CUAC高級管理和安裝指南。

\*\*僅在OS Windows 2012(R2)上支援 — 64位

\*\*\* CUCM版本應為11.5(1.13032-4)或更高版本。

**附註：** CUAC 11.0.1及更高版本支援Microsoft Windows 10 for Cisco Unified Attendant Console Advanced客戶端。