

# 訊框中繼流量調節的show命令

## 目錄

[簡介](#)

[開始之前](#)

[慣例](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[show frame-relay pvc命令](#)

[show traffic-shape命令](#)

[show traffic-shape statistics命令](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本檔案將說明適用於訊框中繼流量整形的特定show命令。

它們是：

- `show frame-relay pvc <dldi>`
- `show traffic-shape`
- `show traffic-shape statistics`

本檔案將提供這些命令輸出中產生的欄位的清單，以及每個欄位的說明。

## 開始之前

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

### 必要條件

本文檔的讀者應瞭解以下內容：

- 幀中繼和幀中繼流量整形的基本知識。
- 正在配置幀中繼流量調節。

有關詳細資訊，請參閱[相關資訊](#)