



Syslog メッセージ 701001 ~ 714011

この章は、次の項で構成されています。

- [メッセージ 701001 ~ 713109](#) (1 ページ)
- [メッセージ 713112 ~ 714011](#) (21 ページ)

メッセージ 701001 ~ 713109

この項では、701001 から 713109 までのメッセージについて説明します。

701001

エラーメッセージ %ASA-7-701001: alloc_user() out of Tcp_user objects

説明 モジュールが新しい AAA を処理するのにユーザ認証のレートが高すぎる場合に表示される AAA メッセージ。

推奨アクション floodguard enable コマンドで Flood Defender をイネーブルにします。

701002

エラーメッセージ %ASA-7-701002: alloc_user() out of Tcp_proxy objects

説明 モジュールが新しい AAA を処理するのにユーザ認証のレートが高すぎる場合に表示される AAA メッセージ。

推奨アクション floodguard enable コマンドで Flood Defender をイネーブルにします。

702305

エラーメッセージ %ASA-3-702305: IPSEC: An *direction tunnel_type* SA (SPI=*spi*) between *local_IP* and *remote_IP* (*username*) is rekeying due to sequence number rollover.

説明 新規のトンネルのネゴシエーション中に 40 億を超えるパケットを IPSec トンネルで受信しました。

- `direction` : SA の方向 (インバウンドまたはアウトバウンド)
- `tunnel_type` : SA のタイプ (リモート アクセスまたは L2L)
- `spi` : IPSec のセキュリティ パラメータ インデックス
- `local_IP` : トンネルのローカル エンドポイントの IP アドレス
- `remote_IP` : トンネルのリモート エンドポイントの IP アドレス
- `>username` : IPSec トンネルに関連付けられているユーザ名

推奨アクション ピアの管理者に問い合わせ、SA ライフタイム設定を比較します。

702307

エラー メッセージ %ASA-7-702307: IPSEC: An *direction tunnel_type* SA (SPI=*spi*) between *local_IP* and *remote_IP* (*username*) is rekeying due to data rollover.

説明 SA データ ライフ スパンの期限が切れました。IPSec SA が、転送したデータ量の結果、キーを再生成しています。この情報は、キー再生成の問題をデバッグする場合に役立ちます。

- `direction` : SA の方向 (インバウンドまたはアウトバウンド)
- `tunnel_type` : SA のタイプ (リモート アクセスまたは L2L)
- `spi` : IPSec のセキュリティ パラメータ インデックス
- `local_IP` : トンネルのローカル エンドポイントの IP アドレス
- `remote_IP` : トンネルのリモート エンドポイントの IP アドレス
- `>username` : IPSec トンネルに関連付けられているユーザ名

推奨アクション 不要。

703001

エラーメッセージ %ASA-7-703001: H.225 message received from *interface_name* :*IP_address* /*port* to *interface_name* :*IP_address* /*port* is using an unsupported version number

説明 ASA はサポートされていないバージョン番号の H.323 パケットを受信しました。ASA が、パケットの プロトコル バージョン フィールドをサポートされている最新バージョンに再符号化する場合があります。

推奨アクション ASA が VoIP ネットワークにおいてサポートしている H.323 のバージョンを使用します。

703002

エラーメッセージ %ASA-7-703002: Received H.225 Release Complete with newConnectionNeeded for *interface_name* :*IP_address* to *interface_name* :*IP_address* /*port*

説明 指摘された H.225 メッセージを ASA が受信し、指摘された 2 つの H.323 エンドポイントに対して新規シグナリング接続オブジェクトを ASA がオープンしました。

推奨アクション 必要なし。

703008

エラーメッセージ %ASA-7-703008: Allowing early-message: %s before SETUP from %s:%Q/%d to %s:%Q/%d

説明このメッセージは、外部のエンドポイントが内部ホストへの着信コールを要求したことを示し、内部ホストがゲートキーパーに対して SETUP メッセージの前に FACILITY メッセージを送信し、H.460.18 に従うことを望んでいます。

推奨アクション H.640.18 に記載されているように、着信 H323 コールの SETUP メッセージの前に早期の FACILITY メッセージを許可するように設定されていることを確認してください。

709001、709002

エラーメッセージ %ASA-7-709001: FO replication failed: cmd=*command* returned=*code*

エラーメッセージ %ASA-7-709002: FO unreplicable: cmd=*command*

説明開発のデバッグおよびテスト段階だけで表示されるフェールオーバー メッセージ。

推奨アクション 必要なし。

709003

エラーメッセージ %ASA-1-709003: (Primary) Beginning configuration replication: Sending to mate.

説明アクティブ装置が自分のコンフィギュレーションのスタンバイ装置への複製を開始すると表示されるフェールオーバー メッセージ。Primary は、セカンダリ装置の場合は Secondary と示されることもあります。

推奨アクション 必要なし。

709004

エラーメッセージ %ASA-1-709004: (Primary) End Configuration Replication (ACT)

説明アクティブ装置が自分のコンフィギュレーションのスタンバイ装置上への複製を完了すると表示されるフェールオーバー メッセージ。Primary は、セカンダリ装置の場合は Secondary と示されることもあります。

推奨アクション 必要なし。

709005

エラーメッセージ %ASA-1-709005: (Primary) Beginning configuration replication: Receiving from mate.

説明スタンバイ ASA がアクティブ ASA からコンフィギュレーション複製の最初の部分を受け取りました。Primary は、セカンダリ装置の場合は Secondary と示されることもあります。

推奨アクション必要なし。

709006

エラーメッセージ %ASA-1-709006: (Primary) End Configuration Replication (STB)

説明スタンバイ装置がアクティブ装置から送信されたコンフィギュレーションの複製を完了したときに表示されるフェールオーバー メッセージ。Primary は、セカンダリ装置の場合は Secondary と示されることもあります。

推奨アクション必要なし。

709007

エラーメッセージ %ASA-2-709007: Configuration replication failed for command

説明スタンバイ装置がアクティブ装置から送信されたコンフィギュレーションの複製を完了できない場合に示されるフェールオーバー メッセージ。障害を発生させたコマンドが、メッセージの末尾に表示されます。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

709008

エラーメッセージ %ASA-4-709008: (Primary | Secondary) Configuration sync in progress. Command: '*command*' executed from (terminal/http) will not be replicated to or executed by the standby unit.

説明設定の同期中にコマンドが発行され、このコマンドがスタンバイ装置で発行されないことを示すインタラクティブプロンプトが表示されました。続行するには、コマンドがアクティブ装置でのみ発行され、スタンバイ装置では複製されないことに注意してください。

- Primary | Secondary : デバイスはプライマリまたはセカンダリのいずれかです
- *command* : 設定の同期が進行中のときに発行されたコマンド
- terminal/http : 端末から、または HTTP 経由で発行されました。

推奨アクションなし。

710001

エラーメッセージ %ASA-7-710001: TCP access requested from *source_address* /*source_port* to *interface_name* :*dest_address* /*service*

説明 ASA 宛ての最初の TCP パケットで TCP セッションの確立を要求しています。このパケットは、3 ウェイ ハンドシェイクの最初の SYN パケットです。このメッセージは、それぞれ (Telnet、HTTP、または SSH) でパケットが許可されている場合に表示されます。しかし、SYN キッキー検証はまだ完了しておらず、状態は予約されていません。

推奨アクション必要なし。

710002

エラーメッセージ %ASA-7-710002: {TCP|UDP} access permitted from source_address /source_port to interface_name :dest_address /service

説明 TCP 接続の場合、ASA 宛ての 2 番目の TCP パケットで TCP セッションの確立を要求しました。このパケットは、3 ウェイハンドシェイクの最終 ACK です。それぞれ (Telnet、HTTP、または SSH) でパケットが許可されました。また、SYN クッキー検証が成功し、状態が TCP セッション用に予約されます。

UDP 接続の場合、接続は許可されました。たとえば、認可された SNMP 管理ステーションからの SNMP 要求をモジュールが受信し、その要求が処理されました。このメッセージは、10 秒に 1 回しか表示されないように制限されています。

推奨アクション 必要なし。

710003

エラーメッセージ %ASA-3-710003: {TCP|UDP} access denied by ACL from source_IP/source_port to interface_name :dest_IP/service

説明 インターフェイス サービスへの接続の試みが ASA によって拒否されました。たとえば、認可されていない SNMP 管理ステーションからの SNMP 要求を ASA が受信しました。このメッセージが頻繁に表示される場合は、攻撃を示すことがあります。

次に例を示します。

```
%ASA-3-710003: UDP access denied by ACL from 95.1.1.14/5000 to outside:95.1.1.13/1005
```

推奨アクション `show run http` コマンド、`show run ssh` コマンド、または `show run telnet` コマンドを使用して、ホストまたはネットワークからのサービスアクセスを許可するように ASA が設定されていることを確認します。

710004

エラーメッセージ %ASA-7-710004: TCP connection limit exceeded from Src_ip /Src_port to In_name :Dest_ip /Dest_port (current connections/connection limit = Curr_conn/Conn_lmt)

説明 サービス用の ASA 管理接続の最大数を超えました。ASA は、管理サービスあたり最大 5 つの同時管理接続を許可します。または、to-the-box 接続カウンタでエラーが発生している可能性があります。

- *Src_ip* : パケットの送信元 IP アドレス
- *Src_port* : パケットの送信元ポート
- *In_ifc* : 入力インターフェイス
- *Dest_ip* : パケットの宛先 IP アドレス
- *Dest_port* : パケットの宛先ポート
- *Curr_conn* : 現在の to-the-box 管理接続数
- *Conn_lmt* : 接続制限

推奨アクション コンソールから、**kill** コマンドを使用して不要なセッションを解放します。to-the-box カウンタのエラーが原因でメッセージが生成された場合は、**show conn all** コマンドを実行して接続の詳細を表示します。

710005

エラーメッセージ %ASA-7-710005: {TCP|UDP|SCTP} request discarded from source_address /source_port to interface_name :dest_address /service

説明 UDP 要求を処理する UDP サーバが ASA にありません。また、ASA 上のどのセッションにも属していない TCP パケットが破棄された可能性もあります。さらにこのメッセージは、認可されたホストからの場合でも、ペイロードが空の SNMP 要求を ASA が受信した場合に表示されます (SNMP サービスで)。サービスが SNMP の場合、このメッセージは最大でも 10 秒ごとに 1 回の発生として、ログ受信プログラムが過負荷にならないようにします。このメッセージは SCTP パケットにも適用されます。

推奨アクション DHCP、RIP、NetBIOS などのブロードキャスト サービスの利用が多いネットワークでは、このメッセージの頻度が高くなる場合があります。このメッセージが頻繁に表示される場合は、攻撃を示すことがあります。

710006

エラーメッセージ %ASA-7-710006: protocol request discarded from source_address to interface_name :dest_address

説明 IP プロトコル要求を処理する IP サーバが ASA にありません。たとえば、ASA が TCP または UDP でない IP パケットを受信し、ASA が要求を処理できません。

推奨アクション DHCP、RIP、NetBIOS などのブロードキャスト サービスの利用が多いネットワークでは、このメッセージの頻度が高くなる場合があります。このメッセージが頻繁に表示される場合は、攻撃を示すことがあります。

710007

エラーメッセージ %ASA-7-710007: NAT-T keepalive received from 86.1.161.1/1028 to outside:86:1.129.1/4500

説明 ASA は NAT-T キープ アライブ メッセージを受信しました。

推奨アクション 必要なし。

711001

エラーメッセージ %ASA-7-711001: debug_trace_msg

説明 ログ機能のために **logging debug-trace** コマンドを入力しました。**logging debug-trace** コマンドがイネーブルの場合、すべてのデバッグメッセージはメッセージにリダイレクトされて処理されます。セキュリティ上の理由から、メッセージ出力は暗号化するか、またはセキュア アウトオブバンド ネットワークで送信する必要があります。

推奨アクション必要なし。

711002

エラーメッセージ %ASA-4-711002: Task ran for *elapsed_time* msec, process = *process_name*, PC = *PC* Traceback = *traceback*

説明プロセスの CPU 使用が 100 ミリ秒を超えました。このメッセージは CPU のデバッグに使用され、各攻撃プロセスに対して 5 秒に 1 回表示できます。

- **PC** : CPU 負荷の高いプロセスの命令ポインタ
- **traceback** : CPU 負荷の高いプロセスのスタック トレース (最大 12 個のアドレスを含むことができます)

推奨アクション必要なし。

711003

エラーメッセージ ASA-7-711003: Unknown/Invalid interface identifier(*vpifnum*) detected.

説明正常動作中に発生してはならない内部不整合が発生しました。ただし、このメッセージがまれにしか発生しない場合は害がありません。頻繁に表示される場合は、デバッグする意味があると考えられます。

- **vpifnum** : インターフェイスに対応する 32 ビット値

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

711004

エラーメッセージ %ASA-4-711004: Task ran for *msec* msec, Process = *process_name*, PC = *pc*, Call stack = *call stack*

説明プロセスの CPU 使用が 100 ミリ秒を超えました。このメッセージは CPU のデバッグに使用され、各攻撃プロセスに対して 5 秒に 1 回表示できます。

- **msec** : 検出された CPU 占有時間の長さ (ミリ秒単位)
- **process_name** : 占有しているプロセスの名前
- **pc** : CPU 負荷の高いプロセスの命令ポインタ
- **call stack** : CPU 負荷の高いプロセスのスタック トレース (最大 12 個のアドレスを含むことができます)

推奨アクション必要なし。

711005

エラーメッセージ %ASA-5-711005: Traceback: *call_stack*

説明発生してはならない内部ソフトウェアエラーが発生しました。デバイスは、通常、このエラーから回復でき、デバイスへの悪影響は生じません。

- *call_stack* : コールスタックの EIP

推奨アクション Cisco TAC にお問い合わせください。

711006

エラーメッセージ %ASA-7-711006: CPU profiling has started for *n-samples* samples. Reason: *reason-string* .

説明 CPU プロファイリングが開始されました。

- *n-samples* : CPU プロファイリング サンプルの指定数
- *reason-string* : 次のうちどれかです。

“CPU utilization passed *cpu-utilization* %”

“Process process-name CPU utilization passed *cpu-utilization* %”

推奨アクション 指定なし

推奨アクション CPU プロファイリング結果を収集し、それらを Cisco TAC に提供します。

713004

エラーメッセージ %ASA-3-713004: device scheduled for reboot or shutdown, IKE key acquire message on interface *interface num* , for Peer *IP_address* ignored

説明 ASA が、トンネルを開始しようとしているリモートエンティティから IKE パケットを受信しました。ASA はリブートまたはシャットダウンがスケジュールされているので、これ以上トンネルを確立できません。この IKE パケットは無視されて、廃棄されます。

推奨アクション 必要なし。

713201

エラーメッセージ %ASA-5-713201: Duplicate Phase *Phase* packet detected. 操作

説明 ASA は、前のフェーズ 1 またはフェーズ 2 パケットの複製を受信し、最後のメッセージを送信します。ネットワークパフォーマンスまたは接続の問題が発生し、ピアが送信されたパケットを迅速に受信していない可能性があります。

- **Phase** : Phase 1 または Phase 2
- **Action** : Retransmitting last packet または No last packet to transmit

推奨アクション ネットワークのパフォーマンスまたは接続を確認します。

713202

エラーメッセージ %ASA-6-713202: Duplicate *IP_addr* packet detected.

説明 ASA は、ASA がすでに認識しネゴシエートしているトンネルの重複する最初のパケットを受信しました。これは、多くの場合、ASA がピアからパケットの再送信を受信したことを示します。

- **IP_addr** : 重複する最初のパケットの送信元ピアの IP アドレス

推奨アクション 接続に失敗していない限り処置は不要です。接続に失敗する場合は、さらにデバッグして問題を診断します。

713006

エラーメッセージ %ASA-5-713006: Failed to obtain state for message Id *message_number* , Peer Address: *IP_address*

説明 ASA が受信したメッセージ ID が未知の ID です。メッセージ ID は、特定の IKE フェーズ 2 ネゴシエーションの識別に使用されます。ASA でエラー状態が発生し、2 つの IKE ピアの同期がとれていないことを示す場合があります。

推奨アクション 必要なし。

713008

エラーメッセージ %ASA-3-713008: Key ID in ID payload too big for pre-shared IKE tunnel

説明 ID ペイロードでキー ID 値を受信したが、その値が事前共有キー認証を使用する IKE セッションのグループ名の最大許容サイズよりも長かったことを示します。これは無効な値で、セッションは拒否されます。指摘されたキー ID は、そのサイズのグループ名を ASA で作成できないので、機能することはありません。

推奨アクション クライアントピア（おそらくは Altiga リモートアクセスクライアント）が有効なグループ名を指定していることを確認します。クライアント上の誤ったグループ名を変更するようにユーザに通知します。グループ名の現在の最大長は 32 文字です。

713009

エラーメッセージ %ASA-3-713009: OU in DN in ID payload too big for Certs IKE tunnel

説明 ID ペイロードで DN の OU 値を受信したが、その値が証明書認証を使用する IKE セッションのグループ名の最大許容サイズよりも長かったことを示します。この OU はスキップされますが、別の OU または他の基準を使用して一致するグループを検出できます。

推奨アクション クライアントが OU を使用して ASA からグループを検出するには、グループ名が有効な長さでなければなりません。グループ名の現在の最大長は 32 文字です。

713010

エラーメッセージ %ASA-5-713010: IKE area: failed to find centry for message Id *message_number*

一意のメッセージ ID で `conn_entry` (IPSec SA に対応する IKE フェーズ 2 構造) を特定しようとして失敗しました。内部構造が見つかりませんでした。セッションが標準外の方法で終了した場合に発生しますが、より可能性が高いのは、内部エラーが発生したことです。

この問題が解決しない場合は、ピアを調査します。

713012

エラーメッセージ %ASA-3-713012: Unknown protocol (*protocol*). Not adding SA w/spi=SPI value

説明 不正またはサポートされていない IPSec プロトコルをピアから受信しました。

推奨アクション ピアの ISAKMP フェーズ 2 設定をチェックして、ASA と互換性があることを確認します。

713014

エラーメッセージ %ASA-3-713014: Unknown Domain of Interpretation (DOI): DOI value

説明 ピアから受信した ISAKMP DOI がサポートされていません。

推奨アクション ピアの ISAKMP DOI コンフィギュレーションを確認します。

713016

エラーメッセージ %ASA-3-713016: Unknown identification type, Phase 1 or 2, Type ID_Type

説明 ピアから受信した未知の ID です。ID が、よく知られていない有効な ID である場合、または無効または破損した ID である場合があります。

推奨アクション ヘッドエンドおよびピアのコンフィギュレーションを確認します。

713017

エラーメッセージ %ASA-3-713017: Identification type not supported, Phase 1 or 2, Type ID_Type

説明 ピアから受信したフェーズ 1 またはフェーズ 2 の ID が正当であるが、サポートされていません。

推奨アクション ヘッドエンドおよびピアのコンフィギュレーションを確認します。

713018

エラーメッセージ %ASA-3-713018: Unknown ID type during find of group name for certs, Type ID_Type

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713020

エラーメッセージ %ASA-3-713020: No Group found by matching OU(s) from ID payload: *OU_value*

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713022

エラーメッセージ %ASA-3-713022: No Group found matching *peer_ID* or *IP_address* for Pre-shared key *peer IP_address*

説明グループデータベースに、ピアで指摘された値（キーIDまたはIPアドレス）と同じ名前のグループがあります。

推奨アクションピアのコンフィギュレーションを確認します。

713024

エラーメッセージ %ASA-7-713024: Group *group* IP *ip* Received local Proxy Host data in ID Payload: Address *IP_address* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明ASA がリモートピアからフェーズ2のローカルプロキシIDペイロードを受信しました。

推奨アクション必要なし。

713025

エラーメッセージ %ASA-7-713025: Received remote Proxy Host data in ID Payload: Address *IP_address* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明ASA がリモートピアからフェーズ2のローカルプロキシIDペイロードを受信しました。

推奨アクション必要なし。

713028

エラーメッセージ %ASA-7-713028: Received local Proxy Range data in ID Payload: Addresses *IP_address - IP_address* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明ASA がリモートピアのフェーズ2のローカルプロキシIDペイロードを受信して、その中にIPアドレス範囲が含まれています。

推奨アクション必要なし。

713029

エラーメッセージ %ASA-7-713029: Received remote Proxy Range data in ID Payload: Addresses *IP_address - IP_address* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明 ASA がリモート ピアのフェーズ 2 のローカル プロキシ ID ペイロードを受信して、その中に IP アドレス範囲が含まれています。

推奨アクション 必要なし。

713032

エラーメッセージ %ASA-3-713032: Received invalid local Proxy Range *IP_address* - *IP_address*

説明 ローカル ID ペイロードに範囲 ID タイプが含まれ、指摘された低アドレスが高アドレス以上でした。設定に問題がある可能性があります。

推奨アクション ISAKMP フェーズ 2 のパラメータのコンフィギュレーションを確認します。

713033

エラーメッセージ %ASA-3-713033: Received invalid remote Proxy Range *IP_address* - *IP_address*

説明 リモート ID ペイロードに範囲 ID タイプが含まれ、指摘された低アドレスが高アドレス以上でした。設定に問題がある可能性があります。

推奨アクション ISAKMP フェーズ 2 のパラメータのコンフィギュレーションを確認します。

713034

エラーメッセージ %ASA-7-713034: Received local IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address *IP_address* , Mask *netmask* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明 ローカル IP プロキシサブネットデータがフェーズ 2 の ID ペイロードで受信されました。

推奨アクション 必要なし。

713035

エラーメッセージ %ASA-7-713035: Group *group* IP *ip* Received remote IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address *IP_address* , Mask *netmask* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明 リモート IP プロキシサブネットデータがフェーズ 2 の ID ペイロードで受信されました。

推奨アクション 必要なし。

713039

エラーメッセージ %ASA-7-713039: Send failure: Bytes (*number*) , Peer: *IP_address*

説明 内部ソフトウェア エラーが発生し、ISAKMP パケットを転送できません。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713040

エラーメッセージ %ASA-7-713040: Could not find connection entry and can not encrypt:
msgid message_number

説明内部ソフトウェア エラーが発生し、フェーズ 2 データ構造を検出できません。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713041

エラーメッセージ %ASA-5-713041: IKE Initiator: new or rekey Phase 1 or 2, Intf
interface_number , IKE Peer IP_address local Proxy Address IP_address , remote Proxy
Address IP_address , Crypto map (crypto map tag)

説明 ASA が発信側としてトンネルをネゴシエーション中です。

推奨アクション必要なし。

713042

エラーメッセージ %ASA-3-713042: IKE Initiator unable to find policy: Intf interface_number
, Src: source_address , Dst: dest_address

説明 IPSec ファーストパスで、IKE を起動したパケットを処理したが、IKE のポリシールックアップが失敗しました。このエラーは、タイミングに関連している場合があります。IKE が開始要求を処理する前に、IKE を起動した ACL が削除されていた可能性があります。この問題は、多くの場合、自分自身で訂正されます。

推奨アクション同じ状態が続く場合、クリプト マップに関連付けられている ACL のタイプに特に注意しながら、L2L コンフィギュレーションを確認します。

713043

エラーメッセージ %ASA-3-713043: Cookie/peer address IP_address session already in progress

説明元のトンネルが進行中に、IKE が再度起動されました。

推奨アクション必要なし。

713048

エラーメッセージ %ASA-3-713048: Error processing payload: Payload ID: id

説明処理できなかったペイロードでパケットが受信されました。

推奨アクションこの問題が解決しない場合は、ピアのコンフィギュレーションに誤りがある可能性があります。

713049

エラーメッセージ %ASA-5-713049: Security negotiation complete for *tunnel_type* type (*group_name*) Initiator /Responder , Inbound SPI = *SPI* , Outbound SPI = *SPI*

説明 IPSec トンネルが開始されました。

推奨アクション 必要なし。

713050

エラーメッセージ %ASA-5-713050: Connection terminated for peer *IP_address* . Reason: termination reason Remote Proxy *IP_address* , Local Proxy *IP_address*

説明 IPSec トンネルが終了しました。考えられる終了理由を次に示します。

- IPSec SA のアイドル タイムアウト
- IPSec SA の最大時間を超過した
- 管理者がリセットした
- 管理者がリブートした
- 管理者がシャットダウンした
- セッションが切断された
- セッションエラーで終了した
- ピアが終了した

推奨アクション 必要なし。

713052

エラーメッセージ %ASA-7-713052: User (*user*) authenticated.

説明 リモート アクセス ユーザが認証されました。

推奨アクション 必要なし。

713056

エラーメッセージ %ASA-3-713056: Tunnel rejected: SA (*SA_name*) not found for group (*group_name*)!

説明 IPSec SA が見つかりませんでした。

推奨アクション これがりモートアクセストンネルの場合、グループとユーザコンフィギュレーションをチェックして、特定のユーザグループに対してトンネルグループとグループポリシーが設定されていることを確認します。外部で認証されたユーザおよびグループの場合は、返された認証属性を確認します。

713060

エラーメッセージ %ASA-3-713060: Tunnel Rejected: User (user) not member of group (group_name), group-lock check failed.

説明 ユーザが、IPSec ネゴシエーションで送信されたグループとは別のグループに設定されています。

推奨アクション Cisco VPN クライアントと事前共有キーを使用している場合、クライアントに設定されているグループが、ASA 上のユーザに関連付けられているグループと同じであることを確認します。デジタル証明書を使用している場合、グループは、証明書の OU フィールドで指定されているか、またはユーザはリモート アクセスのデフォルト グループにデフォルトで自動的に設定されています。

713061

エラーメッセージ %ASA-3-713061: Tunnel rejected: Crypto Map Policy not found for Src:source_address , Dst: dest_address !

説明 ASA が、メッセージに示されているプライベート ネットワークまたはホストのセキュリティポリシー情報を検出できませんでした。これらのネットワークまたはホストは、発信側によって送信され、ASA のどの暗号 ACL とも一致しません。多くの場合、これはコンフィギュレーションの誤りです。

推奨アクション 両側の暗号 ACL 内の保護されたネットワーク コンフィギュレーションをチェックして、発信側のローカル ネットが応答側のリモート ネットであること（およびその逆）を確認します。ワイルドカードマスクと、ホストアドレス対ネットワークアドレスに特に注意します。シスコ以外の実装では、プライベートアドレスがプロキシアドレスまたは赤い色のネットワークとしてラベル付けされている場合があります。

713062

エラーメッセージ %ASA-3-713062: IKE Peer address same as our interface address IP_address

説明 IKE ピアとして設定されている IP アドレスが、ASA IP インターフェイスのいずれかで設定されている IP アドレスと同じです。

推奨アクション L2L コンフィギュレーションと IP インターフェイス コンフィギュレーションを確認します。

713063

エラーメッセージ %ASA-3-713063: IKE Peer address not configured for destination IP_address

説明 IKE ピア アドレスが L2L トンネルに対して設定されていません。

推奨アクション L2L 構成を確認します。

713065

エラーメッセージ %ASA-3-713065: IKE Remote Peer did not negotiate the following: *proposal attribute*

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713066

エラーメッセージ %ASA-7-713066: IKE Remote Peer configured for SA: *SA_name*

説明ピアの暗号ポリシーが設定されています。

推奨アクション必要なし。

713068

エラーメッセージ %ASA-5-713068: Received non-routine Notify message: *notify_type (notify_value)*

説明このイベントの原因となる通知メッセージが通知処理コードで明示的に処理されません。

推奨アクション実行するアクションを判別するには、特定の理由を調べます。通知メッセージの多くは、IKE ピア間のコンフィギュレーションの不一致を示します。

713072

エラーメッセージ %ASA-3-713072: Password for user (*user*) too long, truncating to *number* characters

説明ユーザのパスワードが長すぎます。

推奨アクション認証サーバでパスワードの長さを訂正します。

713073

エラーメッセージ %ASA-5-713073: Responder forcing change of *Phase 1 /Phase 2* rekeying duration from *larger_value* to *smaller_value* seconds

説明キー再生成の時間は、IKEピアが指定する値よりも常に低い値に設定されます。発信側の値の方が低いことを示します。

推奨アクション必要なし。

713074

エラーメッセージ %ASA-5-713074: Responder forcing change of IPsec rekeying duration from *larger_value* to *smaller_value* Kbs

説明キー再生成の時間は、IKE ピアが指定する値よりも常に低い値に設定されます。発信側の値の方が低いことを示します。

推奨アクション必要なし。

713075

エラーメッセージ %ASA-5-713075: Overriding Initiator's IPsec rekeying duration from *larger_value* to *smaller_value* seconds

説明キー再生成の時間は、IKE ピアが指定する値よりも常に低い値に設定されます。応答側の値の方が低いことを示します。

推奨アクション必要なし。

713076

エラーメッセージ %ASA-5-713076: Overriding Initiator's IPsec rekeying duration from *larger_value* to *smaller_value* Kbs

説明キー再生成の時間は、IKE ピアが指定する値よりも常に低い値に設定されます。応答側の値の方が低いことを示します。

推奨アクション必要なし。

713078

エラーメッセージ %ASA-2-713078: Temp buffer for building mode config attributes exceeded: *bufsize* *available_size* , *used value*

説明 `modectfg` 属性の処理中に内部ソフトウェア エラーが発生したことを示します。

推奨アクション不要なトンネルグループ属性をディセーブルにするか、長すぎるテキストメッセージを短くします。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713081

エラーメッセージ %ASA-3-713081: Unsupported certificate encoding type *encoding_type*

説明ロードされた証明書のいずれかが読み取り不可か、またはサポートされていない符号化スキームである可能性があります。

推奨アクションデジタル証明書およびトラストポイントのコンフィギュレーションを確認します。

713082

エラーメッセージ %ASA-3-713082: Failed to retrieve identity certificate

説明このトンネルの ID 証明書が見つかりません。

推奨アクション デジタル証明書およびトラストポイントのコンフィギュレーションを確認します。

713083

エラーメッセージ %ASA-3-713083: Invalid certificate handle

説明 このトンネルの ID 証明書が見つかりません。

推奨アクション デジタル証明書およびトラストポイントのコンフィギュレーションを確認します。

713084

エラーメッセージ %ASA-3-713084: Received invalid phase 1 port value (port) in ID payload

説明 IKE フェーズ 1 ID ペイロードで受信されたポート値が正しくありませんでした。受け入れ可能な値は 0 または 500 です (ISAKMP は IKE と呼ばれます)。

推奨アクション ネットワークの問題が破損したパケットの原因になることを回避するために、ピアが IKE 規格に準拠していることを確認します。

713085

エラーメッセージ %ASA-3-713085: Received invalid phase 1 protocol (protocol) in ID payload

説明 IKE フェーズ 1 ID ペイロードで受信されたプロトコル値が正しくありませんでした。受け入れ可能な値は 0 または 17 (UDP) です。

推奨アクション ネットワークの問題が破損したパケットの原因になることを回避するために、ピアが IKE 規格に準拠していることを確認します。

713086

エラーメッセージ %ASA-3-713086: Received unexpected Certificate payload Possible invalid Auth Method (Auth method (auth numerical value))

説明 証明書ペイロードが受信されたが、ID 証明書がないことが内部証明書ハンドルによって示されています。証明書ハンドルが通常の登録方法で獲得されませんでした。これが発生する理由として考えられるのは、認証方式が RSA または DSS シグニチャを通じて行われていないことです。ただし、それぞれの側の設定が誤っていると、IKE SA ネゴシエーションは失敗します。

推奨アクション ASA とそのピアでトラストポイントと ISAKMP コンフィギュレーション設定を確認します。

713088

エラーメッセージ %ASA-3-713088: Set Cert filehandle failure: no IPsec SA in group
group_name

説明 デジタル証明書情報に基づいてトンネルグループを検出できなかったことを示しています。

推奨アクション ピアの証明書情報を処理するようトンネルグループが正しく設定されていることを確認します。

713092

エラーメッセージ %ASA-5-713092: Failure during phase 1 rekeying attempt due to collision

説明 内部ソフトウェアエラーが発生しました。多くの場合、これは問題のないイベントです。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713094

エラーメッセージ %ASA-7-713094: Cert validation failure: handle invalid for *Main*
/Aggressive Mode Initiator /Responder !

説明 内部ソフトウェアエラーが発生しました。

推奨アクション 場合によっては、トラストポイントを再登録する必要があります。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713098

エラーメッセージ %ASA-3-713098: Aborting: No identity cert specified in IPsec SA (*SA_name*)!

説明 証明書ベースの IKE セッションを確立しようとしたときに、暗号ポリシーで ID 証明書が指定されませんでした。

推奨アクション ピアに送信する ID 証明書またはトラストポイントを指定します。

713099

エラーメッセージ %ASA-7-713099: Tunnel Rejected: Received NONCE length *number* is out of range!

説明 内部ソフトウェアエラーが発生しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713102

エラーメッセージ %ASA-3-713102: Phase 1 ID Data length number too long - reject tunnel!

説明 2 K 以上の ID データ フィールドを含む ID ペイロードを IKE が受信しました。

推奨アクション 必要なし。

713103

エラーメッセージ %ASA-7-713103: Invalid (NULL) secret key detected while computing hash

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713104

エラーメッセージ %ASA-7-713104: Attempt to get Phase 1 ID data failed while hash computation

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713105

エラーメッセージ %ASA-3-713105: Zero length data in ID payload received during phase 1 or 2 processing

説明 ピアが無効な ID データを組み込まずに ID ペイロードを送信しました。

推奨アクション ピアのコンフィギュレーションを確認します。

713107

エラーメッセージ %ASA-3-713107: IP_Address request attempt failed!

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713109

エラーメッセージ %ASA-3-713109: Unable to process the received peer certificate

説明 リモートピアから受信した証明書を ASA が処理できませんでした。これは、証明書のデータが誤っている（たとえば、公開キーのサイズが 4096 ビットより大きい場合）か、証明書の中のデータを ASA が保存できない場合に発生することがあります。

推奨アクション リモートピアで別の証明書を使用して接続の再確立を試行します。

メッセージ 713112 ~ 714011

この項では、713112 から 714011 までのメッセージについて説明します。

713112

エラーメッセージ %ASA-3-713112: Failed to process CONNECTED notify (SPI SPI_value)!

説明 ASA が、CONNECTED 通知タイプを含む通知ペイロードを正常に処理できませんでした。これは、IKE フェーズ 2 構造が、それを見つけるための SPI を使用して検出できない場合、または受信した ISAKMP ヘッダーでコミット ビットが設定されていなかった場合に発生します。後者の事例では、IKE ピアが規格に従っていない可能性があることを示しています。

推奨アクション問題が解決しない場合、ピアのコンフィギュレーションを調べるか、コミット ビット処理をディセーブルにします（または両方を行います）。

713113

エラーメッセージ %ASA-7-713113: Deleting IKE SA with associated IPsec connection entries.
IKE peer: IP_address , SA address: internal_SA_address , tunnel count: count

説明 IKE SA が 0 以外のトンネル カウントで削除されています。これは、IKE SA トンネル カウントに関連する接続エン트리との同期が失われたか、あるいは関連する接続エントリのクッキーフィールドで接続エントリが指す IKE SA のクッキーフィールドとの同期が失われたことを意味します。これが発生する場合、IKE SA およびそれに関連するデータ構造体は解放されないため、それを指すエント리는古いポインタを持つことがあります。

推奨アクション必要なし。エラー リカバリは組み込まれています。

713114

エラーメッセージ %ASA-7-713114: Connection entry (conn entry internal address) points to IKE SA (SA_internal_address) for peer IP_address , but cookies don't match

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713115

エラーメッセージ %ASA-5-713115: Client rejected NAT enabled IPsec request, falling back to standard IPsec

説明 ASA が IPsec over UDP を使用しようとする試みがクライアントによって拒否されました。IPsec over UDP を使用すると、NAT デバイスを介して複数のクライアントが ASA への同時トンネルを確立できます。クライアントが、この機能をサポートしていないか、またはこの機能を使用するよう設定されていないため、要求を拒否した可能性があります。

推奨アクション ヘッドエンドおよびピアのコンフィギュレーションを確認します。

713117

エラーメッセージ %ASA-7-713117: Received Invalid SPI notify (SPI SPI_Value)!

説明 SPI 値によって識別された IPSec SA が、リモートピアでアクティブではなくなりました。リモートピアがリブートされたか、リセットされた可能性があります。

推奨アクション この問題は、ピアによって適切な SA が確立されていないことを DPD が認識すると、訂正されます。DPD がイネーブルになっていない場合は、影響を受けるトンネルを手動で再確立しなければならないことがあります。

713118

エラーメッセージ %ASA-3-713118: Detected invalid Diffie-Hellman group_descriptor group_number , in IKE area

説明 **group_descriptor** フィールドにサポートされていない値が含まれていました。現在サポートされているのは、グループ 1、2、5、および 7 だけです。**centry** の場合は、**group_descriptor** フィールドが、完全転送秘密がディセーブルになっていることを示すため 0 に設定されていることもあります。

推奨アクション ピアの Diffie-Hellman 構成を確認します。

713119

エラーメッセージ %ASA-5-713119: Group group IP ip PHASE 1 COMPLETED

説明 IKE フェーズ 1 が正常終了しました。

推奨アクション 必要なし。

713120

エラーメッセージ %ASA-5-713120: PHASE 2 COMPLETED (msgid=msg_id)

説明 IKE フェーズ 2 が正常終了しました。

推奨アクション 必要なし。

713121

エラーメッセージ %ASA-7-713121: Keep-alive type for this connection: keepalive_type

説明 このトンネルに対して使用されているキープアライブメカニズムのタイプを示します。

推奨アクション 必要なし。

713122

エラーメッセージ %ASA-3-713122: Keep-alives configured *keepalive_type* but peer *IP_address* support keep-alives (type = *keepalive_type*)

説明キープアライブがこのデバイスに対してオンまたはオフに設定されているが、IKEピアがキープアライブをサポートしている、またはしていません。

推奨アクションこの設定が意図的である場合、処置は不要です。意図的でない場合は、両方のデバイスでキープアライブ コンフィギュレーションを変更します。

713123

エラーメッセージ %ASA-3-713123: IKE lost contact with remote peer, deleting connection (keepalive type: *keepalive_type*)

説明予期された期間内にリモートIKEピアがキープアライブに応答しなかったため、IKEピアへの接続が終了しました。このメッセージには、使用されるキープアライブメカニズムが含まれています。

推奨アクション必要なし。

713124

エラーメッセージ %ASA-3-713124: Received DPD sequence number *rcv_sequence_#* in *DPD Action*, *description* expected seq #

説明リモートIKEピアが、予期されたシーケンス番号と異なるシーケンス番号とともにDPDを送信しました。パケットは廃棄されます。これは、ネットワークでのパケット損失の問題を示している場合があります。

推奨アクション必要なし。

713127

エラーメッセージ %ASA-3-713127: Xauth required but selected Proposal does not support xauth, Check priorities of ike xauth proposals in ike proposal list

説明ピアがXAUTHを実行しようとしたが、ASAがXAUTHIKEプロポーザルを選択しなかった場合に表示されます。

推奨アクションIKEプロポーザルリストでIKE xauthプロポーザルの優先順位を確認します。

713128

エラーメッセージ %ASA-6-713128: Connection attempt to VCP/IP redirected to VCA peer *IP_address* via load balancing

説明VCP/IPに接続しようとして、ロードバランシングで負荷のより少ないピアにリダイレクトされました。

推奨アクション必要なし。

713129

エラーメッセージ %ASA-3-713129: Received unexpected Transaction Exchange payload type: payload_id

説明 XAUTH または Mode Cfg 中に予期しないペイロードが受信されました。これは、2つのピアが同期していないこと、XAUTH または Mode Cfg のバージョンが一致しないこと、リモートピアが適切な RFC に準拠していないことを示している場合があります。

推奨アクション ピア間のコンフィギュレーションを確認します。

713130

エラーメッセージ %ASA-5-713130: Received unsupported transaction mode attribute: attribute id

説明 現在サポートされていない有効なトランザクションモード属性 (XAUTH または Mode Cfg) に対する要求をデバイスが受信しました。通常、これは問題のない状態です。

推奨アクション必要なし。

713131

エラーメッセージ %ASA-5-713131: Received unknown transaction mode attribute: attribute_id

説明 既知の属性の範囲外であるトランザクションモード属性 (XAUTH または Mode Cfg) に対する要求を ASA が受信しました。属性は有効でも新しいバージョンのコンフィギュレーションモードでだけサポートされているか、ピアが不正な値または独占権のある値を送信している可能性があります。これは、接続の問題にはなりません、ピアの機能に影響する場合があります。

推奨アクション必要なし。

713132

エラーメッセージ %ASA-3-713132: Cannot obtain an IP_address for remote peer

説明 これらのアドレスを提供する内部ユーティリティからのリモートアクセスクライアントの IP アドレスに対する要求が満たされません。

推奨アクション IP アドレス割り当て方法のコンフィギュレーションを確認します。

713133

エラーメッセージ %ASA-3-713133: Mismatch: Overriding phase 2 DH Group(DH group DH group_id) with phase 1 group(DH group DH group_number

説明設定されたフェーズ 2 PFS グループが、フェーズ 1 に対してネゴシエートされた DH グループと異なっていました。

推奨アクション必要なし。

713134

エラーメッセージ %ASA-3-713134: Mismatch: P1 Authentication algorithm in the crypto map entry different from negotiated algorithm for the L2L connection

説明設定された LAN-to-LAN プロポーザルが、LAN-to-LAN 接続に対して受け入れられたプロポーザルと異なります。どちらの側が発信側かに応じて、異なるプロポーザルが使用されます。

推奨アクション必要なし。

713135

エラーメッセージ %ASA-5-713135: message received, redirecting tunnel to IP_address .

説明リモートの ASA でのロードバランシングのためにトンネルがリダイレクトされています。REDIRECT_CONNECTION 通知パケットを受信しました。

推奨アクション必要なし。

713136

エラーメッセージ %ASA-5-713136: IKE session establishment timed out [IKE_state_name], aborting!

説明リーパーによって ASA スタックが非アクティブな状態で検出されました。リーパーは、非アクティブの ASA を除去しようとしています。

推奨アクション必要なし。

713137

エラーメッセージ %ASA-5-713137: Reaper overriding refCnt [ref_count] and tunnelCnt [tunnel_count] -- deleting SA!

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713138

エラーメッセージ %ASA-3-713138: Group group_name not found and BASE GROUP default preshared key not configured

説明 グループ データベース内にピアの IP アドレスと同じ名前を持つグループがありません。Main モードで、ASA がフォールバックし、デフォルトグループのいずれかで設定されたデフォルトの事前共有キーの使用を試みます。デフォルトの事前共有キーは設定されていません。

推奨アクション 事前共有キーのコンフィギュレーションを確認します。

713139

エラーメッセージ %ASA-5-713139: *group_name* not found, using BASE GROUP default preshared key

説明 グループ データベース内にピアの IP アドレスと同じ名前を持つトンネル グループがありません。Main モードで、ASA がフォールバックし、デフォルトグループで設定されたデフォルトの事前共有キーを使用します。

推奨アクション 必要なし。

713140

エラーメッセージ %ASA-3-713140: Split Tunneling Policy requires network list but none configured

説明 スプリット トンネリング ポリシーがトンネルのスプリットまたはローカル LAN アクセスの許可に設定されています。VPN クライアントが要求する情報を表すには、スプリット トンネリング ACL が定義されている必要があります。

推奨アクション ACL のコンフィギュレーションを確認します。

713141

エラーメッセージ %ASA-3-713141: Client-reported firewall does not match configured firewall: *action* tunnel. Received -- Vendor: *vendor(id)* , Product *product(id)* , Caps: *capability_value* . Expected -- Vendor: *vendor(id)* , Product: *product(id)* , Caps: *capability_value*

説明 クライアントにインストールされた ASA が設定された必須の ASA と一致しません。このメッセージは、実際の値と予期された値をリストし、トンネルが終了したか、または許可されたかを示します。

推奨アクション クライアントに別の個人用の ASA をインストールするか、または ASA のコンフィギュレーションを変更しなければならないことがあります。

713142

エラーメッセージ %ASA-3-713142: Client did not report firewall in use, but there is a configured firewall: *action* tunnel. Expected -- Vendor: *vendor(id)* , Product *product(id)* , Caps: *capability_value*

説明クライアントが ModeCfg を使用して使用中の ASA を報告しなかったが、それが必要です。このイベントは、予期された値をリストし、トンネルが終了したか、または許可されたかを示します。製品文字列の後の数値は、許可されたすべての製品のビットマスクです。

推奨アクションクライアントに別の個人用の ASA をインストールするか、または ASA のコンフィギュレーションを変更しなければならないことがあります。

713143

エラーメッセージ %ASA-7-713143: Processing firewall record. Vendor: *vendor(id)* , Product: *product(id)* , Caps: *capability_value* , Version Number: *version_number* , Version String: *version_text*

説明クライアントにインストールされた ASA に関するデバッグ情報が表示されます。

推奨アクション必要なし。

713144

エラーメッセージ %ASA-5-713144: Ignoring received malformed firewall record; reason - *error_reason* TLV type *attribute_value* correction

説明不良な ASA 情報をクライアントから受信しました。

推奨アクションクライアントおよび ASA で個人用のコンフィギュレーションを確認します。

713145

エラーメッセージ %ASA-6-713145: Detected Hardware Client in network extension mode, adding static route for address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明ネットワーク拡張モードのハードウェアクライアントを持つトンネルがネゴシエートされ、ハードウェアクライアントの背後にあるプライベートネットワーク用にスタティックルートが追加されています。この設定によって、ASA は、ヘッドエンドのプライベート側にあるすべてのルータにリモートネットワークを知らせることができます。

推奨アクション必要なし。

713146

エラーメッセージ %ASA-3-713146: Could not add route for Hardware Client in network extension mode, address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明内部ソフトウェアエラーが発生しました。ネットワーク拡張モードのハードウェアクライアントを持つトンネルがネゴシエートされ、ハードウェアクライアントの背後にあるプライベートネットワーク用にスタティックルートを追加する試みが失敗しました。ルーティングテーブルがいっぱいになっているか、アドレッシングエラーが発生した可能性があります。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713147

エラーメッセージ %ASA-6-713147: Terminating tunnel to Hardware Client in network extension mode, deleting static route for address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明 ネットワーク拡張モードのハードウェア クライアントへのトンネルが除去され、ハードウェア クライアントの背後でプライベート ネットワーク用のスタティック ルートが削除されています。

推奨アクション 必要なし。

713148

エラーメッセージ %ASA-5-713148: Terminating tunnel to Hardware Client in network extension mode, unable to delete static route for address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明 ネットワーク拡張モードのハードウェア クライアントへのトンネルを除去しているときに、ハードウェア クライアントの背後にあるプライベート ネットワークへのルートを削除できません。これは、アドレッシングまたはソフトウェアの問題を意味する場合があります。

推奨アクション ルーティングテーブルを調べて、ルートがそこにいることを確認します。ルートがある場合は、手動で削除する必要がありますが、ハードウェア クライアントへのトンネルが完全に削除された場合に限り行います。

713149

エラーメッセージ %ASA-3-713149: Hardware client security attribute *attribute_name* was enabled but not requested.

説明 ヘッドエンドの ASA で指摘されたハードウェア クライアントセキュリティ属性がイネーブルになっているが、VPN 3002 ハードウェア クライアントによって属性が要求されませんでした。

推奨アクション ハードウェア クライアントでコンフィギュレーションを確認します。

713152

エラーメッセージ %ASA-3-713152: Unable to obtain any rules from filter *ACL_tag* to send to client for CPP, terminating connection.

説明 クライアントで CPP を使用してその ASA をプロビジョニングする必要があるが、ヘッドエンドデバイスがクライアントへ送信する ACL を取得できませんでした。原因として、設定の誤りが考えられます。

推奨アクション クライアントのグループ ポリシーで CPP に対して指定された ACL を確認します。

713154

エラーメッセージ %ASA-4-713154: DNS lookup for peer_description Server [server_name] failed!

説明このメッセージは、指摘されたサーバに対する DNS ルックアップが解決されなかった場合に表示されます。

推奨アクション ASA で DNS サーバの構成を確認します。また、DNS サーバがオプションになっていることと、IP アドレス マッピングへのホスト名を持っていることを確認します。

713155

エラーメッセージ %ASA-5-713155: DNS lookup for Primary VPN Server [server_name] successfully resolved after a previous failure. Resetting any Backup Server init.

説明プライマリ サーバに対する以前の DNS ルックアップの失敗によって、ASA がバックアップピアを初期化した可能性があります。このメッセージは、プライマリ サーバでの後の DNS ルックアップが最終的に成功し、バックアップサーバの初期化をリセットしていることを示しています。このポイントより後に初期化されたトンネルは、プライマリ サーバに向けられます。

推奨アクション 必要なし。

713156

エラーメッセージ %ASA-5-713156: Initializing Backup Server [server_name or IP_address]

説明クライアントがバックアップサーバにフェールオーバーしているか、プライマリサーバに対する DNS ルックアップが失敗したことにより ASA がバックアップサーバを初期化しました。このポイントより後に初期化されたトンネルは、指摘されたバックアップサーバに向けられます。

推奨アクション 必要なし。

713157

エラーメッセージ %ASA-4-713157: Timed out on initial contact to server [server_name or IP_address] Tunnel could not be established.

説明クライアントが IKE MSG1 を送信してトンネルを初期化しようとしたが、相手側の ASA から応答を受信しませんでした。バックアップサーバを使用できる場合、クライアントはそれらのいずれかに接続しようとします。

推奨アクション ヘッドエンド ASA への接続を確認します。

713158

エラーメッセージ %ASA-5-713158: Client rejected NAT enabled IPsec Over UDP request, falling back to IPsec Over TCP

説明 クライアントが IPsec over TCP を使用するよう設定されています。ASAが IPsec over UDP を使用しようとする試みがクライアントによって拒否されました。

推奨アクション TCP を希望する場合、処置は不要です。それ以外の場合は、クライアント コンフィギュレーションを確認します。

713159

エラーメッセージ %ASA-3-713159: TCP Connection to Firewall Server has been lost, restricted tunnels are now allowed full network access

説明 ASA サーバへの TCP 接続が特定の原因により失われました。原因としては、サーバがリブートした、ネットワークの問題が発生した、SSL のミスマッチが発生した、などがあります。

推奨アクション 初期接続が確立された後にサーバの接続が失われた場合は、サーバとネットワークの接続を確認する必要があります。初期接続がすぐに失われた場合、これは SSL 認証の問題を意味することがあります。

713160

エラーメッセージ %ASA-7-713160: Remote user (session Id - id) has been granted access by the Firewall Server

説明 ASA サーバへのリモート ユーザの通常の認証が実行されました。

推奨アクション 必要なし。

713161

エラーメッセージ %ASA-3-713161: Remote user (session Id - id) network access has been restricted by the Firewall Server

説明 ASA サーバは、ユーザを制限する必要があることを示すメッセージを ASA に送信しました。これには、ASA ソフトウェアのアップグレードや許可の変更など、いくつかの理由があります。ASA サーバは、処理が完了するとすぐに、ユーザを完全アクセスモードに移行します。

推奨アクション ユーザが完全アクセスモードに移行されない限り、処置は不要です。これが実行されない場合、実行中の処理の詳細およびリモート マシンで実行中の ASA ソフトウェアの状態については、ASA サーバを参照します。

713162

エラーメッセージ %ASA-3-713162: Remote user (session Id - id) has been rejected by the Firewall Server

説明 ASA サーバは、このユーザを拒否しました。

推奨アクション ASA サーバにおけるポリシー情報で、ユーザが正しく設定されていることを確認します。

713163

エラーメッセージ %ASA-3-713163: Remote user (session Id - id) has been terminated by the Firewall Server

説明 ASA サーバがこのユーザセッションを終了しました。これは、整合性エージェントがクライアントマシンで動作を停止した場合や、セキュリティポリシーがリモートユーザによって何らかの方法で変更された場合に発生します。

推奨アクション ASA ソフトウェアがクライアントマシンで動作を続けていることと、ポリシーが正しいことを確認します。

713164

エラーメッセージ %ASA-7-713164: The Firewall Server has requested a list of active user sessions

説明 ASA サーバが、古いデータがあることを検出した場合や（リポートにより）セッションデータを失った場合に、セッション情報を要求します。

推奨アクション 必要なし。

713165

エラーメッセージ %ASA-3-713165: Client IKE Auth mode differs from the group's configured Auth mode

説明 デジタル証明書を使用するよう設定されているポリシーをトンネルグループが指しているときに、クライアントが事前共有キーとネゴシエートしました。

推奨アクション クライアント設定を確認します。

713166

エラーメッセージ %ASA-3-713166: Headend security gateway has failed our user authentication attempt - check configured username and password

説明 ハードウェアクライアントが拡張認証に失敗しました。これはおそらく、ユーザ名とパスワードの問題または認証サーバの問題です。

推奨アクション設定したユーザ名とパスワードの値が各側で一致することを確認します。また、ヘッドエンドの認証サーバが動作していることを確認します。

713167

エラーメッセージ %ASA-3-713167: Remote peer has failed user authentication - check configured username and password

説明 リモートユーザが認証の拡張に失敗しました。これはおそらく、ユーザ名とパスワードの問題または認証サーバの問題です。

推奨アクション設定したユーザ名とパスワードの値が各側で一致することを確認します。また、リモートユーザの認証に使用している認証サーバが動作していることも確認します。

713168

エラーメッセージ %ASA-3-713168: Re-auth enabled, but tunnel must be authenticated interactively!

説明 キー再生成の再認証がイネーブルになっているが、トンネル認証で手動による介入が必要です。

推奨アクション手動による介入を希望する場合、処置は不要です。それ以外の場合は、対話型の認証コンフィギュレーションを確認します。

713169

エラーメッセージ %ASA-7-713169: IKE Received delete for rekeyed SA IKE peer: *IP_address* , SA address: *internal_SA_address* , tunnelCnt: *tunnel_count*

説明 キー再生成が完了した後に古い IKE SA を削除するために、IKE がリモートピアから削除メッセージを受信しました。

推奨アクション必要なし。

713170

エラーメッセージ %ASA-7-713170: Group *group* IP *ip* IKE Received delete for rekeyed centry IKE peer: *IP_address* , centry address: *internal_address* , msgid: *id*

説明 IKE は、フェーズ 2 キー再生成が完了した後に古い centry を削除するために、リモートピアから削除メッセージを受信しました。

推奨アクション必要なし。

713171

エラーメッセージ %ASA-7-713171: NAT-Traversal sending NAT-Original-Address payload

説明 UDP-Encapsulated-Transport が、フェーズ 2 中に提案または選択されました。この場合、NAT-Traversal 用にこのペイロードを送信します。

推奨アクション 必要なし。

713172

エラーメッセージ %ASA-6-713172: Automatic NAT Detection Status: Remote end *is* | *is not* behind a NAT device This end *is* | *is not* behind a NAT device

説明 NAT-Traversal が NAT を自動検出しました。

推奨アクション 必要なし。

713174

エラーメッセージ %ASA-3-713174: Hardware Client connection rejected! Network Extension Mode is not allowed for this group!

説明 ハードウェアクライアントがネットワーク拡張モードを使用してトンネルを試行しましたが、ネットワーク拡張モードは許可されていません。

推奨アクション ネットワーク拡張モードと PAT モードのコンフィギュレーションを対比して確認します。

713176

エラーメッセージ %ASA-2-713176: Device_type memory resources are critical, IKE key acquire message on interface *interface_number* , for Peer *IP_address* ignored

説明 ASA が、示されたピアへの IPSec トンネルをトリガーするためのデータを処理していません。メモリリソースは重大な状態なので、トンネルをそれ以上開始していません。データパケットは無視され、廃棄されました。

推奨アクション 状態が解決しない場合は、ASA が効率的に設定されていることを確認します。メモリを増やした ASA がこのアプリケーションに必要な可能性がります。

713177

エラーメッセージ %ASA-6-713177: Received remote Proxy Host FQDN in ID Payload: Host Name: *host_name* Address *IP_address* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明 FQDN を含むフェーズ 2 ID ペイロードがピアから受信されました。

推奨アクション 必要なし。

713178

エラーメッセージ %ASA-5-713178: IKE Initiator received a packet from its peer without a Responder cookie

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713179

エラーメッセージ %ASA-5-713179: IKE AM Initiator received a packet from its peer without a *payload_type* payload

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713182

エラーメッセージ %ASA-3-713182: IKE could not recognize the version of the client!
IPsec Fragmentation Policy will be ignored for this connection!

説明内部ソフトウェア エラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713184

エラーメッセージ %ASA-6-713184: Client Type: *Client_type* Client Application Version:
Application_version_string

説明クライアントのオペレーティングシステムとアプリケーションのバージョンが表示されません。情報を入手できない場合は、N/A が示されます。

推奨アクション必要なし。

713185

エラーメッセージ %ASA-3-713185: Error: Username too long - connection aborted

説明クライアントが無効な長さのユーザ名を戻し、トンネルが切断されました。

推奨アクション ユーザ名を確認し、必要に応じて変更します。

713186

エラーメッセージ %ASA-3-713186: Invalid secondary domain name list received from the authentication server. List Received: *list_text* Character index (value) is illegal

説明無効なセカンダリ ドメイン名リストが外部 RADIUS 認証サーバから受信されました。スプリットトンネルが使用されている場合、このリストは、クライアントがトンネルで解決すべきドメインを示します。

推奨アクション RADIUS サーバで Secondary-Domain-Name-List 属性（ベンダー固有の属性 29）の指定を訂正します。リストは、カンマ区切りのドメイン名のリストとして指定する必要があります。ドメイン名には英数字、ハイフン、下線、ピリオドだけ含めることができます。

713187

エラーメッセージ %ASA-7-713187: Tunnel Rejected: IKE peer does not match remote peer as defined in L2L policy IKE peer address: *IP_address* , Remote peer address: *IP_address*

説明 このトンネルを開始しようとしている IKE ピアは、受信されたリモートサブネットにバインドされた ISAKMP コンフィギュレーション内で設定された IKE ピアではありません。

推奨アクション ヘッドエンドとピアの L2L 設定が正しいことを確認します。

713189

エラーメッセージ %ASA-3-713189: Attempted to assign network or broadcast *IP_address* , removing (*IP_address*) from pool.

説明 プールからの IP アドレスは、このサブネットのネットワークまたはブロードキャストアドレスです。このアドレスには、使用不可のマークが付けられます。

推奨アクション 通常、これは問題のないエラーですが、IP アドレス プール コンフィギュレーションを確認する必要があります。

713190

エラーメッセージ %ASA-7-713190: Got bad refCnt (*ref_count_value*) assigning *IP_address* (*IP_address*)

説明 この SA のリファレンス カウンタは無効です。

推奨アクション 必要なし。

713191

エラーメッセージ %ASA-3-713191: Maximum concurrent IKE negotiations exceeded!

説明 CPU に負荷のかかる暗号化計算を最小限にするため、ASA は処理中の接続ネゴシエーションの数を制限しています。新しいネゴシエーションが要求されたとき、ASA がすでに制限値に達している場合、新しいネゴシエーションは拒否されます。既存の接続ネゴシエーションが完了すると、新しい接続ネゴシエーションが再び許可されます。

推奨アクション `crypto ikev1 limit max-in-negotiation-sa` コマンドを参照してください。制限値を大きくすると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

713193

エラーメッセージ %ASA-3-713193: Received packet with missing payload, Expected payload: *payload_id*

説明 ASA が、1つまたは複数の欠落ペイロードを持つ特定の交換タイプの暗号化または暗号解除されたパケットを受信しました。通常、これはピアに問題があることを意味します。

推奨アクション ピアが有効な IKE メッセージを送信していることを確認します。

713194

エラーメッセージ %ASA-3-713194: Sending *IKE | IPsec Delete With Reason* message: *termination_reason*

説明 終了原因コードを持つ削除メッセージが受信されました。

推奨アクション 必要なし。

713195

エラーメッセージ %ASA-3-713195: Tunnel rejected: Originate-Only: Cannot accept incoming tunnel yet!

説明 originate-only ピアが着信接続を受け入れることができるのは、最初の P2 トンネルを作成した後だけです。その時点で、どの方向からでもデータは追加のフェーズ2 トンネルを開始できます。

推奨アクション 別の動作を希望する場合は、originate-only コンフィギュレーションを見直す必要があります。

713196

エラーメッセージ %ASA-5-713196: Remote L2L Peer *IP_address* initiated a tunnel with same outer and inner addresses. Peer could be Originate Only - Possible misconfiguration!

説明 リモート L2L ピアが Public-Public トンネルを開始しました。リモート L2L ピアは、もう一方のピアからの応答を期待しますが、その応答を受信しません。設定が誤っている可能性があります。

推奨アクション 両方の終端で L2L コンフィギュレーションを確認します。

713197

エラーメッセージ %ASA-5-713197: The configured Confidence Interval of *number* seconds is invalid for this *tunnel_type* connection. Enforcing the second default.

説明 グループ内の設定済み Confidence Interval が有効な範囲外です。

推奨アクション グループ内の信頼度の設定が有効な範囲内であることを確認します。

713198

エラーメッセージ %ASA-3-713198: User Authorization failed: user User authorization failed. Username could not be found in the certificate

説明証明書内にユーザ名が見つからないことを示す原因文字列が表示されます。

推奨アクション グループ コンフィギュレーションとクライアント認可を確認します。

713199

エラーメッセージ %ASA-5-713199: Reaper corrected an SA that has not decremented the concurrent IKE negotiations counter (counter_value)!

説明リーパーによって内部ソフトウェア エラーが訂正されました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713203

エラーメッセージ %ASA-3-713203: IKE Receiver: Error reading from socket.

説明受信したIKEパケットの読み取り中にエラーが発生しました。通常、これは内部エラーであり、ソフトウェアの問題を示している可能性があります。

推奨アクション通常、これは問題のない状態であり、システムによって自動的に訂正されます。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713204

エラーメッセージ %ASA-7-713204: Adding static route for client address: IP_address

説明このメッセージは、ピアが割り当てたアドレスへのルートまたはハードウェアクライアントによって保護されたネットワークへのルートがルーティングテーブルに追加されたことを示しています。

推奨アクション必要なし。

713205

エラーメッセージ %ASA-3-713205: Could not add static route for client address: IP_address

説明クライアントが割り当てたアドレスへのルートまたはハードウェアクライアントによって保護されたネットワークへのルートを追加する試みが失敗しました。これは、ルーティングテーブルまたは破損したネットワークアドレスでのルートの重複を意味している場合もあります。ルートの重複は、ルートが正しくクリーンアップされていないか、複数のクライアントがネットワークまたはアドレスを共有していることによって発生します。

推奨アクション IP ローカルプール コンフィギュレーション、およびその他の使用中の IP アドレス割り当てメカニズム (DHCP や RADIUS など) をチェックします。ルーティングテー

ブルからルートが消去されていることを確認します。また、ピアにおけるネットワークやアドレスのコンフィギュレーションも確認します。

713206

エラーメッセージ %ASA-3-713206: Tunnel Rejected: Conflicting protocols specified by tunnel-group and group-policy

説明 グループ ポリシーで指定された許可済みのトンネルが、トンネル グループの設定内の許可済みのトンネルと異なっていたために、トンネルが切断されました。

推奨アクション トンネル グループとグループ ポリシーの設定をチェックします。

713207

エラーメッセージ %ASA-4-713207: Terminating connection: IKE Initiator and tunnel group specifies L2TP Over IPsec

説明 この Syslog は、GW が発信側でトンネルグループタイプが L2TP over IPSEC の場合に、接続を終了している ikev1 に対して表示されます。

推奨アクション 必要なし。

713208

エラーメッセージ %ASA-3-713208: Cannot create dynamic rule for Backup L2L entry rule rule_id

説明 IKE をトリガーして IPsec データを適切に処理する ACL の作成時に障害が発生しました。この障害はバックアップ L2L コンフィギュレーションに固有です。これは、コンフィギュレーション エラー、キャパシティ エラー、または内部ソフトウェア エラーを示していることがあります。

推奨アクション 最大数の接続および最大数の VPN トンネルを使用して ASA が実行されている場合、メモリの問題の可能性があります。それ以外の場合、バックアップ L2L およびクリプトマップ コンフィギュレーション（特にクリプトマップと関連付けられている ACL）を確認します。

713209

エラーメッセージ %ASA-3-713209: Cannot delete dynamic rule for Backup L2L entry rule id

説明 IKE をトリガーして IPsec データを正しく処理する ACL の削除時に障害が発生しました。この障害はバックアップ L2L コンフィギュレーションに固有です。これは、内部ソフトウェアエラーが存在する可能性があることを示しています。

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713210

エラーメッセージ %ASA-3-713210: Cannot create dynamic map for Backup L2L entry rule_id

説明 バックアップ L2L コンフィギュレーションに関連するダイナミック クリプト マップの実行時インストールの作成時に障害が発生しました。これは、コンフィギュレーションエラー、キャパシティエラー、または内部ソフトウェア エラーを示していることがあります。

推奨アクション 最大数の接続および最大数の VPN トンネルを使用して ASA が実行されている場合、メモリの問題の可能性があります。それ以外の場合、バックアップ L2L およびクリプトマップ コンフィギュレーション（特にクリプトマップと関連付けられている ACL）を確認します。

713211

エラーメッセージ %ASA-6-713211: Adding static route for L2L peer coming in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明 ASA がピアのプライベート アドレスまたはネットワーク用のルートを追加しています。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたは L2L ピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプトマップを使用します。

推奨アクション 不要。

713212

エラーメッセージ %ASA-3-713212: Could not add route for L2L peer coming in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明 ASA がピアのプライベート アドレスまたはネットワーク用のルートを追加しようとして失敗しました。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたは L2L ピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプトマップを使用します。これは、ルートの重複か、ルーティングテーブルがいっぱいになっているか、前に使用したルートを ASA が削除していないことを意味している場合があります。

ルーティングテーブルに追加ルートのためのスペースがあることと、古いルートが存在しないことを確認します。テーブルがいっぱいになっている場合や古いルートが含まれている場合は、ルートを削除して再試行します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713213

エラーメッセージ %ASA-6-713213: Deleting static route for L2L peer that came in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明 ASA がピアのプライベート アドレスまたはネットワーク用のルートを削除しています。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたは L2L ピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプトマップを使用します。

推奨アクション必要なし。

713214

エラーメッセージ %ASA-3-713214: Could not delete route for L2L peer that came in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: *netmask*

説明 ASA がピアのプライベートアドレスまたはネットワーク用のルートを削除しようとしたときに障害が発生しました。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたはL2Lピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミッククリプトマップを使用します。ルートがすでに削除されているか、内部ソフトウェアエラーが発生しました。

推奨アクション ルートがすでに削除されている場合は、問題のない状態であり、デバイスは正常に機能します。問題が解決しない場合、またはVPNトンネルでルーティングの問題にリンクできる場合は、VPN L2L コンフィギュレーションのルーティング部分とアドレッシング部分を確認します。逆ルートの注入と、適切なクリプトマップに関連するACLを確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713215

エラーメッセージ %ASA-6-713215: No match against Client Type and Version rules. Client: *type version* is /is not allowed by default

説明 クライアントのタイプとクライアントのバージョンが ASA で設定された規則と一致しませんでした。デフォルトのアクションが表示されます。

推奨アクション デフォルトのアクションと配置要件を決定し、適切な変更を加えます。

713216

エラーメッセージ %ASA-5-713216: Rule: *action [Client type]: version* Client: *type version* allowed/not allowed

説明 クライアントのタイプとクライアントのバージョンが規則の1つと一致しました。一致の結果と規則が表示されます。

推奨アクション 配置要件を決定し、適切な変更を加えます。

713217

エラーメッセージ %ASA-3-713217: Skipping unrecognized rule: action: *action client type: client_type* client version: *client_version*

説明 形式が誤っているクライアントタイプとバージョン規則が存在します。必要な形式は、`action client type | client version action` です。client type と client version の許可または拒否が、[セッション管理 (Session Management)] の下に表示されます。サポートされるワイルドカード (*) はパラメータごとに1つだけです。

推奨アクション ルールを修正します。

713218

エラーメッセージ %ASA-3-713218: Tunnel Rejected: Client Type or Version not allowed.
設定された規則に従ってクライアントによるアクセスが拒否されました。
対処は不要です。

713219

エラーメッセージ %ASA-6-713219: Queuing KEY-ACQUIRE messages to be processed when P1 SA is complete.
説明フェーズ 1 の完了後にフェーズ 2 のメッセージがキューイングされています。
推奨アクション 必要なし。

713220

エラーメッセージ %ASA-6-713220: De-queuing KEY-ACQUIRE messages that were left pending.
説明キューに入れられたフェーズ 2 メッセージが処理されています。
推奨アクション 必要なし。

713221

エラーメッセージ %ASA-7-713221: Static Crypto Map check, checking map = *crypto_map_tag* , seq = *seq_number*...
説明 ASA がクリプト マップで繰り返しコンフィギュレーション情報を探しています。
推奨アクション 必要なし。

713222

エラーメッセージ %ASA-7-713222: Group *group* Username *username* IP *ip* Static Crypto Map check, map = *crypto_map_tag* , seq = *seq_number* , ACL does not match proxy IDs src:*source_address* dst:*dest_address*
説明設定されたクリプトマップで反復しているときに、ASA が関連する ACL と一致できません。通常、これは ACL の設定が誤っていることを意味します。
推奨アクションこのトンネルピアに関連する ACL を調べ、VPN トンネルの両端から適切なプライベート ネットワークが指定されていることを確認します。

713223

エラーメッセージ %ASA-7-713223: Static Crypto Map check, map = *crypto_map_tag* , seq = *seq_number* , no ACL configured

説明このピアに関連するクリプトマップが ACL にリンクされていません。

推奨アクションこのクリプトマップに関連する ACL があることと、ACL に VPN トンネルの両側からの適切なプライベートアドレスまたはネットワークが含まれていることを確認します。

713224

エラーメッセージ %ASA-7-713224: Static Crypto Map Check by-passed: Crypto map entry incomplete!

説明この VPN トンネルに関連するクリプトマップで重要な情報が欠落しています。

推奨アクションVPN ピア、トランスフォームセット、関連する ACL すべてでクリプトマップが正しく設定されていることを確認します。

713225

エラーメッセージ %ASA-7-713225: [IKEv1], Static Crypto Map check, map *map_name* , seq = *sequence_number* is a successful match

説明ASA がこの VPN トンネルに対して一致する有効なクリプトマップを検出しました。

推奨アクション必要なし。

713226

エラーメッセージ %ASA-3-713226: Connection failed with peer *IP_address* , no trust-point defined in tunnel-group *tunnel_group*

説明デバイスがデジタル証明書を使用するように設定されている場合は、コンフィギュレーションでトラストポイントを指定する必要があります。トラストポイントがコンフィギュレーションから欠落している場合は、このメッセージが生成され、エラーのフラグが立てられます。

- **IP_address** : ピアの IP アドレス
- **tunnel_group** : コンフィギュレーションでトラストポイントが欠落しているトンネルグループ

推奨アクションデバイスの管理者は、コンフィギュレーションでトラストポイントを指定する必要があります。

713227

エラーメッセージ %ASA-3-713227: Rejecting new IPsec SA negotiation for peer *Peer_address* . A negotiation was already in progress for local Proxy *Local_address /Local_netmask* , remote Proxy *Remote_address /Remote_netmask*

説明 フェーズ SA を確立するとき、ASA はこのプロキシに一致する新しいフェーズ 2 を拒否します。

推奨アクション 必要なし。

713228

エラーメッセージ %ASA-6-713228: Group = *group* , Username = *uname* , IP = *remote_IP_address* Assigned private IP address *assigned_private_IP* to remote user

説明 IKE が DHCP またはアドレス プールからクライアントのプライベート IP アドレスを取得しました。

- *group* : グループの名前
- *uname* : ユーザの名前
- *remote_IP_address* : リモートクライアントの IP アドレス
- *assigned_private_IP* : DHCP によって、またはローカル アドレス プールから割り当てられるクライアント IP アドレス

推奨アクション 必要なし。

713229

エラーメッセージ %ASA-5-713229: Auto Update - Notification to client *client_ip* of update string: *message_string* .

説明 アップデートされたソフトウェアをダウンロードできることが VPN リモートアクセスクライアントに通知されました。リモートクライアントユーザには、クライアントアクセスソフトウェアのアップデートを選択する責任があります。

- *client_ip* : リモートクライアントの IP アドレス
- *message_string* : リモートクライアントに送信されたメッセージテキスト

推奨アクション 必要なし。

713230

エラーメッセージ %ASA-3-713230 Internal Error, ike_lock trying to lock bit that is already locked for type *type*

説明 内部エラーが発生しました。これは、IKE サブシステムがすでにロックされているメモリをロックしようとしていることを報告しています。これは、IKE SA のメモリ違反を保護するために使用するセマフォにエラーがあることを示します。このメッセージは、重大な誤りがないことを示しています。ただし、予期しないイベントが発生し、自動的に回復されました。

- >type : ロックの問題を持つセマフォのタイプを説明する文字列

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713231

エラーメッセージ %ASA-3-713231 Internal Error, ike_lock trying to unlock bit that is not locked for type type

説明内部エラーが発生しました。IKEサブシステムが現在ロックされていないメモリをロック解除しようとしていることを報告しています。これは、IKE SA のメモリ違反を保護するために使用するセマフォにエラーがあることを示します。このメッセージは、重大な誤りがないことを示しています。ただし、予期しないイベントが発生し、自動的に回復されました。

- type : ロックの問題を持つセマフォのタイプを説明する文字列

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713232

エラーメッセージ %ASA-3-713232 SA lock refCnt = value , bitmask = hexvalue , p1_decrypt_cb = value , qm_decrypt_cb = value , qm_hash_cb = value , qm_spi_ok_cb = value , qm_dh_cb = value , qm_secret_key_cb = value , qm_encrypt_cb = value

説明すべてのIKESAがロックされ、発生する可能性のあるエラーが検出されました。このメッセージは、IKE SA のメモリ違反を保護するために使用するセマフォにエラーがあることを報告します。

- >value : 10 進数値
- >hexvalue : 16 進数値

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713233

エラーメッセージ %ASA-7-713233: (VPN-unit) Remote network (remote network) validated for network extension mode.

説明フェーズ2ネゴシエーション中に受信されリモートネットワークが検証されました。このメッセージは、ネットワーク拡張モードクライアントのフェーズ2ネゴシエーションでリモートネットワークチェックの結果を示します。これは、ユーザがハードウェアクライアントネットワークの設定を誤らないようにするための既存の機能の一部です（複数のクライアントでの重複するネットワークや同じネットワークの設定など）。

- remote network : フェーズ2のプロキシのサブネットアドレスおよびサブネットマスク

推奨アクション必要なし。

713234

エラーメッセージ %ASA-7-713234: (VPN-unit) Remote network (remote network) from network extension mode client mismatches AAA configuration (aaa network).

説明 フェーズ2 ネゴシエーション中に受信されたリモートネットワークが、このセッションの AAA サーバから戻された framed-ip-address および framed-subnet-mask と一致しません。

- remote network : フェーズ2 のプロキシのサブネット アドレスおよびサブネット マスク
- aaa network : AAA で設定されたサブネット アドレスおよびサブネット マスク

推奨アクション 次のいずれかを実行します。

- このユーザとグループのアドレス割り当てをチェックし、HW クライアントのネットワーク コンフィギュレーションを確認して、不整合をすべて修正します。
- このユーザおよびグループのアドレス割り当てをディセーブルにします。

713235

エラーメッセージ %ASA-6-713235: Attempt to send an IKE packet from standby unit. Dropping the packet!

説明 通常、IKE パケットをスタンバイ装置からリモートピアへ送信することはありません。このような試みがされた場合、内部ロジックエラーが発生している可能性があります。保護コードのため、パケットはスタンバイ装置から離れません。このメッセージは、デバッグを促進します。

推奨アクション 必要なし。

713236

エラーメッセージ %ASA-7-713236: IKE_DECODE tx/rx Message (msgid=msgid) with payloads:payload1 (payload1_len) + payload2 (payload2_len)...total length: tlen

説明 IKE はさまざまなメッセージを送信または受信しました。

次の例に、IKE が 8 バイトのハッシュ ペイロード、11 バイトの通知ペイロード、および 2 つの 13 バイトのベンダー固有ペイロードを含むメッセージを受信した場合の出力を示します。

```
%ASA-7-713236: IKE_DECODE RECEIVED Message msgid=0) with payloads: HDR + HASH (8) + NOTIFY (11) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + NONE (0)
```

推奨アクション 必要なし。

713237

エラーメッセージ %ASA-5-713237: ACL update (access_list) received during re-key re-authentication will not be applied to the tunnel.

説明 次の条件で、リモート アクセス IPSec トンネルのフェーズ1 のキー再生成が表示されません。

- トンネルは、トンネルのキー再生成時にユーザを再認証するよう設定されています。
- RADIUS サーバは、アクセスリストまたはリファレンスを、ローカルで設定されたアクセスリストに戻します。これは、トンネルが最初に確立されたときに戻されたアクセスリストとは異なります。

推奨アクションこれらの条件下では、ASA は新しいアクセスリストを無視し、このメッセージを生成します。

- `>access_list : show access-list` コマンドの出力に表示されるスタティックまたはダイナミック アクセス リストに関連付けられた名前

IPSec ユーザは、ユーザ指定のアクセス リストを有効にするため、再接続する必要があります。

713238

エラーメッセージ %ASA-3-713238: Invalid source proxy address: 0.0.0.0! Check private address on remote client

説明ネットワーク拡張モードクライアントのプライベート側のアドレスが0.0.0.0です。通常、これは、ハードウェアクライアントのプライベートインターフェイスでIPアドレスが設定されていなかったことを示します。

推奨アクションリモートクライアントのコンフィギュレーションを確認します。

713239

エラーメッセージ %ASA-4-713239: IP_Address : Tunnel Rejected: The maximum tunnel count allowed has been reached

説明トンネルの最大許容数に達した後に、トンネル作成が試行されました。

- **IP_Address** : ピアの IP アドレス

推奨アクション必要なし。

713240

エラーメッセージ %ASA-4-713240: Received DH key with bad length: received length=*rlength* expected length=*elength*

説明誤った長さの Diffie-Hellman キーをピアから受信しました。

- **rlength** : 受信した DH キーの長さ
- **elength** : 予期された長さ (DH キー サイズに基づく)

推奨アクション必要なし。

713241

エラーメッセージ %ASA-4-713241: IE Browser Proxy Method setting_number is Invalid

説明 ModeCfg の処理中に無効なプロキシ設定が見つかりました。P1 ネゴシエーションは失敗します。

推奨アクション **msie-proxy method** コマンド設定 (**group-policy** コマンドのサブコマンド) を確認します。[**auto-detect** | **no-modify** | **no-proxy** | **use-server**] のいずれかが設定されているはずです。他の値が設定されている場合や値がない場合は、誤っています。**msie-proxy method** コマンドの設定をやり直してみてください。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713242

エラーメッセージ %ASA-4-713242: Remote user is authenticated using Hybrid Authentication. Not starting IKE rekey.

説明 ASA が、ハイブリッド Xauth を使用するように設定されたトンネルに対する IKE キー再生の開始要求を検出しましたが、キー再生が開始されませんでした。ASAは、クライアントが IKE キー再生を検出して開始するまで待ちます。

推奨アクション 必要なし。

713243

エラーメッセージ %ASA-4-713243: META-DATA Unable to find the requested certificate

説明 IKE ピアが cert-req ペイロードで証明書を要求しました。しかし、要求した DN によって発行された有効な ID 証明書が見つかりませんでした。

推奨アクション 次の手順を実行します。

1. ID 証明書を確認します。
2. 必要な証明書を登録またはインポートします。
3. 詳細情報を得るために、証明書のデバッグをイネーブルにします。

713244

エラーメッセージ %ASA-4-713244: META-DATA Received Legacy Authentication Method(LAM) type type is different from the last type received type .

説明受信した LAM 属性タイプが、最後に受信したタイプと異なります。タイプは、ユーザ認証プロセス全体で同じである必要があります。ユーザ認証プロセスを続行できず、VPN接続が確立されません。

• **type** : LAM タイプ

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713245

エラーメッセージ %ASA-4-713245: *META-DATA* Unknown Legacy Authentication Method (LAM) type type received.

説明 CRACK チャレンジまたは応答ユーザ認証プロセス中に、サポートされていない LAM タイプを受信しました。ユーザ認証プロセスを続行できず、VPN 接続が確立されません。

- **type** : LAM タイプ

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713246

エラーメッセージ %ASA-4-713246: *META-DATA* Unknown Legacy Authentication Method (LAM) attribute type type received.

説明 ASA が、未知の LAM 属性タイプを受信しました。これは、接続の問題にはなりません。ピアの機能に影響する場合があります。

- **type** : LAM 属性タイプ

推奨アクション必要なし。

713247

エラーメッセージ %ASA-4-713247: *META-DATA* Unexpected error: in Next Card Code mode while not doing SDI.

説明状態処理中に予期しないエラーが発生しました。

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713248

エラーメッセージ %ASA-5-713248: *META-DATA* Rekey initiation is being disabled during CRACK authentication.

説明 CRACK 認証方式による IKE SA のネゴシエート中、正常なキー再生成前にヘッドエンドのフェーズ 1 SA キー再生成タイマーが期限切れになりました。CRACK 認証方式を使用する場合は、リモートクライアントが必ず交換の発信側になるため、ヘッドエンドはキー再生成を開始しません。IKE SA が期限切れになる前にリモートピアが正常なキー再生成を開始しないと、IKE SA の期限切れで接続がダウンします。

推奨アクション必要なし。

713249

エラーメッセージ %ASA-4-713249: *META-DATA* Received unsupported authentication results: result

説明 CRACK 認証方式による IKE SA のネゴシエート中、IKE サブシステムが CRACK 認証時にサポートされていない結果を認証サブシステムから受信しました。ユーザ認証は失敗し、VPN 接続は切断されます。

- *result* : 認証サブシステムから返された結果

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713250

エラーメッセージ %ASA-5-713250: META-DATA Received unknown Internal Address attribute: attribute

説明 ASA が、認識できない内部アドレス属性の要求を受信しました。属性は有効であっても、現在サポートされていないか、ピアが不正な値を送信している可能性があります。これは、接続の問題にはなりませんが、ピアの機能に影響する場合があります。

推奨アクション必要なし。

713251

エラーメッセージ %ASA-4-713251: META-DATA Received authentication failure message

説明 CRACK 認証方式による IKE SA のネゴシエート中、ASA が認証の失敗を示す通知メッセージを受信しました。接続は切断されます。

推奨アクション必要なし。

713252

エラーメッセージ %ASA-5-713252: Group = group , Username = user , IP = ip , Integrity Firewall Server is not available. VPN Tunnel creation rejected for client.

説明クライアントに Zonelab Integrity Server での認証を要求するようにグループポリシーが設定されている場合、設定されている失敗ポリシーによっては、サーバがコンセントレータに接続する必要があります。失敗ポリシーによってクライアント接続が拒否される場合、クライアントの接続時に Zonelab Integrity Server が ASA に接続されていないと、このメッセージが生成されます。

- *group* : リモートアクセスユーザが接続しているトンネルグループ
- *user* : リモートアクセスユーザ
- *ip* : リモートアクセスユーザの IP アドレス

推奨アクション コンセントレータと Zonelab Integrity Server のコンフィギュレーションが一致することを確認します。その後、コンセントレータと Zonelab Integrity Server の間に通信が存在することを確認します。

713253

エラーメッセージ %ASA-5-713253: Group = *group* , Username = *user* , IP = *ip* , Integrity Firewall Server is not available. Entering ALLOW mode. VPN Tunnel created for client.

説明 クライアントに Zonelab Integrity Server での認証を要求するようにグループポリシーが設定されている場合、設定されている失敗ポリシーによっては、サーバがコンセントレータに接続する必要があります。失敗ポリシーによってクライアント接続が受け入れられ、無制限のネットワークアクセスが提供される場合、クライアントの接続時に Zonelab Integrity Server が ASA に接続されていないと、このメッセージが生成されます。

- *group* : リモートアクセスユーザが接続しているトンネルグループ
- *user* : リモートアクセスユーザ
- *ip* : リモートアクセスユーザの IP アドレス

推奨アクション ASA と Zonelab Integrity Server のコンフィギュレーションが一致することを確認し、ASA と Zonelab Integrity Server の間に通信が存在することを確認します。

713254

エラーメッセージ %ASA-3-713254: Group = *groupname* , Username = *username* , IP = *peerip* , Invalid IPsec/UDP port = *portnum* , valid range is *minport* - *maxport* , except port 4500, which is reserved for IPsec/NAT-T

説明 UDP ポート 4500 は IPsec または NAT-T 接続用に予約されているため、IPsec/UDP 接続には使用できません。CLI では、ローカルグループに対してこのコンフィギュレーションが許可されません。このメッセージは、外部で定義されたグループに限り発生します。

- *groupname* : ユーザグループの名前
- *username* : ユーザの名前
- *peerip* : クライアントの IP アドレス
- *portnum* : 外部サーバ上の IPsec/UDP ポート番号
- *minport* : ユーザが設定可能なポートの最小有効ポート番号 (4001)
- *maxport* : ユーザが設定可能なポートの最大有効ポート番号 (49151)

推奨アクション 外部サーバ上の IPsec または UDP ポート番号を別のポート番号に変更します。有効なポート番号は 4001 ~ 49151 です。

713255

エラーメッセージ %ASA-4-713255: IP = *peer-IP* , Received ISAKMP Aggressive Mode message 1 with unknown tunnel group name *group-name*

説明 ISAKMP アグレッシブモードのメッセージ 1 で不明なトンネルグループが指定されました。

- *peer-ip* : ピアのアドレス
- *group-name* : ピアによって指定されたグループ名

推奨アクション トンネル グループとクライアント コンフィギュレーションが有効であることを確認します。

713256

エラーメッセージ %ASA-6-713256: IP = *peer-IP* , Sending spoofed ISAKMP Aggressive Mode message 2 due to receipt of unknown tunnel group. Aborting connection.

説明ピアによって無効なトンネル グループが指定されると、ASA は引き続きメッセージ 2 を送信して、ピアでトンネル グループ情報が収集されるのを防止します。

- *peer-ip* : ピアのアドレス

推奨アクション 必要なし。

713257

エラーメッセージ %ASA-5-713257: Phase *var1* failure: Mismatched attribute types for class *var2* : Rcv'd: *var3* Cfg'd: *var4*

説明 ASA が、LAN-to-LAN 接続で応答側として動作しました。これは、ASA の暗号コンフィギュレーションが発信側のコンフィギュレーションと一致しないことを示しています。このメッセージでは、ミスマッチが発生したフェーズ、および応答側と発信側の両方が持つ属性のうち一致しない属性が指摘されます。

- *var1* : ミスマッチが発生したフェーズ
- *var2* : 一致しない属性が属するクラス
- *var3* : 発信側から受信した属性
- *var4* : 設定されている属性

推奨アクション 両方の LAN-to-LAN デバイスで暗号コンフィギュレーションの不整合を確認します。特に、UDP-Tunnel (NAT-T) と他のデバイスとの間のミスマッチが報告された場合は、クリプトマップを確認してください。一方のコンフィギュレーションの一致したクリプトマップで NAT-T がディセーブルになっており、もう一方ではディセーブルになっていない場合、障害の原因となります。

713258

エラーメッセージ %ASA-3-713258: IP = *var1* , Attempting to establish a phase2 tunnel on *var2* interface but phase1 tunnel is on *var3* interface. Tearing down old phase1 tunnel due to a potential routing change.

説明 ASA がインターフェイスでフェーズ 2 トンネルを確立しようとしたときに、別のインターフェイスにフェーズ 1 トンネルがすでに存在しています。既存のフェーズ 1 トンネルは切断され、新しいインターフェイスで新しいトンネルを確立できるようになります。

- *var1* : ピアの IP アドレス
- *var2* : ASA がフェーズ 2 トンネルを確立しようとしているインターフェイス
- *var3* : フェーズ 1 トンネルが存在するインターフェイス

推奨アクションピアのルートが変更されていないかどうかを確認します。ルートが変更されていない場合は、コンフィギュレーションが誤っている可能性があります。

713259

エラーメッセージ %ASA-5-713259: Group = *groupname* , Username = *username* , IP = *peerIP* , Session is being torn down. Reason: *reason*

説明 ISAKMP セッションの終了原因が表示されます。これは、セッション管理によってセッションが切断された場合に発生します。

- *groupname* : 終了されるセッションのトンネルグループ
- *username* : 終了されるセッションのユーザ名
- *peerIP* : 終了されるセッションのピアアドレス
- *reason* : 終了されるセッションの RADIUS 終了原因。原因は次のとおりです。

- ポートが切り替えられた (同時ログイン)
- アイドルタイムアウト
- 最大時間を超過した
- 管理者がリセットした

推奨アクション必要なし。

713260

エラーメッセージ %ASA-3-713260: Output interface %d to peer was not found

説明 フェーズ 1 SA を作成しようとしたときに、そのインターフェイス ID のインターフェイスデータベースが見つかりませんでした

推奨アクション問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713261

エラーメッセージ %ASA-3-713261: IPv6 address on output interface %d was not found

説明 フェーズ 1 SA を作成しようとしたときに、IPv6 アドレスがローカルインターフェイスで指定されていません。

推奨アクション目的のインターフェイスの IPv6 アドレスを設定する方法の詳細については、CLI 設定ガイドの「Configuring IPv6 Addressing」の項を参照してください。

713262

エラーメッセージ %ASA-3-713262: Rejecting new IPSec SA negotiation for peer *Peer_address* . A negotiation was already in progress for local Proxy *Local_address* /*Local_prefix_len* , remote Proxy *Remote_address* /*Remote_prefix_len*

説明フェーズ SA を確立するとき、ASA はこのプロキシに一致する新しいフェーズ 2 SA を拒否します。

- *Peer_address* : 既存のネゴシエーションと一致する、プロキシとのフェーズ 2 を開始しようとしている新しいアドレス
- *Local_address* : 現在フェーズ 2 をネゴシエートしている、以前のローカルピアのアドレス
- *Local_prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長
- *Remote_address* : プロキシのアドレス
- *Remote_prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション必要なし。

713263

エラーメッセージ %ASA-7-713263: Received local IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address *IP_address* , Mask /*prefix_len* , Protocol *protocol* , Port *port*

説明 ASA がピアのプライベート アドレスまたはネットワーク用のルートを追加しています。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたは L2L ピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプト マップを使用します。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長
- *protocol* : プロキシプロトコル
- *port* : プロキシポート

推奨アクション必要なし。

713264

エラーメッセージ %ASA-7-713264: Received local IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address *IP_address* , Mask/*prefix_len* , Protocol *protocol* , Port *port* {"Received remote IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address %a , Mask/%d , Protocol %u , Port %u "}

説明 ASA がピアのプライベート アドレスまたはネットワーク用のルートを追加しています。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたは L2L ピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプト マップを使用します。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長
- *protocol* : プロキシプロトコル
- *port* : プロキシポート

推奨アクション必要なし。

713265

エラーメッセージ %ASA-6-713265: Adding static route for L2L peer coming in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: */prefix_len*

説明 ASA がピアのプライベートアドレスまたはネットワーク用のルートを追加しています。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたはL2Lピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプト マップを使用します。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション 必要なし。

713266

エラーメッセージ %ASA-3-713266: Could not add route for L2L peer coming in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: */prefix_len*

説明 ASA がピアのプライベートアドレスまたはネットワーク用のルートを追加しようとして失敗しました。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたはL2Lピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプト マップを使用します。これは、ルートの重複か、IPv6 ルーティングテーブルがいっぱいになっているか、前に使用したルートを ASA が削除していないことを意味している場合があります。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション IPv6 ルーティング テーブルに追加ルートのためのスペースがあることと、古いルートが存在しないことを確認します。テーブルがいっぱいになっている場合や古いルートが含まれている場合は、ルートを削除して再試行します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713267

エラーメッセージ %ASA-6-713267: Deleting static route for L2L peer that came in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: */prefix_len*

説明 ASA がピアのプライベートアドレスまたはネットワーク用のルートを追加しようとして失敗しました。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたはL2Lピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミック クリプト マップを使用します。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション 必要なし。

713268

エラーメッセージ %ASA-3-713268: Could not delete route for L2L peer that came in on a dynamic map. address: *IP_address* , mask: */prefix_len*

説明 ASA がピアのプライベート アドレスまたはネットワーク用のルートを削除しようとしたときに障害が発生しました。この場合、ピアはアドレスが不明なクライアントまたはL2Lピアのいずれかです。これらの場合ではいずれも、トンネルを通過するのにダイナミッククリプトマップを使用します。ルートがすでに削除されているか、内部ソフトウェアエラーが発生しました。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション ルートがすでに削除されている場合は、問題のない状態であり、デバイスは正常に機能します。問題が解決しない場合、または VPN トンネルでルーティングの問題にリンクできる場合は、VPN L2L コンフィギュレーションのルーティング部分とアドレッシング部分を確認します。また、逆ルートの注入と、適切なクリプト マップに関連する ACL も確認します。問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713269

エラーメッセージ %ASA-6-713269: Detected Hardware Client in network extension mode, adding static route for address: *IP_address* , mask: */prefix_len*

説明 ネットワーク拡張モードのハードウェア クライアントを持つトンネルがネゴシエートされ、ハードウェアクライアントの背後にあるプライベートネットワーク用にスタティックルートが追加されています。この設定によって、ASA は、ヘッドエンドのプライベート側にあるすべてのルータにリモート ネットワークを知らせることができます。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション 必要なし。

713270

エラーメッセージ %ASA-3-713270: Could not add route for Hardware Client in network extension mode, address: *IP_address* , mask: */prefix_len*

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。ネットワーク拡張モードのハードウェア クライアントを持つトンネルがネゴシエートされ、ハードウェアクライアントの背後にあるプライベート ネットワーク用にスタティック ルートを追加する試みが失敗しました。IPv6 ルーティング テーブルがいっぱいになっているか、アドレッシング エラーが発生した可能性があります。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション 問題が解決しない場合、Cisco TAC にお問い合わせください。

713271

エラーメッセージ %ASA-6-713271: Terminating tunnel to Hardware Client in network extension mode, deleting static route for address: *IP_address* , mask: /*prefix_len*

説明 ネットワーク拡張モードのハードウェア クライアントへのトンネルが除去され、ハードウェア クライアントの背後でプライベート ネットワーク用のスタティック ルートが削除されています。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション 必要なし。

713272

エラーメッセージ %ASA-3-713272: Terminating tunnel to Hardware Client in network extension mode, unable to delete static route for address: *IP_address* , mask: /*prefix_len*

説明 ネットワーク拡張モードのハードウェア クライアントへのトンネルを除去しているときに、ハードウェア クライアントの背後にあるプライベート ネットワークへのルートを削除できません。これは、アドレッシングまたはソフトウェアの問題を意味する場合があります。

- *IP_address* : ピアの宛先ネットワークのベース IP アドレス
- *prefix_len* : CIDR 表記に従ったサブネット プレフィックス長

推奨アクション IPv6 ルーティングテーブルを調べて、ルートがそこがないことを確認します。ルートがある場合は、手動で削除する必要がありますが、ハードウェアクライアントへのトンネルが完全に削除された場合に限り行います。

713273

エラーメッセージ %ASA-7-713273: Deleting static route for client address: *IP_Address*
IP_Address address of client whose route is being removed

説明 ピアが割り当てたアドレスへのルートまたはハードウェアクライアントによって保護されたネットワークへのルートがルーティング テーブルから削除されました。

推奨アクション 必要なし。

713274

エラーメッセージ %ASA-3-713274: Could not delete static route for client address:
IP_Address *IP_Address* address of client whose route is being removed

説明 IPSec クライアントへのトンネルが削除されたときに、ルーティングテーブル中のそのエントリを削除できませんでした。この状態は、ネットワークングまたはソフトウェアの問題を示している場合があります。

推奨アクション ルーティング テーブルにルートがないことを確認します。ルートが存在する場合、トンネルが正常にクローズされた場合だけ、ルートを手動で削除する必要があります。

713275

エラーメッセージ %ASA-3-713275: IKEv1 Unsupported certificate keytype %s found at trustpoint %s

説明 証明書のキータイプが ECDSA でない場合、この syslog が ikev1 に対して表示されます。有効なキータイプの証明書が GW にインストールされていることを確認します。

推奨アクション 必要なし。

713276

エラーメッセージ %ASA-3-713276: Dropping new negotiation - IKEv1 in-negotiation context limit of %u reached

説明 ネゴシエーションの上限に達した場合、この Syslog メッセージがマルチコンテキストで ikev1 に対して表示されます。

推奨アクション 必要なし。

713900

エラーメッセージ %ASA-1-713900: *Descriptive_event_string*.

説明 重大なイベントまたは障害が発生しました。たとえば、ASA がフェーズ 2 削除を生成しようとしたが、SPI が既存のどのフェーズ 2 SA と一致しませんでした。

推奨アクション 上記の例では、両方のピアが同時にフェーズ 2 SA を削除している可能性があります。この場合、問題のないエラーであるため、無視してかまいません。エラーが引き続き表示され、トンネルの廃棄やデバイスのリブートなどの副作用が生じる場合は、ソフトウェア障害を示している可能性があります。その場合、コンソールまたはシステムログに表示されるエラーメッセージをそのままコピーし、Cisco TAC に問い合わせるサポートを受けてください。

713901

エラーメッセージ %ASA-2-713901: *Descriptive_event_string* .

説明 エラーが発生しました。これは、ヘッドエンドまたはリモート アクセス クライアントにおけるコンフィギュレーションエラーの結果である可能性があります。イベント文字列は、発生したエラーの詳細を提供します。

推奨アクション 場合によっては、エラーの原因を判別するためメッセージをトラブルシューティングする必要があります。両方のピアで、ISAKMP およびクリプト マップ コンフィギュレーションを確認します。

713902

エラーメッセージ %ASA-3-713902: *Descriptive_event_string*.

説明 エラーが発生しました。これは、ヘッドエンドまたはリモートアクセスクライアントにおけるコンフィギュレーションエラーの結果である可能性があります。

推奨アクション 場合によっては、エラーの原因を判別するためコンフィギュレーションをトラブルシューティングする必要があります。両方のピアで、ISAKMP およびクリプト マップ コンフィギュレーションを確認します。

713903

エラーメッセージ %ASA-4-713903: *IKE error message reason reason*.

説明 この Syslog ID は、複数の他の Syslog を表示できる IKE 警告メッセージに使用されます。

推奨アクション 必要なし。

次に、例を示します。

```
%ASA-4-713903: Group = group policy , Username = user name , IP = remote IP , ERROR:
Failed to install Redirect URL: redirect URL Redirect ACL: non_exist for assigned IP

%ASA-4-713903: IKE Receiver: Runt ISAKMP packet discarded on Port Port_Number from
Source_URL

%ASA-4-713903: IP = IP address, Header invalid, missing SA payload! (next payload = x)

%ASA-4-713903: Group = DefaultRAGroup, IP = IP address, Error: Unable to remove
PeerTblEntry
```

713904

エラーメッセージ %ASA-5-713904: *Descriptive_event_string* .

説明 発生したイベントを追跡するために使用される通知ステータス情報が表示されます。

推奨アクション 必要なし。

713905

エラーメッセージ %ASA-6-713905: *Descriptive_event_string*.

説明 発生したイベントを追跡するために使用される情報ステータスの詳細が表示されます。

例

```
%ASA-6-713905: IKE successfully unreserved UDP port 27910 on interface outside
```

推奨アクション 必要なし。

713906

エラーメッセージ %ASA-7-713906: *Descriptive_event_string* .

説明発生したイベントを追跡するために使用されるデバッグのステータス情報が表示され
ます。

推奨アクション必要なし。

714001

エラーメッセージ %ASA-7-714001: *description_of_event_or_packet*

説明 IKE プロトコル イベントまたはパケットの説明が示されます。

推奨アクション必要なし。

714002

エラーメッセージ %ASA-7-714002: IKE Initiator starting QM: msg id = *message_number*

説明 ASA が、フェーズ2発信側としてクイックモード交換の最初のパケットを送信しました。

推奨アクション必要なし。

714003

エラーメッセージ %ASA-7-714003: IKE Responder starting QM: msg id = *message_number*

説明 ASA が、フェーズ2応答側としてクイックモード交換の最初のパケットを受信しました。

推奨アクション必要なし。

714004

エラーメッセージ %ASA-7-714004: IKE Initiator sending 1st QM pkt: msg id = *message_number*

説明最初のクイックモードパケットのプロトコルがデコードされました。

推奨アクション必要なし。

714005

エラーメッセージ %ASA-7-714005: IKE Responder sending 2nd QM pkt: msg id = *message_number*

説明2番目のクイックモードパケットのプロトコルがデコードされました。

推奨アクション必要なし。

714006

エラーメッセージ %ASA-7-714006: IKE Initiator sending 3rd QM pkt: msg id = *message_number*

説明 3 番目のクイック モード パケットのプロトコルがデコードされました。

推奨アクション必要なし。

714007

エラーメッセージ %ASA-7-714007: IKE Initiator sending Initial Contact

説明 ASA は、最初のコンタクト ペイロードを構築および送信しています。

推奨アクション必要なし。

714011

エラーメッセージ %ASA-7-714011: *Description of received ID values*

説明 ASA が、ネゴシエーション中に、表示された ID 情報を受信しました。

推奨アクション必要なし。