通過FMC升級Firepower裝置的過程

目錄

簡介
必要條件
需求
採用元件
程式
驗證
Firepower管理中心升級
Firepower裝置升級
疑難排解

簡介

本檔案介紹使用Firepower服務、調適型安全裝置(ASA)、FTD和FMC升級裝置的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下產品：

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- 在ASA上運行的FirePOWER(SFR)服務模組

此外，還需要從https://software.cisco.com/download/find/firepower下載用於firepower裝置的軟體

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下產品和軟體版本：

- Firepower管理中心
- 在ASA上運行的FirePOWER服務模組

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

程式

步驟1.導覽至**System > updates**，並尋找您要升級到的版本，如下圖所示。



如果希望升級的版本未顯示在螢幕上，請繼續執行步驟2。

如果要升級的版本顯示在螢幕上，請繼續執行步驟4。

步驟2.將升級檔案上傳到FMC上。導覽至**system>updates**，然後按一下**Upload Update**，如下圖所示。



步驟3.選擇要上傳的檔案，然後選擇**Upload**，如下圖所示。



步驟4.選擇安裝圖示，如下圖所示。



注意：升級後，系統將執行重新引導。

步驟5.選擇裝置並選擇**安裝**按鈕以開始升級，如下圖所示。



步驟6.在**Notification Icon > Tasks**上驗證升級過程，如下圖所示。



驗證

Firepower管理中心升級

導覽至Help > About，確認您有所需的版本，如下圖所示。



Firepower裝置升級

導覽至Devices > Device Management，然後驗證您是否具有所需的版本，如下圖所示。



疑難排解

如果升級程式失敗，請產生疑難排解檔案並開啟TAC案例。請參閱本指南，以生成故障排除檔案。

Cisco Firepower檔案生成故障排除過程

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。